

2.5.5 Меню ТЮНЕР

В меню **ТЮНЕР** производятся установки для селекторов каналов различных производителей. Наименование битов и их значения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение бита	Функции телевизора	Значение функции в телевизоре*
TSL	Установка нижней границы диапазона МВ-1	45
TSM	Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3	150
TSH	Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ	440
ТЕН	Установка верхней границы диапазона ДМВ	863
TBL	Установка кода выбранного диапазона МВ-1	A1
TBM	Установка кода выбранного диапазона МВ-3	92
TBH	Установка кода выбранного диапазона ДМВ	34
DELAY	Установка времени, необходимого селектору каналов для окончательной настройки на частоту	40
STEP	Установка минимального шага настройки селекторов каналов (зависит от типа селекторов каналов)	1

* – В таблице 4 указаны значения для селектора каналов типа KS-H-144

Для входа в меню **ТЮНЕР** необходимо войти в техно-меню по методике, приведенной в 2.5.1. Нажатием кнопки «P+» («P-») устанавливают курсор на строку «Тюнер». Нажатием кнопки «SL» включают меню **ТЮНЕР**.

Далее нажатием кнопки «P+» («P-») выбирают соответствующий параметр из таблицы 5 (устанавливают курсор на соответствующую строку меню **ТЮНЕР**) и нажатием на время регулировки кнопки «+» («-») производят установку значения выбранного параметра, после чего нажатую кнопку отпускают. Выход из меню **ТЮНЕР** в техно-меню

осуществляется кнопкой «AV», а выход из меню **ТЮНЕР** в режим ТВ осуществляется кнопкой «TV».

При этом установленные значения параметров автоматически запоминаются.

При выходе из меню **ТЮНЕР** в дежурный режим нажатием кнопки «» пульта ДУ запоминание измененных значений параметров при их регулировке не происходит.

Таблица 5 - Установка опций для телевизоров в зависимости от типа селектора

Тип селектора	Наименование опции						
	TSL	TSM	TSH	ТЕН	TBL	TBM	TBH
KSH-134/144	045	155	440	863	A1	92	34
CK-B-410	045	170	470	863	A1	92	34
CK-B-216	045	160	460	863	A1	92	34
CK-B-218(AC)	045	140	405	863	A1	92	34
KS-H-132	045	170	470	863	A2	94	31
EL2787/74	045	170	470	863	A2	94	31
5012PY5-3X1104	045	170	470	863	A2	94	31
TECC2949PG	045	170	470	863	A1	92	34
TECC2949PS358	045	170	470	863	A1	3F	38
TEDE9-226A	045	180	470	863	A1	92	38

2.5.6 Меню PIP

Не используется.

2.5.7 Меню КЛЮЧ

Если потребитель ввел код ключа, забыл его и обратился в ремонтное предприятие, то необходимо войти в режим Техно-Меню одним из способов, указанных в п.2.5.1. Далее необходимо прочитать значение пятиразрядного кода в строке «Ключ» и сообщить его потребителю.

Для выхода из Техно-Меню нажмите кнопку «AV» или «TV».