

T63-, T70-

Шасси: CUC 6310

В данном разделе рассматриваются модели ТВ на шасси CUC 6310, отличающиеся между собой, в основном, размером кинескопа, а также стандартом принимаемых сигналов:

№	Название	Стандарт
1	T63480 text, T63-640 a text, N63-640 l/text, T70-640 a text	PAL-BG
2	T63-640 a FT/GB, T70-640 a FT/GB	PAL-I
3	T63-640 OIRT, T70-640 OIRT	PAL/SECAM – BG/OIRT

В устройстве управления используется (в зависимости от стандарта) микроконтроллер типа ZC 88644P, ZC 88649P или ZC 424701.

Способ входа в сервисный режим

- Нажмите на кнопку **i** пульта ДУ и, удерживая ее нажатой, включите телевизор с помощью сетевого переключателя. Подтверждением входа в сервисный режим будет явление на экране сообщения:



Регулировка положения символов OSD

- Войдите в сервисный режим и с помощью кнопки **▼** выберите параметр **HORIS. POSITION**.
- Подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.
- С помощью кнопок **◀▶** отрегулируйте положение символов OSD на экране.

- Подтвердите регулировку с помощью кнопки **OK**, новые параметры расположения символов OSD будут введены в память.

Автоматическая регулировка схемы АРУ (AGC)

- К антенному входу ТВ подключите испытательный сигнал 1,5 мВ в верхнем диапазоне полосы UHF, введите в память программу 1.
- Выключите ТВ с помощью сетевого переключателя.
- Войдите в сервисный режим и с помощью кнопки **▼** выберите параметр **AGC AUTOMATIC**.
- Подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**, настройка АРУ осуществляется автоматически.

Ручная регулировка схемы АРУ (AGC)

В случае ручной регулировки схемы АРУ выполните следующее:

- Выберите сначала параметр **AGC AUTOMATIC**, затем с помощью кнопки **▶** выберите параметр **AGC MANUAL**.
- Подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.
- С помощью кнопок **◀/▶** регулируйте до момента появления шумов на экране.
- Измените направление регулировки и остановите регулировку сразу же после исчезновения шумов.
- Введите новое значение регулировки в память с помощью кнопки **OK**.

Гостиничный режим

- Войдите в сервисный режим.
- С помощью кнопки **▼** выберите параметр **HOTEL**.
- Подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.
- С помощью кнопок **◀/▶** выберите **ON** для включения гостиничного режима или **OFF** для его выключения.

Дополнительная информация

Система управления, используемая в данном шасси, имеет дополнительные функции, упрощающие обслуживание ТВ.

Включение функции блокировки программ от несанкционированного доступа

Для включения данной функции нажмите на кнопки ДУ в следующей последовательности:

▶ → ▲ → ▼ → △

Считывание номера маски микроконтроллера IC811

- Включите ТВ в режим приема телетекста.
- Нажмите на кнопку **AUX** пульта ДУ.

- ◆ С помощью курсора выберите позицию **STOP** в таблице телетекста.
- ◆ Нажмите на кнопку **Kontrast +**. При этом на экране отобразится номер прошивки микроконтроллера, например, 8305-684-540.

Изменение ТВ-стандарта

- ◆ Нажмите на кнопку **i** пульта ДУ и удерживайте ее до момента появления сообщения **MENU → OK**.
- ◆ Подтвердите вызов меню с помощью кнопки **OK**.
- ◆ С помощью кнопки **▼** или **▲** вызовите из меню **STATION TABLE**.
- ◆ Подтвердите вызов с помощью кнопки **OK**.
- ◆ С помощью кнопки **▶** или **◀** выберите позицию **S**.
- ◆ С помощью кнопки **▼** или **▲** выберите стандарт **PAL BG** или **SECAM DK**.
- ◆ Активизируйте стандарт с помощью кнопки **OK**.

Установка уровня звука

- ◆ Нажмите на кнопку **i** пульта ДУ и удерживайте ее до момента появления сообщения **MENU → OK**.
- ◆ Подтвердите вызов меню с помощью кнопки **OK**.
- ◆ С помощью кнопки **▼** или **▲** вызовите из меню функцию **SPECIAL FUNCTION**.
- ◆ Подтвердите вызов меню с помощью кнопки **OK**.
- ◆ Выберите позицию **VOL 0...12 PROG**.
- ◆ С помощью кнопки **▶** или **◀** установите необходимый уровень звука для каждой программы в отдельности.
- ◆ Перейдите в нормальный режим с помощью кнопки **i**.

Установка автоматического включения режима AV

- ◆ Нажмите на кнопку **i** пульта ДУ и удерживайте ее до момента появления сообщения **OK**.
- ◆ Подтвердите вызов меню с помощью кнопки **OK**.
- ◆ С помощью кнопки **▼** или **▲** вызовите из меню функцию **SPECIAL FUNCTION**.
- ◆ Подтвердите вызов меню с помощью кнопки **OK**.
- ◆ Выберите позицию **DESCRAMBLER**.
- ◆ С помощью кнопки **▶** или **◀** установите значение **ON**.
- ◆ Теперь в случае появления на выводе 8 евросоединителя переключающего напряжения, телевизор автоматически переключится в режим **AV**.
- ◆ Нажмите на кнопку **i** для переключения в нормальный режим работы ТВ.

Выход из сервисного режима

- ◆ Для выхода из сервисного режима выключите телевизор с помощью сетевого выключателя.