

Рис. 2  
Выходы RXD/TXD

То есть, TXD – 14 вывод VGA порта, а RXD – 13 вывод VGA порта.

Кабель подключили, но этого мало, еще нужно перевести процессор в сервисный режим.

Все операции с DVD проводятся в специальном сервисном режиме процессора – BootTrar. Для того чтобы перевести процессор в этот режим нужно:

1. Замкнуть определенный вывод процессора на массу или питание (зависит от типа процессора)
2. Включить питания DVD
3. Разомкнуть замкнутый вывод (зависит от типа процессора)

На следующих рисунках показаны выводы процессоров с способы замыкания для перевода процессоров в BootTrar режим.




Рис. 3

Процессор SPHE8200 – 40 вывод BootTrap (закрывается через 1 Ком на +3.3V)




Рис. 4.

Процессор SPHE8202 (216 выводов) – 72 вывод BootTrap (закрывается на массу)




Рис. 5

Процессор 8202 и 8281 (256 выводов) – 82 вывод BootTrap (замыкается на массу)

### О авторах

Документ написан VasMan-ом на основе базового от Sergiuss.

По материалам форума: <http://www.tele-sat.ru/forum>