

## Дополнение к инструкции пользователя телевизоров

# ERISSON 2910 2520 29SI60



### Функция «Защита от детей»

Кнопка, отмеченная на рисунке («SUB. Page»), управляет функцией «Защита от детей»

- При нажатии кнопки один раз, будет отображаться только текущий канал (без возможности смены канала), при этом все кнопки кроме «STAND BY» и «SUB.Page» блокируются.
- Нажатием кнопки «SUB.Page» повторно, блокируются все каналы, на экране отображается синее поле, при этом все кнопки кроме «STAND BY» и «SUB. Page» блокируются.

- Нажатием кнопки «SUB.Page» в третий раз, все блокировки снимаются.