

Коды неисправностей Настенных газовых котлов ROCA LAURA, VICTORIA

Расшифровка

Код неполадки
Индикация на
панели управления

Код неполадки
Светодиоды
температуры
постоянное свечение

| | LAURA | Victoria |
|---|-------|----------------|
| <u>Датчик контура ГВС неисправен</u> | 01 | 40-90 |
| <u>Датчик контура отопления неисправен</u> | 02 | 50-90 |
| <u>Низкое давления в контуре системы отопления</u> | 03 | - |
| <u>Неисправность узла контроля потока</u> | 04 | 60-90 |
| <u>Неисправность в цепи датчиков безопасности Перепады в напряжении электросети (*)</u> | 05 | 40-60-90 |
| <u>Высокая температура теплоносителя при розжиге Сработал термостат безопасности</u> | 06 | 50-60-90 |
| <u>Неисправен датчик обратной тяги</u> | 07 | 40-50-60-90 |
| <u>Сгорел плавкий предохранитель в панели управления котла</u> | 08 | 70-90 |
| <u>Дефект в предохранительном реле (разряжено)</u> | 09 | 40-70-90 |
| <u>Дефект в предохранительном реле (не закрывается по требованию) (*)</u> | 10 | 50-70-90 |
| <u>Погасла топка. Короткое время зажигания.</u> | 11 | 40-50-70-90 |
| <u>Погасла топка при нехватке газа при розжиге. (*)</u> | 12 | 60-70-90 |
| <u>Предохранительное реле. Длительное время зажигания.</u> | 13 | 40-60-70-90 |
| <u>Высокая температура теплоносителя при работе (*) Сработал термостат безопасности</u> | 14 | 50-60-70-90 |
| <u>Обратный ход газов сгорания при работе (*)</u> | 15 | 40-50-60-70-90 |
| <u>Сгорел предохранитель</u> | 16 | - |
| <u>Недостаток газа или сбой в электричестве (*)</u> | 17 | 40-80-90 |
| <u>Недостаток тяги в дымоходе (выброс) Ожидание открытия пресостата</u> | 19 | 40-50-80-90 |
| <u>Недостаток тяги в дымоходе (забор) Ожидание закрытия пресостата</u> | 20 | 60-80-90 |
| <u>Обнаружение течи в каком-либо кране ГВС (*)</u> | 22 | - |
| <u>Сбой в электронике (электронные помехи) (*)</u> | 23 | - |
| <u>Замыкание электропроводки котла или неправильное электроподключение</u> | 24 | - |

(*) когда появляются эти коды, перезапустите котел, нажав на кнопку перезапуска
Для остальных кодов котел перезапустится автоматически после исправления неполадки.

Для Victoria: Если при включении и работе котла идет постоянная подача искра розжига – проверить подключение заземляющего провода панели управления котла.