

МОДЕЛИ: 14/21 JN1
Шасси: SP-51

Сервисный режим вызывается, когда на вывод 37 микроконтроллера подать напряжение с шины +5 В.

Основные регулировки в сервисном режиме представлены в табл. 15.3.

Регулировки

- Нажмите на кнопку **CH UP** (увеличение номера канала) или кнопку **CH DOWN** (уменьшение номера программы) для выбора регулируемого параметра.
- Для изменения значения данных нажмите на кнопку **VOLUME UP** или **VOLUME DOWN**.

Параметр	Значение данных
CUT OFF R (отсечка красного)	0
CUT OFF G (отсечка зеленого)	0
CUT OFF B (отсечка синего)	0
DRIVE R (размах красного)	31
DRIVE B (размах синего)	31
TV H-CENTER 50Hz (центровка по горизонтали, режим TV 50 Гц)	5
AV H-CENTER 50Hz (центровка по горизонтали, режим AV 50 Гц)	5
TV H-CENTER 60Hz (центровка по горизонтали, режим TV 60 Гц)	8
AV H-CENTER 60Hz (центровка по горизонтали, режим AV 60 Гц)	8
RFAGC (регулировка АРУ ВЧ)	0
SUB CONT (субконтрастность)	60
SUB COLOR (субцветность)	55
SUB BRIGHT (субяркость)	45
SUB TINT (суботтенок)	58
SUB VOLUME (субгромкость)	64
RFSUB VOLUME	80
D-TRAP (режекторный фильтр D)	SINGLE (одинарный)
F-TRAP (режекторный фильтр F)	HIGH (высокий)
LANGUAGE (язык)	ON / OFF (вкл/выкл)
ARABIC (арабский)	ON / OFF (вкл/выкл)
SPATIALIZER (объемный звук)	ON / OFF (вкл/выкл)
NO AV/SYSTEM 1/SYSTEM 2	Не AV/система 1/система 2
SECAM	ON/OFF (вкл/выкл)
SOUND SYSTEM M (система звука M)	ON/OFF (вкл/выкл)
NICAM (система NICAM)	AUTO (автомат)
TV DELAY TIME PAL (время задержки, режим TV для PAL)	5
AV DELAY TIME PAL (время задержки, режим AV для PAL)	3
TV DELAY TIME SECAM (время задержки, режим TV для SECAM)	6
AV DELAY TIME PAL (время задержки, режим AV для PAL)	6
TV DELAY TIME NTSC (время задержки, режим TV для NTSC)	5
AV DELAY TIME NTSC (время задержки, режим AV для NTSC)	5

Параметр	Значение данных
TV DELAY TIME B/W (время задержки, режим TV для B/W)	1
AV DELAY TIME B/W (время задержки, режим TV для B/W)	1
AV TINT (цветовой оттенок, режим AV)	0
AV SHARPNESS (четкость, режим AV)	3
AFT (АПЧ)	ALL CH ON (вкл. на всех каналах)
AKIP	ALL CH OFF (выкл. на всех каналах)
COLOUR, SOUND SYSTEM (система цветности, звука)	ALL CH AUTO (вкл. на всех каналах)
MPX MODE (режим MPX)	ALL CH STEREO, MAIN (стерео на всех каналах, основной)