

Для записи в память (сохранения) результатов настройки необходимо нажать кнопку  .

Для выхода из меню Геометрия в режим ТВ необходимо нажать три раза кнопку «TV».