

在模拟电视信号源下按【菜单】键打开选项菜单，按【▲/▼】键选择“频道”子菜单，按【确定】键进入，再按【▲/▼】键循环选择各调整项，按【▶/◀】键进行相应调整或按【确定】键进入下一级菜单。

### 自动搜索

在“频道”子菜单中，选中“自动搜索”后，按【确定】键，屏幕弹出如右提示。选择“是”，按【确定】键开始执行自动搜索。搜索完毕，即可观看模拟电视节目。

### 手动搜索

您可利用此功能手动设置从当前频点搜索节目。

➤ 进入“频道”→“手动搜索”后，按【▲/▼】键选择各调整项。

➤ 选中“当前节目号”时按【▶/◀】键，或按【0~9】键选择需手动搜索的频道。

➤ 选中进度条时，按【▶/◀】键可向低频段/高频段搜索信号。若搜到的节目不是需要的，可再次按下【▶/◀】键继续搜索，直到完成该节目号的搜索。

➤ 选择“退出”后，按【确定】键退出，返回频道子菜单。也可按【返回】键停止搜索，返回频道子菜单。

**彩色制式：**设置当地节目的彩色制式：PAL、NTSC、SECAM、自动。

**伴音制式：**设置当地节目的声音制式：D/K、B/G、I、M。

**微调：**对当前节目频率进行细微调整。用微调方式调整个别节目可获得最佳图像和伴音效果。

➤ 进入“频道”→“微调”后，按【▲/▼】键选择各调整项。

➤ 选中进度条时，按【▶/◀】键向下/向上进行微调。

➤ 微调完成后，按【▲/▼】键选择“保存退出”或“放弃”，按【确定】键完成相应操作。

