

维护保养等注意事项

- ★ 请勿将电视机放在高温或潮湿的环境中。
- ★ 请勿将任何物件放入电视机中，不能将盛有液体的容器放在电视机上。
- ★ 搬动电视机时，请特别注意保护屏幕。切勿用锐利的工具划屏幕！
- ★ 清洁本机前，请关闭电源。用微湿的软棉布轻轻擦拭。在液晶屏幕未晾干前不能接通本机电源。
- ★ 请勿长期显示高亮度及高对比度静止画面或长期播放非满屏画面，以免降低液晶屏的使用寿命。

简单故障检查

| 现 象 | 可能的原因/解决办法 |
|-------------|---|
| 无图像(黑屏)且无声音 | *检查电源插头是否插好，主电源开关是否按下。 *电源指示灯是否亮，按电源键确认是否处于待机状态。 *检查天线连接情况；检查当前信号源的设备及信号连接情况。 |
| 有雪花状干扰 | *检查是否该频道信号差或信号线质量问题。 *咨询有线闭路信号提供商。 |
| 图像失真(条纹或虚线) | *使天线远离其他连接电缆。 *使电视机远离电吹风、摩托车等电器干扰。 |
| TV 状态有图像干扰 | *在“频道”菜单中选择微调改善图像效果。 |
| 没有外接装置输入的信号 | *检查外接装置是否打开，在节目源菜单中选择正确的模式。 *检查电视机与外接装置的连接。 |
| 图像没有颜色 | *在“图像”菜单中检查饱和度等是否最小值。 |
| 图像正常但无声音 | *检查是否处于静音状态，按【静音】键或【音量+】键解除。 *检查音量数值是否最小，按【音量+】键调大。 |
| 遥控器不工作 | *检查电池安装是否正确，以确定重新安装。 *检查电池是否电量已耗尽，以确定更换电池。 *清洁遥控器的顶端边缘(发射窗)。 |