

## 安全注意事项

**警告**



**出现异常**

——发生任何异常或故障，例如无图像、无伴音、本机冒烟或有异常气味等，应立即断开电源，拔出插头，并请专业人员开机检查。

**高压危险**

——机内有高压电！非专业人员请勿自行拆开后盖，以免导致触电危险。

**注意**



温度——本机存放环境温度 $-20\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，使用环境温度 $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。若超过此范围，可能对本机造成永久性损伤。

本产品从低温环境搬到高温环境时，因为机内会结露，所以不要立即使用，以免发生火灾、触电或其它危险。请勿将机器放在阳光直射或靠近热源处。

防潮——请勿将电视机放置在潮湿、脏乱之处。避免电视受潮或被打湿的可能性，并防止异物进入机体。应避免在水源附近使用本机，比如靠近浴室、水池、水槽、游泳池或潮湿的地下室等。

通风——请保持安放场地通风良好，不要遮盖或堵塞电视机后部的通风孔，以免影响散热。

悬挂——当产品需要悬挂在墙上时，必须按照厂家推荐的方法安装，使用厂家推荐的器材，确保安全。

平稳——请将本机放置在平稳少振动处，同时禁止小孩攀爬电视机，防止机体倾倒伤人损物。

天线——安装室外天线请远离高架线并加装避雷装置。遇到雷雨天气请拔掉电源及天线插头，以防雷击。

电源——请勿在同一个交流电源插座上连接过多的电器，否则可能会引发火灾或触电。

保护好电源线及电源插头，不要以任何方式损伤电源线；插上插头时，请保证插头与插座完全接触；拔取电源插头时请握住插头的塑料部分，切忌拽线拔插头。

离家外出时，请务必关闭电视机总电源；若长期不用，请拔出电源插头及天线插头，以免发生意外。

开/关机——请勿频繁开关机，以免影响电视机使用寿命。使用交流关机后，请过三分钟后再次开机。

观看——当以本机操作电视游戏机或类似机件时，请将亮度及对比度设为较低值。若画面长期显示高亮度及高对比度静止画面或长期播放不满屏画面，会降低液晶屏的使用寿命。此乃操作失误造成，不在我们的品质保证范围内。