

遥控器按键介绍

遥控器与电视机上的同名按键功能类似。使用遥控器可方便地对电视进行操作。

※ 本手册将以介绍遥控器的操作方法为主。遥控器示意图仅供参考，具体外观及型号请以实际为准。

序号	按 键	功 能 说 明
1	电源	电源开关
2	广播	本机无此功能
3	彩色键	根据菜单提示，与菜单等其他界面配合使用。
4	3D	进入 3D 模式选择或 3D 设置菜单
5	信息	在节目源通道、媒体播放时按此键显示相关信息
6	节目源	进入/退出节目源选择菜单
7	放大	放大图片或页面； 主场景九宫格页面时，按此键切换到环状页面。
8	菜单	打开/关闭当前场景的选项菜单
9	▲/▼	有菜单显示时为菜单上/下键； 媒体播放无菜单时，执行功能定义的功能。
10	左滑	向左慢滑动；向左翻页； 在图片播放时，执行上一个图片的快速切换。
11	节目▲/节目▼	节目号增大/减小
12	0~9	数字(字符)键
13	输入法	切换输入法
14	遥控器发射窗	发射遥控信号
15	音轨	播放视频文件(若有多个音频信号/音轨)时，按此键切换音频信号/音轨(与绿色键为复用键)。

