

序号	按 键	功 能 说 明
16	声道	播放视频文件(若有多个声道)时, 按此键选择声道(与黄色键为复用键)。
17	帮助	打开当前场景的实时帮助
18	指南	本机无此功能
19	静音	静音开/关
20	应用	打开“我的应用”菜单
21	缩小	缩小图片或页面; 主场景环状页面时, 按此键切换到九宫格页面。
22	主场景	按一下此键进入主场景界面; 长按此键调出任务管理器
23	返回	返回前一观看的节目/信号源; 返回上级菜单; 媒体播放界面无菜单时, 按此键返回进入播放前的文件浏览页面。
24	◀/▶	有菜单显示时为菜单左/右键; 媒体播放无菜单时, 执行功能定义的功能。
25	确定	1. 选择当前项目或者进入下级菜单等功能; 2. 在影视、图片播放时, 按此键调出播放控制菜单; 3. 节目源下无菜单显示(不包括常显菜单)时, 进入快速设置菜单。
26	右滑	向右慢滑动; 向右翻页; 在图片播放时, 执行下一个图片的快速切换。
27	音量+/音量-	音量增大/减小
28	删除	输入法中删除光标前一个字符; 删除节目列表项/已安装应用等功能

## 遥控器电池安装及操作注意事项

- 取下遥控器背部的电池盖板, 对应遥控器内的+/-标志装入两节 7 号电池后盖上盖板。  
(以下示例图仅供参考)
  - 打开电池仓盖;
  - 对应(+), (-)极标识装入两节 7 号电池;
  - 装上仓盖直到锁紧。

※ 不要混用新旧电池或不同品牌的电池。  
※ 长时间不用遥控器或电池耗尽, 为防止漏液, 请将电池取出。  
※ 请将废电池放在规定的处置区域。
- 使用时, 将遥控器对准电视机, 并请勿连续操作按键。  
※ 跌落, 弄湿, 拆卸遥控器, 可能导致遥控器失灵。

