

## 开机

电视机安装好后插好电源插头，按电视机侧面的主电源开关，电视机进入待机状态。此时按遥控器或本机上的电源键，电视机将进入开机状态。

## 关机

在开机状态下，按电源键，电视机回到待机状态。在待机状态下，按下本机上的主电源开关或将电源插头拔出均可实现关机。

※ 如果您长时间不观看电视，请将电视机的主电源开关置于关闭状态或者将电源插头拔下，以节约能源。因为电视机在待机状态下一样会消耗少量能源。

※ 在使用中如果遇到意外停电，电视机将自动关闭。为保证安全，请将电视机的主电源开关置于关闭状态或者将电源插头从交流电网中拔出。

## 无信号自动关机(在模拟电视信号源下)

当无信号(如电视台停止播放节目)且无按键操作，约 15 分钟后电视机将自动关机进入待机状态。

若此时距离已设定的睡眠关机时间不到 15 分钟，则优先执行睡眠关机。

## 基本操作

### 节目选择

1. 在模拟电视源下，按【节目/节目V】键，将向上/向下逐个选择预调好的电视节目。
2. 直接选择节目号
- 在模拟电视源下且无菜单显示时，按数字键可直接由高位向低位选择节目号，每一位的输入务必在 3 秒内完成。
3. 节目返回：节目源下没有菜单显示时，按【返回】键，电视机将直接跳转到前一个刚收看的节目/节目源。
4. 快速选台：在模拟电视信号下且无菜单显示时，按【确定】键打开快速设置，选择“快速选台”，再按【确定】键调出已有节目的台标列表，按【<>】键可快速选择节目。