

## 音量控制

1. 按【音量+音量-】键，电视机音量将增大/减小，可调范围为 0~100。
2. 正常收看时，按【静音】键可暂时消除声音。若要取消静音状态，可再次按【静音】键或【音量+】键。

## 信息显示

在播放节目源或播放媒体文件时按下【信息】键，屏幕显示相关信息；再按一次此键，显示更多电视信息（仅适用于播放节目源时）；再按此键，显示消失。

## 快速设置

节目源下无菜单显示(不包括常显菜单)时，按【确定】键进入快速设置菜单，可快速设置节目源下一些常用功能。

按【▲/▼】键可循环选择调整选项，按【◀▶】进行相应调整或按【确定】键进入下一级菜单。按【返回】键返回上一级菜单，按【菜单】键关闭此菜单。

各选项的具体操作方式见本说明书后面有关描述。

※ 本机会自动对最近使用频率最高的前 9 个模拟电视频道进行智能排序，收藏到“喜爱节目”里，并用“★”号的个数作喜爱标识。在模拟电视源下选择进入“喜爱节目”后，可按【◀▶】选择，【确定】键进入。

※ 不同信号源下调整项目有所不同。



## 节目源选择

按遥控器上的【节目源】键显示节目源选择菜单，再按【▲/▼】键选择节目源，包括：模拟电视、AV 输入 1、分量输入、VGA、HDMI1、HDMI2，按【确定】键进入所选通道。

### 节目源命名

在节目源菜单下，按【左滑/右滑】键弹出节目源命名菜单，如右图所示，按【▲/▼】键选择用于命名的名称，按【确定】键确认命名。

按【菜单】或【节目源】键退出节目源菜单。

