

■ 节目源下选项菜单操作简介

本机许多功能的设定、调整都是从选择菜单开始的。

在节目源下，按【菜单】键，打开选项菜单，此时按【▲/▼】键可循环选择不同的子菜单（包括图像、声音、频道、3D、节目源、整机设置）。

选中某个子菜单，再按【确定】或【▶】键可继续选择需要调整的项目。

参考菜单下方的提示，你可以进行相应的调整或设置。

完成所需的操作后，可按【返回】键逐级返回上级菜单或按【菜单】键直接关闭选项菜单。若在一定的时间内没有操作，菜单也会自动关闭。

在后面的功能介绍中，将省略菜单的选择过程。

※ 当遥控器丢失或失灵时，使用本机按键也能进行一些菜单的操作，即在有菜单显示时，本机【节目/节目√】、【音量+音量+】和【节目源】键分别相当于遥控器上的【▲/▼】、【◀▶】和【确定】键；在

有菜单显示时，按本机【菜单】键将逐级返回上级菜单直到关闭菜单。

※ 菜单中的部分选项会根据不同的机型、信号源或状态而不可选中、自动显示或隐藏。

■ 频道菜单

在模拟电视信号源下，按【菜单】键打开选项菜单，按【▲/▼】键选择“频道”子菜单，按【确定】键进入，再按【▲/▼】键循环选择各调整项，按【◀▶】键进行相应调整或按【确定】键进入下一级菜单。

在频道菜单中，可以实现“节目号”、“频道管理”、“自动搜索”、“手动搜索”、“彩色制式”、“伴音制式”或“微调”等选项的调整。

按【返回】键返回上一级菜单，按【菜单】键关闭选项菜单。

