

自动搜索

在"频道"子菜单中,选中"自动搜索"后,按【确定】键,屏幕弹出如右提示。选择"是",按【确定】键开始执行自动搜索。搜索完毕,即可观看模拟电视节目。

可能会清空所有您对节目管理的设置,是否继续?

是

否

手动搜索

您可利用此功能手动设置从当前频点搜索节目。

- 进入"频道"→"手动搜索"后,按【▲/▼】键选择各调整项。
- 选中"当前节目号"时按【◀▶】键,或按【0~9】键选择需手动搜索的频道。
- 选中进度条时,按【◀▶】键可向低频段/高频段搜索信号。若搜到的节目不是需要的,可再次按下【◀▶】键继续搜索,直到完成该节目号的搜索。
- 选择"退出"后,按【确定】键退出,返回频道子菜单。也可按【返回】键停止搜索,返回频道子菜单。



彩色制式: 设置当地节目的彩色制式: PAL、NTSC、SECAM、自动。

伴音制式: 设置当地节目的声音制式: D/K、B/G、I、M。

微调: 对当前节目频率进行细微调整。

用微调方式调整个别节目可获得最佳图像和伴音效果。

- 进入"频道"→"微调"后,按【▲/▼】键选择各调整项。
- 选中进度条时,按【◀▶】键向下/向上进行微调。
- 微调完成后,按【▲/▼】键选择"保存退出"或"放弃",按【确定】键完成相应操作。



节目号

在"频道"子菜单中,按【▲/▼】键选择"节目号",按【◀▶】键进行选择,您也可按数字键【0~9】直接输入节目号。