

频道管理

您可通过此项进行以下设置, 包括: 节目浏览、节目开关、节目交换、捕获台标。



节目开关

在选定的节目上, 按【绿】键切换节目开/关状态; 当节目设置为“关”后, 按【节目/节目V】键将无法切换到该频道。若需再次切换到该频道, 只能通过遥控器上的【0~9】键直接输入该频道号, 或者通过“频道管理”菜单进行切换或重新将该频道节目设置为“开”。

节目交换

在节目管理界面上, 按【蓝】键进入“节目交换”界面, 按【确定】键选定要交换的节目。按方向键选择想交换的节目后(或按【绿】键取消当前选择的想交换节目), 按【确定】键完成节目交换。按【返回】键返回到节目浏览界面。

台标捕获

在节目浏览界面上, 按【黄键】进入“捕获台标”界面, 按方向键移动矩形框, 按【确定】键将当前矩形框里的图片设为节目台标, 替换原台标。

图像设置

通过图像菜单的操作, 您可以选择更适合自己习惯的图像模式。

在节目源下, 按【菜单】键打开选项菜单, 按【▲/▼】键选择“图像”子菜单, 按【确定】键进入, 再按【▲/▼】键循环选择各调整项, 按【</>】进行相应调整或按【确定】键进入下一级菜单。按【返回】

键返回上一级菜单, 按【菜单】键关闭选项菜单。

