

声音设置

在声音菜单中，可以设置自己喜欢的声音效果。

在节目源下，按【菜单】键打开选项菜单，按【▲/▼】键选择“声音”子菜单，按【确定】键进入，再按【▲/▼】键循环选择各调整项，按【◀▶】键进行相应调整或按【确定】键进入下一级菜单。按【返回】键返回上一级菜单，按【菜单】键关闭选项菜单。

音质选择

整机在出厂前已设置了声音模式（标准、剧场、音乐、新闻）。您可以根据观看节目的不同，选择相应的声音模式。

按个人喜好设置的声音参数被存储为“用户自定义”模式。

★ 若“扬声器”设为“外部扬声器”，此项不可选。

用户自定义

进入“用户自定义”子菜单后，如需自行设定声音模式，请在选择相应的项目后按【◀▶】键进行调整。

★ 若“扬声器”设为“外部扬声器”，此项不可选。

环绕声：可以根据需要开启或关闭环绕声，体验独特的音响效果。

五段均衡设置：按【▲/▼】键选择：120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz 或 10KHz，再按【◀▶】键调整声音的频率均衡。调整之后的声音效果自动被存储为用户模式。

