

专家设置

进入“专家设置”后，您可进行以下设置。

平衡：按【◀▶】键可按个人需要调整左/右声道的平衡。

★ 若“扬声器”设为“外部扬声器”，此项不可选。

扬声器：根据是否外接音箱设备调整音频输出的方式，按【◀▶】键可选择“电视扬声器”或“外部扬声器”。

★ 当扬声器设置为“外部扬声器”时，电视伴音是通过音频连接线输出到其它的外部扬声器设备，此时音量调整针对外部扬声器设备；电视机本身的内置扬声器无声音输出。此时，请确保将外部扬声器设备的开关打开。

★ 当扬声器设置为“电视扬声器”时，伴音由电视内置扬声器输出，此时音量调整针对电视内置扬声器，但本机仍有音频输出，且为最大音量，如果此时外部扬声器设备已与本机连接且处于正常工作状态，那么外部扬声器设备也会有声音输出且音量可能突然增大。因此，为避免干扰他人，强烈建议您在切换为“电视扬声器”之前，关闭外部扬声器设备的电源开关或使其处于静音状态。

麦克风选择：按【◀▶】键可选择“遥控器 MIC”或“USB 设备 MIC”。

注：只有在这两个麦克风设备同时接入时才有效。

数字音频输出：按【◀▶】键可选择数字输出的音频格式为“PCM”或“数字”。

注：某些节目源下，此项功能不可选。

自动音量控制：由于各个电视台的信号并不统一，有可能发现不同的频道音量差别较大。按【◀▶】键开启此功能，可以智能调整音量，避免音量过大或过小。

伴音制式：按【◀▶】键可选择“D/K、B/G、I、M”(仅在模拟电视信号下有效)。

