

## ■ 整机设置

您可以通过该项菜单对电视整机系统进行设置。

在节目源下的选项菜单中按【▲/▼】键选择“整机设置”子菜单，再按【确定】键进入，如右图所示。您也可在主场景界面下按【◀▶】键选择“整机设置”子窗口，按【确定】键进入。进入后按【▲/▼】键循环选择选项，按【确定】或【◀▶】键进入下级菜单，之后请按菜单下方提示进行操作。若要返回进入前的状态，请按【返回】键。

### 网络设置

进入“整机设置”→“网络设置”菜单后，您可利用此菜单设置网络连接方式、网络参数以及了解当前网络信息。本机支持有线及无线(USB WIFI)网络接入方式。由于 WIFI 无线接入方式具有信号强度随距离增加而衰减加剧的特点，因此建议优先选用有线网络接入方式。

注：网络功能与所链接的内容平台服务器以及网络运营商提供的服务密切相关，建议咨询网络服务商共同调试、安装。以下设置的各项网络参数，比如 DNS 设置等请咨询为您开通服务的网络运营商。设置时可用数字键输入，具体输入方式详见“输入法使用说明”。

