

USB 无线网卡：

芯片组	WPA 加密方式			WEP 加密方式
芯片组：RT3070	WPA-PSK/WPA2-PSK	安全选项：WPA-PSK 或自动	加密方法：TKIP 或自动或 AES	安全选项：开放系统或自动 密钥格式：16 进制、ascii 码 密钥类型：64、128 位
芯片组：AR9271	WPA-PSK/WPA2-PSK	安全选项：WPA-PSK 或自动	加密方法：TKIP 或自动或 AES	安全选项：开放系统或自动 密钥格式：16 进制、ascii 码 密钥类型：64、128 位
芯片组：RTL8712/8188/8191/8192SU	WPA-PSK/WPA2-PSK	安全选项：WPA-PSK 或自动	加密方法：TKIP 或自动或 AES	安全选项：开放系统或自动 密钥格式：16 进制、ascii 码 密钥类型：64、128 位
芯片组：RT8192cu	WPA-PSK/WPA2-PSK	安全选项：WPA-PSK 或自动	加密方法：TKIP 或自动或 AES	安全选项：开放系统或自动 密钥格式：16 进制、ascii 码 密钥类型：64、128 位

※ 有关 USB 无线网卡的品种和型号建议使用我公司售后服务人员推荐的产品。

按上页无线网络连接方式将 USB 无线网卡正确插入电视机后的 USB 接口。

- 注：① 要进行此项设置须将“网络选择”选为“无线”。
- ② 如果搜索不到网络，请取出无线网卡后插入电视机后的其他 USB 接口重试。
- ③ 插入无线网卡后可能对电视图像有轻微干扰，建议在收看电视节目时将无线网卡拔出。

1. 无线设备

进入“整机设置”→“网络设置”→“无线设备”，选择“无线设置”，按【▶/▶】键将该项设为“启用”。

注：在网卡的启用过程中，菜单项目会变为不可选择状态，直到网卡启用完成后，才会自动恢复到可选状态。