

## 系统设置

进入“整机设置”→“系统设置”菜单后(如右图所示),您可以对整机系统相关方面进行设置。进入后,请根据菜单下方提示进行操作。

### 时钟设置

通过时钟设置,您可以更改系统的时间以及设置睡眠关机等功能。

#### 1. 睡眠关机

可设置从当前时间开始计算的关机时间:关、10、20、30、60(分钟)。当选择“关”表示未设置睡眠关机。如果已设置睡眠关机,下次进入后将显示当前剩余的时间。

睡眠时间到之前 60 秒屏幕提示即将关机,此时按除电源键外的任一键均可终止睡眠关机。执行睡眠关机后,电视机将进入待机状态。

#### 2. 自动获取

当“自动获取”为开时,下面的“日期”和“时间”由网络电视获取。如果要手动设置时间,请将自动获取设置为“关”。

注:当系统从网络中获取有效时间后,“自动获取”会自动为“开”,且不可选中。

#### 3. 日期和时间设置

按【▲/▼】键选择“日期”或“时间”,按【确定】或【◀▶】键进入调整菜单。

按【▲/▼】键直接翻动设置年月日或时分,按【◀▶】键选择当前设置选项,按【确定】键确认。

### 开机旋律

按【◀▶】键可开、关“开机旋律”,当设为“开”时,系统开机时会有音乐提示。

### 按键音

按【◀▶】键可开启或关闭遥控器或本机按键音。

### 指示灯

您可通过此项选择待机时电源指示灯状态。按【◀▶】键可选择“待机开”或“待机关”。

