

系统信息

进入此项可查看有关系统的主要信息。

软件版本和升级

本公司将适时发布适用于本机的新版本软件以提升用户体验。连通网络后，系统自动检测并下载最新软件升级包，下载完成后再次开机，系统自动进入软件升级界面，自动完成升级。注：软件升级过程中请勿断电，并确保网络畅通，否则可能造成本机部分功能无法启用。

※ USB 软件升级

本机支持 USB 升级，您可通过本机的 USB 接口进行软件升级。

把存有升级文件的 USB 设备正确插入本机 USB 接口，然后进入“整机设置”→“系统设置”→“软件版本和升级”，按【确定】键进入“手动升级”界面。

选择“下一步”后，进入软件检测，检测到有软件升级包后，之后的升级操作请按菜单提示进行。

注：① 在升级过程中，屏幕显示升级进度及提示信息，此时不能拔掉 USB 设备，不能关闭电源，否则 USB 设备和电视机可能被损坏。② 升级成功并重新启动系统后，新软件开始执行。

恢复出厂设置

选中此项后，按【确定】键进入提示界面。按【</>】键选择“确定”后，再按【确定】键，电视机将自动恢复到出厂设置的状态。

用户管理

进入“整机设置”→“用户管理”后，您可以了解欢网账户的管理和信息，包括：设备号、平台账号、用户 ID、Mac 地址、登陆状态等，并可重新登录。

重新登录

选中此项，按【确定】键，系统会重新进行登录并更新显示。

