

■ 主场景操作简介

主场景是所有其他功能的入口界面，所有其他功能均可从此界面逐层进入。通过使用主场景菜单功能，可以满足您的不同需求，充分享受本机带来的视听效果。主场景内容包含：“自定义收藏”、“游戏”、“在线影音”、“天气预报”、“电视节目”、“本地媒体”、“浏览器”、“应用商店”及“整机设置”。

按【主场景】键打开主场景界面。主场景界面有两种布局方式，一是环状布局方式，如右图所示。

按【▲/▶】键或【左滑】/【右滑】键切换小窗口；
按【▲/▼】键切换所选类型(若有的话)；

按【确定】键进入选择的小窗口；

按【缩小】键切换到主场景的九宫格布局方式；

按【应用】键进入“我的应用”界面；

按【返回】键返回到进入前的状态。

二是九宫格布局方式，如右图所示。

按【▲/▼】或【▲/▶】键循环选择各项；

按【确定】键进入选择的小窗口；

按【放大】键或【主场景】键切换到主场景的环状布局方式；

按【应用】键进入“我的应用”界面。

按【返回】键返回到进入前的状态。

※ 主场景内容的具体操作详见本说明书中的有关说明。

