

播放音乐

进入“本地媒体”→“音乐”，按“播放图片”的操作方式开始播放音乐文件。本机支持背景音乐播放。

- 正常播放时按住【◀▶】键可进行快退/快进播放。
- 按【▲/▼】键依次循环选择列表中的音乐，再按【确定】键，切换到当前选中的音乐播放。
- 按【删除】键删除当前选中的音乐。
- 按【确定】键暂停或继续播放音乐。
- 按【菜单】键调出播放选项菜单。按【返回】键返回进入音乐播放前的状态。

音乐播放选项菜单

音乐播放选项菜单有 2 个子菜单：“声音、播放设置”。

按【菜单】键进入播放选项菜单后，按【左滑】/【右滑】键循环选择子菜单“声音”或“播放设置”，按【▲/▼】键循环选择各项，按【◀▶】键调整所选项，按【确定】键进入下一级菜单。按【返回】键返回到上一级菜单，按【菜单】键直接关闭播放选项菜单。

➤ 播放设置

播放模式：可选择“正常播放、文件重复、目录重复”；

声道：可选择“左声道、右声道、立体声”；

背景音乐：可选择“开、关”；

歌词同步：可调整歌词同步时间。

➤ 声音：设置声音相关参数，包括：“音质选择、用户自定义、扬声器”，调整方式类似“声音”菜单。

