

## 播放控制台

### 按键操作

播放文件且无菜单显示时,按【确定】键弹出播放控制台(如下图所示,分别为图片、影视播放控制台),按【◀▶】键循环选择控制按钮,再按【确定】键执行选中的按键功能。若要关闭播放控制台,请按【返回】键。



如果在播放背景音乐,观看图片时,伴有背景音乐;观看电影时,背景音乐自动关闭。



: 在播放和暂停状态间切换。



: 退出播放状态并返回文件浏览列表。



: 影视快退播放,反复按【确定】键实现快退速度在x2、x4、x8、x16、x32和正常播放之间循环。



: 影视快进播放,反复按【确定】键实现快进速度x2、x4、x8、x16、x32和正常播放之间循环。

**备注:** 快进和快退的倍速与文件本身有关,个别文件可能无法进行快进和快退操作。



: 播放图片时,跳到同一目录下的上一个文件。



: 播放图片时,跳到同一目录下的下一个文件。



: 影视播放时,跳到同一目录下的上一个文件播放。



: 影视播放时,跳到同一目录下的下一个文件播放。



: 按一次【确定】键,图片逆时针旋转90°。

