

注：以上描述仅供参考，具体输入方式可根据菜单提示进行操作。

页】进行翻页。


按【Shift】键+【空格】键对输入法进行切换，按【大写锁定 Capslock】键进行英文字母大小写切换。按【PgUp 上页】/【PgDn 下

2. 外接 PC 键盘输入(将 PC 键盘插入电视机后的 USB 接口)

号类型之间切换。

滑】/【右滑】键在符号区翻页，通过【确认】键或数字键【0-9】将选中符号输入到输入框。按【▲/▼】键可以在符号列表和符号字母或拼音输入状态下，按数字键【0】或【1】可调出英文或中文符号输入界面，可通过【▶/◀】键对符号进行选择，按【左

※ 符号输入



5) 整句输入:

按字母"xian"所在的数字键【9426】，按【▲】键，再按【▶】键选择拼音"Xi"。按【确定】键或者数字【1】键输入"西安"。



4) 输入汉字"西安":

号的汉字。

按【▶/◀】键可选择其他拼音，按【左滑】/【右滑】键在拼音区翻页，【确定】键输入对应高亮汉字，按数字键输入相应数字标



3) 按【▲/▼】键可以在汉字列表和拼音列表间切换:

按【确定】键输入对应高亮汉字，按数字键输入相应数字标号的汉字，按【左滑】/【右滑】键翻页。

2) 按【▶/◀】键可选择其他汉字:

按【确定】键直接输入"榜样"，按【左滑】/【右滑】键翻页。