

## Полезная информация

### Попадание жидкости внутрь аппарата

Неисправность	Причина/решение
В трубку/базовый блок попала жидкость или другая влага.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоедините адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур от базового блока. Извлеките батареи из трубки и дайте им просохнуть не менее 3 дней. После того как трубка/базовый блок полностью высохли, подсоедините адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур. Вставьте батареи и полностью зарядите их перед использованием. Если аппарат не работает должным образом, обратитесь в ближайший центр обслуживания Panasonic.</li> </ul>

#### Осторожно:

- Во избежание серьезного повреждения не используйте микроволновую печь для ускорения сушки.

### Регистрация трубки на базовом блоке

- 1 **[F1]/[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]: "SETTING HS" → [▶]**
- 3 **[▼]/[▲]: "REGISTRATION" → [▶]**
- 4 **[▼]/[▲]: "REGISTER HS" → [▶]**
- 5 Нажмите и удерживайте **[\*]** на базовом блоке приблизительно 5 секунд.
  - Если начнут звонить все зарегистрированные трубки, нажмите **[\*]**, чтобы остановить регистрацию, а затем начните еще раз с шага 1.
  - Дальнейшая процедура должна быть закончена в течение 4 минут.
- 6 **[▼]/[▲]:** Выберите номер базового блока. → **[▶]**

**7** Дождитесь отображения "BS PIN". → Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000"). → **[▶]**

- Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в ближайший центр обслуживания Panasonic.
- Если трубка зарегистрирована успешно, **Y** перестает мигать.
- Если **Y** мигает, начните еще раз с шага 1.

### Услуга Caller ID

Данный аппарат также поддерживает услугу Caller ID. Чтобы использовать этот сервис, выберите "CID OFF" (стр. 17) или измените режим идентификации вызывающего абонента в зависимости от текущего сервиса, как объясняется ниже. Чтобы использовать услугу Caller ID, необходимо подключить ее.

#### Важная информация:

- Данный аппарат создан в соответствии с "Протоколом абонентской линии на основе FSK" и "Протоколом абонентской линии на основе DTMF" и в соответствии с Европейским телекоммуникационным стандартом и поддерживает только основные функции CLIP (представление идентификации линии вызова).

### Выбор режима идентификации вызывающего абонента

Измените режим идентификации вызывающего абонента (CLIP) в зависимости от услуги, предоставляемой телефонной компанией (стр. 24). Если вас обслуживает новая АТС и вы не получаете информацию о вызывающем абоненте, выберите режим "Learn".

- 1 **[F1]/[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]: "SETTING BS" → [▶] → [3]**
- 3 Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000"). → **[4]**
  - Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в ближайший центр обслуживания Panasonic.