

Дополнение к инструкции пользователя телевизоров

ERISSON

2910

2520

29SI60



Функция «Защита от детей»

Кнопка, отмеченная на рисунке (“SUB. Page “), управляет функцией «Защита от детей»

- При нажатии кнопки один раз, будет отображаться только текущий канал (без возможности смены канала), при этом все кнопки кроме “STAND BY” и “SUB.Page“ блокируются.
 - Нажатием кнопки “SUB.Page “ повторно, блокируются все каналы, на экране отображается синее поле, при этом все кнопки кроме “STAND BY” и “SUB. Page “ блокируются.
- Нажатием кнопки “SUB.Page “ в третий раз, все блокировки снимаются.