

NEED1001798. TV ERISON 2108

изготовитель: Россия, 236010, Калининград,
ул. Правая Набережная 21.

Детали: прив.

ТН
LC 86 328 B
52E5 44B2

намотка
24С04.

видеопринт: LA 76810A
H 4CH 6S, SCS-HEATSHIF ASUSY6M3(C)
52E5 44B2 V34K4C321359.

тюнер: TAN 5-C111

транзисторы: D24 99

ТПИ - ТМ-0134 - - - OL²⁾ Кварцовая LA 7840

блок ПИТ: блок D24 98; V512 (C3807)

отопора N501 (P621); транз. в осн. отпиарн

V511 (A1013) M-Ma

строкины: BSC 25-1194 J004-JV 8 пульт

ДКС. 20040531 SC 7461-103
H4EK8E

неисправность: после аварии энергосети
(380V вместо 220V) перестал включаться.
причина: опарн преобразователя, взрыва
в первичке конденсатор 150мкФ x 400V после
их замены и проверки деталей в д.п
д.п запущенные но на вторичке вместо
107V выдал 170V. В после этого
был заменен вздувшийся конденсатор 470мкF x 35V
во вторичке, заменив отпору P621
(оставил P6120) после этого в пришло
в норму (в деауре 108V в родном 107V)
и еще чтобы не слетела трансформ. мурно
радишить на мит плату плату выключать. и вставить
на передней панели тоже.

Чтобы войти в сервис нужно

- 1) убрать громкость на МИНИМУМ
- 2) одновременно на TV (VOLUME-) и на ДУ (RECALL). Возможно потребуется нажать несколько раз.

После этого на экране красными буквами вверху надпись "FACTORY"

- 3) затем на TV (VOLUME-) и на ДУ (RECALL) появится надпись

B/W BALANCE

переворачивается по сервису на ДУ (CH/PT) (CH/P-)

изменять значения (VOL-) и (VOL+)
значения с раб TV.

C. B/W-0; B-DRV-62; G-DRV-7; R-DRV 63;
B-BIA-205; G-BIA-255; R-BIA 181; S-BRI-0;

затем нажали комбинацию пункта 3
появится надпись ADJUST

значения с раб TV.

ITEM:00 (жестким цветом)

ITEM:01

H. PHASE 8;

NT. H. PHASE +01

ITEM:02

ITEM:03

ITEM:04 (зачесть ITEM number на 2494)

H. BLK. LEFT 4

H. BLK. RIGHT 4

V. SIZE 92

:05

:06

:07

:08

V. LINE 15

V. POSI 31

V. SC -0

NT. V. SIZE 00

:09

:10

:11

:12

:13

NT. V. LINE - 03

NT. V. POSI. +07

NT. V. SC -03

RF. AGC 10

VOL. OUT 112

:14

:15

:16

:17

:18

SUB. CONT 0

SUB. CO. OR 32

SUB. SHARP 20

SUB. TINT 30

OSD. CONT. 60

:19

:20

OSD H. POSI 40

OSD V. POSI 18

затем поделенный на 10.3 на уровне срочная SETUP

уменьшил с 10.3 до 10.0

ITEM:00	:01	:02	:03	:04
BLK.STR.DEFO	AFC GAIN 1	V.SEPUP 1	CD.MODEO	DIGITAL OSD 1
:05	:06	:07	:08	
GRAY MOD 0	B. GAM, SEL 1	PG. GAM, DEF 1	BRIGHT ABL, TH 7	
:09	:10	:11	:12	
EMG. ABL, DEFO	BRT. ABL, DEFO	MID, STR DEFO	R-Y B-Y G, BL 8	
:13	:14	:15	:16	
R-Y/B-Y ANG. 8	SECAM B-Y DC 4	SECAM R-Y DC 4	C.KILL, OFF 0	
:17	:18	:19	:20	
SND, TRAP 4	VOL. FIL 1	VIF. SYS, SW 0	VIDEO. LEVEL 4	
:21	:22	:23	:24	
FM. LEVEL 16	POWER OPTION 1	POWER ON LOGO	SCREEN OPTION 0	
:25	:26	:27	:28	
SCREEN TIME 4	SEARCH CHECK 1	BAND OPTION 2	AV OPTION 1	LINE 1
:29	:30	:31	:32	:33
STEREO OPT 0	STEREO IC	WOO F VOL. OPT 0	SIF M/N	SIF B/G 1
:34	:35	:36	:37	:38
SIF I O	SIF D/K 1	SIF D/K 1	N3.58 1	OPTION 1
:39	:40	:41	:42	:43
SECAM OPTION 1	COLOR AUTO 1	ENGLISH OSD 1	RUSSIAN OSD 1	ARAB OSD 0
:44	:45	:46	:47	:48
SENSITIVITY 0	GAME 1 OPTION 1	GAME 2 OPTION 1	GAME 3 OPTION 1	CALENDAR 1
:49	:50	:51		
V.MUTE OFF 1	BLUE/BLACK 0			