

ВНИМАНИЕ !!!

JP2 - Должен быть установлен инверсно (наоборот), по сравнению с рисунком в окне программы !!!

	Normal	2732	2716	2816	I28F001	AT29C256	Erase W27C/SST27Xxxx ONLY !
JP6							
JP7							

Vpp	12,5V	15,0V	19,0V	21,0V
JP3				

Vdd	3,6V	5,0V	6,0V
JP4			

