

h t t p : / / r a d i o x p r e s s . w z . c z
Chassis TCL M13

PCB

μComVid

IR IC

TCL-A18V01-TO 87CP38N-4CP1 (87CP38N-4GD1) (M13VR2V1/ TCL-M13)

Short Description

Сервисное Меню

Кнопкой **[V-]** на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать **[DISPLAY]**. При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ **[V]**.

Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками **[0]** ... **[9]**, **[-/--]**, **[ANA]**, **[CALL]** и **[BOOKMARK]**.

Кадровая развертка отключается при нажатии **[MUTE]**

Типовые Установки

| Item | Description | Options Byte | |
|--------|--------------------------|--------------|-------|
| | | Vol | Range |
| | | | 1 |
| RCUT | | 77 | |
| GCUT | | 8B | |
| BCUT | | 80 | |
| GDRV | | 40 | |
| BDRV | | 40 | |
| | | | 2 |
| VPOS50 | | 06 | |
| HIGH50 | | 31 | |
| VLIN50 | Линейность по вертикали | 07 | |
| VSC50 | вертикальная S-коррекция | 07 | |
| OSDV50 | | 20 | |
| | | | 3 |
| VPOS60 | | 02 | |
| HIGH60 | | 24 | |
| VLIN60 | | 07 | |
| VSC60 | | 0A | |
| OSDV60 | | 89 | |
| | | | 4 |
| HPOS50 | | 0C | |
| HSIZE5 | | 23 | |
| PARA50 | | 31 | |
| TRAP50 | | 0C | |
| CORN50 | | 0B | |
| VENT50 | | 04 | |
| HEHT50 | | 02 | |
| | | | 5 |
| HPOS60 | | 13 | |
| HSIZE6 | | 22 | |
| PARA60 | | 10 | |
| TRAP60 | | 0E | |
| CORN60 | | 0A | |
| VENT60 | | 04 | |
| HEHT60 | | 02 | |
| | | | 6 |
| RFAGC | | 28 | |
| PIFAFT | | 3E | |
| HAFC | | 00 | |
| S-B-Y | | 06 | |
| S-R-Y | | 07 | |
| VOL05 | | 10 | |
| VOL25 | | 25 | |
| VOLOUT | | 73 | |
| | | | 7 |
| VCDM0 | | 2A | |
| VCDM1 | | 3E | |
| VCDM2 | | 40 | |
| MODE0 | | 75 | |
| MODE1 | | C5 | |
| MODE2 | | 8D | |
| OPTION | | 10 | |

| | | |
|--------|----|----------|
| SCNT | 0F | 8 |
| CNTX | 3F | |
| CNTN | 09 | |
| BRTX | 20 | |
| BRTN | 30 | |
| COLX | 35 | |
| COLN | 00 | |
| | | 9 |
| CNTC | 20 | |
| BRTC | 40 | |
| COLC | 50 | |
| TNTC | 38 | |
| COLP | 00 | |
| COLS | 54 | |
| BRTS | 00 | |
| | | 0 |
| OSD | 10 | |
| TXCX | 30 | |
| RGCN | 20 | |
| TNTX | 50 | |
| TNTN | 50 | |
| FMMODE | 13 | |
| DKFMMD | 20 | |
| | | -/- |
| SHPTV3 | 22 | |
| SHPAV3 | 22 | |
| SHPTV4 | 16 | |
| SHPAV4 | 16 | |
| SHPX | 12 | |
| SHPN | 3F | |
| VOL50 | 72 | |
| VOLMAX | 7E | |
| | | ANA |
| SELF | 00 | |
| SVCO | 0F | |
| SAGC | 20 | |
| SBRT | 20 | |
| SCON | 20 | |
| STNX | 40 | |
| SCOL | 40 | |
| | | CALL |
| DBESTR | 50 | |
| DBEHNC | 0D | |
| DBEHP | 07 | |
| DBELP | 0C | |
| DBELIM | F0 | |
| SUBFRE | 28 | |
| SUBHP | 02 | |
| VOLMAI | 00 | |
| | | BOOKMARK |
| NEWBAS | 14 | |
| NEWTRE | 14 | |
| SPABAS | 5A | |
| SPATRE | 5A | |

Для выхода необходимо войти в режим StandBy.

Для режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок **V-** на телевизоре + **INTRO** на ДУ.

http://radioexpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m13.html

21-Jan-2007

