



1. Вход в сервисное меню:
последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.»,
 и «CH I/II».
2. Вход в необходимое подменю:
геометрия — кнопки «1» и (или) «2»,
баланс белого — кнопка «3»,
опции 1 — кнопка «4»,
опции 2 — кнопка «5».
3. Выбор параметра:
кнопки «PROG +» и «PROG —» ПДУ.
4. Изменение значения параметра:
кнопки «VOL +» и «VOL —» ПДУ.
5. Вход в режим настройки
ускоряющего напряжения (G2)
кнопка «0» ПДУ.
6. Выход из режима настройки G2:
кнопка «PROG —» ПДУ. Допускается
одновременный выход из режима G2 и сервисного
меню (п. 7).
кнопка  ПДУ.
7. Выход из сервисного меню: