

P27-649/12

Шасси: CUC 5200

Все регулировки, связанные с сервисным режимом, производятся с помощью пульта ДУ типа TP 720. В устройстве управления используется микроконтроллер типа ZC411860.

Способ входа в сервисный режим

- ♦ Для входа в сервисный режим нажмите на кнопку P/C и, удерживая ее нажатой, включите телевизор с помощью сетевого переключателя. При этом на экране отобразится сервисное меню: SERVICE.

Регулировка положения символов OSD

- ♦ В сервисном режиме с помощью кнопки ▼ выберите позицию HORIZ. POSITION.
- ♦ Подтвердите выбор кнопкой ОК.
- ♦ С помощью кнопок ▼/▲ отрегулируйте положение символов OSD на экране.
- ♦ Введите в память новое значение регулировки нажатием на кнопку ОК.

Выключение звука для отдельных программ

- ♦ В сервисном режиме нажмите на кнопку ОК, на экране появится сообщение VOLU 63 HOTEL.
- ♦ С помощью кнопок ◀/▶ установите значение 01.
- ♦ Подтвердите установку с помощью кнопки ОК, на всех программах (с 1-й по 49) уровень звука снизится до нулевого значения.

Индикация низкого уровня напряжения питания пульта ДУ

- ♦ В случае уменьшения напряжения питания пульта ДУ ниже 5,25 В на экране ТВ появляется сообщение BATTERY TELEPILOT в течение 8 секунд после включения телевизора.

Гостиничный режим

- ♦ Для включения гостиничного режима войдите в сервисный режим и нажмите на кнопку **OK**, на экране появится сообщение **VOLU 63 HOTEL**.
- ♦ С помощью кнопок **◀▶** установите значение в диапазоне **02...62**, при этом:
 - а) уровень звука будет ограничен последним установленным значением;
 - б) блокируется программирование **TB**;
 - в) никакие значения параметров нельзя ввести в память.
- ♦ Для выключения гостиничного режима войдите в сервисный режим и нажмите на кнопку **OK**, на экране отобразится сообщение **VOLU XX HOTEL**.
- ♦ С помощью кнопок **◀▶** установите значение **63**.
- ♦ Нажмите на кнопку **OK**, при этом **TB** выйдет из гостиничного режима.

Дополнительные регулировки

Дополнительные регулировки упрощают обслуживание телевизора и доступны из меню потребителя.

Включение/выключение функции отображения символов OSD

- ♦ С помощью кнопок **▼/▲** выберите позицию **OSD ON OFF**.
- ♦ Подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.
- ♦ С помощью кнопок **◀▶** выберите **OSD ON** или **OSD OFF**.
- ♦ Нажмите на кнопку **OK** для введения в память нового значения регулировки.

Программирование таблицы каналов

- ♦ С помощью кнопок **▼/▲** выберите позицию **CH-TAB. EU-F US**.
- ♦ Подтвердите выбор нажатием на кнопку **OK**.
- ♦ С помощью кнопок **◀▶** выберите соответствующую таблицу каналов.
- ♦ Введите в память с помощью кнопки **OK**.

Установка уровня звука для отдельной программы

- ♦ С помощью кнопок **▼/▲** выберите позицию **VOLUME PROGRAMM**.
- ♦ Подтвердите выбор с помощью кнопки **OK**.
- ♦ С помощью кнопок **◀▶** установите необходимый уровень звука.
- ♦ С помощью кнопок **▼/▲** выберите следующий номер программы.
- ♦ Введите в память с помощью кнопки **OK**.

Включение функции блокировки программ

Для включения функции блокировки отдельных программ нажмите на кнопки пульта ДУ в следующей последовательности:

▶ → ◀ → ▼ → ▲

Выход из сервисного режима

- ♦ Для выхода из сервисного режима нажмите на кнопку **i** пульта ДУ.