

# **NORDMENDE**

**МОДЕЛИ: SPECTRA STEREO 9508 HIFI, 5205, 5208,  
5245, 5255, 5335, 6035, 8205, 8208**

**Шасси: F15, F16**

Все регулировки в сервисном режиме осуществляются с использованием пульта ДУ типа RCT5603 или RTC6511 (с электронной системой M3005). Установленные параметры отображаются на четырех семисегментных индикаторах. Перед входением в сервисный режим подайте на антенный вход ТВ тестовый сигнал от генератора.

## ***Вхождение в сервисный режим***

- Выключите телевизор сетевым выключателем (подождать, пока не погаснет диод LED).
- Включите телевизор сетевым выключателем при одновременно нажатых кнопках **VOL+** и **VOL-** на локальной клавиатуре, которые необходимо удерживать нажатыми до момента, когда на индикаторе появится символ **Pr**.
- Спустя приблизительно 8 секунд на семисегментных индикаторах LED появится символ: - **55**\_

## ***Регулировки***

Все регулировки в сервисном режиме включают в себя включение или выключение дополнительных функций ТВ и производятся при помощи кнопок пульта ДУ. Включение (или выключение) определенной функции отображается подсвечиванием (или гашением) соответствующего сегмента двух правых индикаторов.

Перечень возможных установок с помощью пульта ДУ представлен в табл. 11.1.

- Запоминание выбранной конфигурации происходит путем включения ТВ в режим **STANDBY**.

**Пример 1.** Если в сервисном режиме вы нажали на кнопку **AV** пульта ДУ, на экране ТВ будут отображаться символы на английском

Кнопка ПДУ	Функция в сервисном режиме	Режим индикаторов
S	Разблокировка ТВ после утраты введенного цифрового кода	55
BT	Активизация функции ANTIOPE (разновидность телетекста на территории Франции), функция Телетекст выключена	55
VT	Активизация функции Телетекст, функция ANTIOPE выключена	55
C	Отображение знаков на немецком языке	55
AV	Отображение знаков на английском языке	55
7	Включение установок ТВ MULTI-STANDARD	55
8	Включение установок ТВ SINGLE-STANDARD (Франция)	55
9	Включение установок ТВ SINGLE-STANDARD B/G/I	<b>55</b>

языке. Для отображения символов на немецком языке, следует нажать на кнопку С пульта ДУ.

*Пример 2.* Если необходимо переключить ТВ в режим работы в системах SECAM L / NTSC (MULTI-STANDARD), следует в сервисном режиме нажать на кнопку 7 пульта ДУ.

### Общие указания

После замены памяти MDA2061 (IR73) телевизор переходит в режим, при котором:

- все данные настройки на программы запоминают канал 00 (CH00);
- на индикаторе отображаются знаки на немецком языке;
- телевизор пребывает в рабочем состоянии SINGLE-STANDARD.

Это значит, что возможен прием программ в системе кодирования цвета PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, возможен прием звука в соответствии с английским стандартом.

После замены процессора управления IR01, следует обратить внимание на величину номинальной частоты кварцевого резонатора QS 46, размещенного на модуле звука. Частота должна составлять 17,7292 МГц для процессоров с программами THOM 06 или THOM 07, а для программы THOM 04 соответствующая частота кварца QS 46 составляет 17,7344 МГц. Только так гарантируется нормальный прием стереофонических передач и передач двуязычных.

### Выход из сервисного режима

Для выхода из сервисного режима переключите телевизор в режим STANDBY с помощью соответствующей кнопки на пульте ДУ.