

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы эксплуатационных качеств в некоторых случаях можно решить проверкой видимых, но часто недосмотренных возможностей. Прежде, чем распорядиться о техобслуживании, следует проверить эти пункты, что поможет вам экономить время и деньги.

ТАБЛИЦА БЫСТРОЙ ПРОВЕРКИ						ПРОБЛЕМА
						Пульт дистанционного управления не работает
						На экране полосы
						Искажение изображения
						Изображение мелькает по вертикали
						Нет цвета
						Плохой прием на некоторых каналах
						Слабое изображение
						Линии или штрихи на изображении
						На изображении "призраки"
						Изображение расплывчатое
						Хороший звук и плохое изображение
						Хорошее изображение и плохой звук
						Отсутствуют изображение и звук
ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ						
Попробуйте новый канал, если он в порядке - возможно, неполадки на станции.						
Включен ли ТВ в сеть?						X
Поступает ли электроэнергия в розетку?						
Включена ли кнопка POWER на ТВ?						
Подсоединена ли антенна в гнездо на задней панели ТВ?						
Если используется наружная антенна, проверьте, не порвался ли провод.						X
Проверьте на наличие местных помех.						X
Выключите ТВ кнопкой POWER, а через минуту нажмите ее опять для включения.						
Отрегулируйте регулятор COLOR (ЦВЕТ).						
Отрегулируйте регуляторы CONTRAST (КОНТРАСТ) и BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ).						
Проверьте батареи в пульте дистанционного управления.						X