

ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

1

Для включения нажимают кнопку STANDBY.

2

Выберите желаемый канал с помощью кнопок CHANNEL "▲" или "▼".

3

Отрегулируйте звук с помощью кнопок VOLUME "▲" или "▼".

4

Отрегулируйте изображение так, чтобы оно было естественным (См. "РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ").

НАЖАТЬ
КНОПКУ
CHANNEL ▲ ИЛИ ▼

НАЖАТЬ
КНОПКУ
VOLUME ▲ ИЛИ ▼

VOLUME
□□□□□□■□□□□□

РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите кнопкой PICTURE SELECT ту характеристику, которую вы хотите отрегулировать и отрегулируйте ее с помощью кнопки CONTROL ▲ или ▼.

1

РЕЖИМ ИГРЫ

ВКЛ.: настройка на наиболее приемлемую для ТЕЛЕИГРЫ позицию

ВЫКЛ.: возврат к нормальному экрану ТВ

→ НАЖАТЬ КНОПКУ
PICTURE SELECT

GAME MODE ON

GAME MODE OFF