

ПАМЯТЬ РЕГУЛИРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Регулировки изображения Вашего ТВ - GAME MODE ON (РЕЖИМ ИГРЫ ВКЛ.) GAME MODE OFF (РЕЖИМ ИГРЫ ВЫКЛ.), CONTRAST (КОНТРАСТ), BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ), COLOR (ЦВЕТ), и SHARPNESS (ЧЕТКОСТЬ) - предварительно установлены в исходную позицию.

Обычно это будет наилучшим, но если Вам нужно делать некоторые дальнейшие регулировки, то используйте нижеприведенную таблицу в качестве руководства.

Вы можете предварительно установить требуемую регулировку изображения и повторно вызвать последнюю установку.

1

Повторно нажмите кнопку PICTURE SELECT на пульте дистанционного управления.

На экране показываются по порядку GAME MODE ON, GAME MODE OFF, CONTRAST, BRIGHTNESS, COLOR и SHARPNESS. (Пример: CONTRAST)

2

Регулировать с помощью кнопки CONTROL "▲" или "▼", пока не получится требуемого контраста.

3

Нажимают номер "3" для предварительной установки контраста. Индикатор CONTRAST изменяет цвет с желтого на зеленый. Ваша установка изображения запомнена.

НАЖАТЬ
CONTROL "▼"

НАЖАТЬ
ЦИФРОВУЮ
КЛАВИШУ "3"

НАЖАТЬ
PICTURE
SELECT

НАЖАТЬ
ЦИФРОВУЮ
КЛАВИШУ "1"

