

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ТАБЛИЦА КАНАЛОВ

В таблице, представленной справа, показаны каналы. Вы принимаете выбранный диапазон частот, программируя память каналов.

Примечания:

При нажатии на кнопку AUTOMEMORY любой составленный перечень сканирования будет потерян и каждый желаемый канал может быть повсечасно воспроизведен в телевизионном модуле.

Этот ТВ соответствует ГИПЕРДИАПАЗОНУ KTV.

НАСТРОЙКА ПАМЯТИ ТЮНЕРА

Для выбора канала или для переключения уже выбранного канала поступите, как указано ниже.

1

Вставьте вилку питания в розетку переменного тока.

2

Нажать кнопку POWER для включения аппарата. (Если ТВ установлен в режиме VCR, то переключить в режим TV.)

3

Нажмите кнопку PROGRAM один раз. На экране ТВ появится AUTO MEMO.

4

Нажмите на кнопку AUTO MEMORY.

Желтый индикатор канала на экране начинает поиск всех принимаемых в вашем районе станций.

В случае, когда тюнер найдет станцию, он прекращает поиск и на экране телевизора появляется изображение, присланное от станции.

Диапазон частот	СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ	
	PAL/SECAM B/G	SECAM D/K
VHFL	2~4 + CATV	R1~R5 + CATV
VHFH	5~12 + CATV	R6~R12 + CATV
UHF	21~69	21~69

НАЖАТЬ
PROGRAM
ОДИН РАЗ

НАЖАТЬ
AUTO MEMORY

