

Во время поиска канала на экране показывается индикация желтого цвета.

Теперь все каналы, которые вы принимаете в вашем районе, хранятся в памяти. Номер канала указывается в зеленом цвете.

5

Когда функция AUTO MEMORY будет выполнена, на экране появится самый младший занесенный в память канал.

ЗАКЛАДКА В ПАМЯТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

1

Нажимают два раза на кнопку PROGRAM.

2

Нажимают числовые клавиши для выбора канала. (Пример: Канал 3)

Примечание:

- Если выбранный канал находится в режиме SKIP, то многократно нажимают кнопку AUTOMEMORY до тех пор, пока не показывается требуемый режим (VHFL, VHFN, UHF) на экране.

3

Нажимают на кнопку TUNING "▲" или "▼" для установки принимающего канала.

Примечание:

- Для выбора диапазона пользуйтесь кнопкой TUNING "▲" или "▼", модус работы меняется при этом между VHFL, VHFN, UHF.

Для запоминания другого канала следует повторить операцию 2 - 3.

4

Нажимают на кнопку PROGRAM для возврата к уже настроенный канал.

НАЖАТЬ
PROGRAM
ДВА РАЗА

НАЖАТЬ
ЦИФРОВУЮ
КНОПКУ ИЛИ
КНОПКУ
CHANNEL

НАЖАТЬ
TUNING

НАЖАТЬ
PROGRAM

