

HORIZONT 14Axx
HORIZONT 21A20(M)
HORIZONT 21A21
HORIZONT 21AF41
HORIZONT 21AF42
HORIZONT 21AF52

Вход в Техно Меню: DISP(i)-SEL-MUTE-POWER
1 2 3 4

TDA9381N3 Tr+ Apr 14 2005

HS	31 38 37 35	Y	7
VS	34 37 28 36	YPv Pb	0
VA	32 31 31 37	SVID	0
VSH	38 51 35 34	AV2	0
SC	24 24 24 24	RGB	0
Vg2		CL	6
EYE LOW	44	AGCs	1
EYE HIGH	170	STEP	0
EYE	ON 0 1	DELAY	32
Vg BR	58	IF	0
LCT	1	TBH	04
YGN	0	TBM	02
PWL	8	TBL	01
SOC	0	TSH	440
CONT	30	TSM	155
BRT	28	AGC	27-37
TECH	1 0		
LOCAL	0		
HOTEL	0		
RPO	3		
PF	1		
XDT	0		
EVG	0		
OSO	1		
BCF	0		
B	32		
R	32		
BLO G	32		
IFO	32		

При установке чистой, прошитой
памяти или при замене процессора всегда
требуется инициализация-
строки в Техно-Меню написаны **красным цветом**.
Удерживая кнопку «SL» - цвет изменится на зелёный,
затем на белый.

ШЦТ-739M1 - UC3842x
ШЦТ-739M2 - UC3844x

TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1), LCO8 (24C08)
3842F(UC3844), KS-H-148EA, TDA8357J, ПК на транзисторах
BFC22-23 (PET22-23, ТДКС31-05, BSC25-N0821), ILA7056L

14Axx

21A20: ТПИ-670-7, A51EFS

21A21 21A20M: SMT-739

+B 110/113V

21AF41_42: ШЦТ-739M1-7, ТПИ-670-7-1, A51ELD (плоский кинескоп) +B 120V

21AF52 ШЦТ-739M2, ТПИ: SMT-739, A51QDY420X (плоский кинескоп) +B 120V

- * Функция TRINITY+ в определённых моделях
- * Если код пульта не соответствует, то вместо входа в Техно-Меню - серый растр
- * Переход в начало – «AV»
- * Выход, сохранение изменений – «TV»

MASTER+ 2009