

## Техно-Меню

Витязь 54CTV750-1TS  
54CTV760-1TS  
54CTV760-1TSF

## Tech-Menu

Geometry  
Adjustment  
Options  
Tuner

Reset

2004.04.30.EW  
2005.02.01.P1

Вход в Техно-Меню: STBY-M-OK-MUTE-STBY (Пульт Витязь)  
STBY-i- SEL-MUTE-STBY (Пульт HORIZONT)  
Замкнуть XN1 на моноплате или (и включить кнопку «Сеть»)

Options	
DFL	1
EVG	0
XDT	0
BCF	0
IVG	0
OSO	1
AGN	0
IE2	0
ACL	1
FSL	0
BKS	1
DL	0
HCO	1 ---
IF	38.9
AGCs	3.0
FFI	3.0
PF	2
RPO	3
AV 2	1
FHV	0

Geometry	
HS	35 36
VHS	47 32
VA	35 37
VS	31 24
SC	27 23
HD	39
HB	28
EW	0
PW	0
UCP	12
LCP	14
TC	32
VX	25

Adjustment	
CL	80
Y	7
Vg 2	24
BLOR	32
BLOG	33
R	14
G	26
B	32
AGC	28
VOL	32

Tuner		
TSL	45	45
TSM	160	158
TSH	446	446
THE	863	863
TBL	A1	A1
TBM	92	92
TBH	34	34
STEP	0	0
DELAY	70	70
		568E

\* Шасси МШ-71

\* Инициализация памяти (общий сброс): удерживать кнопку пульта «►» на строке RESET.

После сброса войти в сервис, в опциях EVG, BCF, IE2 выставить - 0, затем установить опции ПЧ, тюнера и геометрии.

\* Выход из Техно-Меню - «ESC» или «TV» (пульт Горизонт)

\* При выходе из Техно-Меню – «МЕНЮ» на английском языке временно.

TDA9353PS/N2/3/1684 - TDA9353PS/N3/1/1871- TDA9353PS/N2/3T (FM-1p) - EW

TDA9353PS/N2/3/1/1764 (VITYAZ 2062)

24C08, TEA2114, TEA1507P, ТПИ-71-2 (ТПИ71-3)

TDA9860, TDA7050, KP1235EH3, 7805

TDA8356, TDA6107JF (6108JF), KS-H-148EA/ CK-B-564 (568E), KP1180EH8A (7808),

PET22-22B(I)= BSC25-N0342 !

\* +B 130V (50V-STDBY) - ТПИ71-2/ ...750-1TS

+B 115V (49V-STDBY) - ТПИ71-3

+B 110V (46V-STDBY) -ТПИ71-3