

# Прошивки для процессоров серии TDA9xxxPS, расшифровка и сервисный режим



<http://www.pl-1.ru>

Тел: (495) 926-81-06

ТК "Митиский", пав. №12

Email: [pl1\\_mifino@mail.ru](mailto:pl1_mifino@mail.ru)

Предлагаемый документ был подготовлен компанией PL-1, занимающейся розничной, мелкооптовой и оптовой продажей радиодеталей импортного производства. Для его материала была использована открытая информация из сети Интернет. Мы надеемся, что информация представленная в справочнике окажется полезной для Вас!

## THOMSON

**Вход в сервис:**

Выключить с пульта, затем выключить сетевой кнопкой. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекст (голубая) – включить сеть. После включения телевизора, отпустить и снова нажать кнопку телетекст.

**Пульт оригинал:**

RCT100

**Код МАКа:**

МАК 1272

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
TX807CS	TDA9554PS/N1/1/0301	IVV 2.20		ID: 02. 20	
	TDA9554PS/N1/1i0674	IVV 2.30		ID: 02. 30	
ITC008	TDA9554PS/N3/2/1574	2140180AET1P107		ET1PM ID: 51. 07	
	TDA9554PS/N1/3i	...ET1365		ET1 ID: 53. 65	
	TDA9554PS/N3/2/1575	2140179AET1385		ET1M ID: 53. 85	
	TDA9554PS/N3/2/1703	21433480ET1P500		ET1PM ID: 55. 00	
	TDA9554PS/N3/2/1727	56009920ET1600		ET1M ID: 56. 00	

## DAEWOO

**Вход в сервис:**

Вход в сервис. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Быстро нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».

**Пульт оригинал:**

R-48Axx

**Код МАКа:**

МАК 1298

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
CP-195L CP-185C	TDA9341PS/N3/A/1951	DW9341/N3/A-EB1		195L-114	
	TDA9346PS/N3/3/1960	DW9346/N3/3-EB1		195L-T14	
	TDA9381PS/N2/2/0552	DW9381/N2/2_EB2			
	TDA9381PS/N2/2/0663	DW9381/N2/2_EB3		N2.23 N2.22	
	TDA9381PS/N2/3i0783	DW9381/N2/3_DE2		V2.11	
	TDA9381PS/N2/2i0917	DW9381/N2/2-EB4		N2.25	
	TDA9381PS/N2/3i1501	DW9381/N2/2-EB5		NEC3.2	
	TDA9381PS/N3/3/1716	DW9381/N3/3-EB8		NEC3.2	

## HITACHI

**Вход в сервис:** Выключить ТВ из сети. Нажать и удерживать TV/Video на ТВ и включить питание. Отпустить после появления меню.  
**Пульт оригинал:** CLE898, CLE886  
**Код МАКа:** MAK 1006

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
V3A, V3AR	TDA9381PS/N2/2i0745			V052	
	TDA9381PS/N2/2i1070	HITACHI V3 TH		V053	
	TDA9384PS/N2/2i1076	HITACHI V3 TH		V053	

## JVC - ONIDA

**Вход в сервис:** Одновременно нажать на пульте кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. Использовать только оригинальный пульт (в китайских этой функции нет)  
**Пульт оригинал:** RM-Cxxx

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
CH3	TDA9365PS/N2/4i1325				
	TDA9381PS/N2/3i1327				
	TDA9381PS/N3/3/1829				
CH2	TDA9386PS/N2/2i0868	CH2 ERAPU V01		TDA9386 CH2 V2.00P ERAPU	

## LG

**Вход в сервис:** Ok+Ok\_10sec, Далее - Q.View  
**Пульт оригинал:** 6710V000xxA  
**Код МАКа:** 1273 (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
MC-019A	TDA9381PS/N2/3/0471	0ICTMPH005A		V1.36	
	TDA9381PS/N2/3/0533	0ICTMPH007A		V1.38	
	TDA9381PS/N2/3/0701	0ICTMPH007B		V1.50	
	TDA9381PS/N2/3i0792	0ICTMPH010A		V1.52	
	TDA9361PS/N2/4i0793	0ICTMPH006C		V1.52	
Моноблок (TVCR)	TDA9381PS/N2/3i0864	0ICTMPH016A			

## PANASONIC

**Вход в сервис:** Таймер 30, громкость на ТВ на 0 и держать + Display на пульте  
**Код МАКа:** MAK 1155

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
MX5Z	TDA9381PS/N2/2/0619	TDA9381N048M		PANASONIC MX5Z V1.00	

	TDA9381PS/N2/2/0905	TDA9381N048Z		PANASONIC MX5Z M-Z1C0	
<b>MX7N2</b>	TDA9384PS/N2/2/0661	TDA9384N048P		PANASONIC MX7N2 V1.60	
<b>MX7Z</b>	TDA9384PS/N2/2i1235	TDA9384i48AS		PANASONIC MX7Z MAS3C0	
<b>MX7</b>	TDA9363PS/N1/4L0266	TDA9363L096B		PANASONIC MX7 V2.00	
	TDA9353PS/N1/3S0284	TDA9353S064E		PANASONIC MX7 V1.40	

## **ROLSEN, RUBIN**

**Вход в сервис:** Из дежурного режима нажать кнопку «Меню» на передней панели телевизора и одновременно нажать кнопку 0 на пульте  
**Код МАКа:** МАК 1273 (RC-5)

<b>Шасси</b>	<b>Первая строка</b>	<b>Четвертая строка</b>	<b>Этикетка</b>	<b>Служебная информация</b>	<b>Комментарии</b>
	TDA9351PS/N3/1/1758		PRTV 2.1ht	P81 V2.1h	
	TDA9351PS/N3/3		PR FM v2.2bt	P51 V2.2b	
	TDA9351PS/N3/3		PXF 2.0g	PXF51 V2.0g	
	TDA9351PS/N3/1/1957	FM 2.2d		P51 V2.2d	
	TDA9352PS/N3/3		TDA9352PXN 1.2a	PXN V1.1a	
	TDA9352PS/N3/3		TDA9352PXN 1.1c	PXN V1.1c	
	TDA9352PS/N3/3		TDA9352PXN 1.1g	PXN V1.1g	
	TDA9352PS/N3/1/1683	NTP 2.1g		P52 V2.1g	
	TDA9352PS/N3/3	PXN 1.3h		PXN V1.3h	
	TDA9353PS/N2/2i1228	3001001		2003.04.22.EW	
	TDA9361PS/N2/5i		30-aug-04	P51 V2.1g	Заменяет TDA9381PS/N2/I1573 FTP2.1F + телетекст
	TDA9365PS/N2/5i			x72 v1.4d	
	TDA9365PS/N3/5		TDA9565-XTV-1.7i	X29 V1.7i	
	TDA9365PS/N3/5		TDA9565- AXTV1.8c	X29 V1.8c	
	TDA9365PS/N3/5		TDA9565- AXTV1.8d	X29 V1.8d	
	TDA9365PS/N3/5		TDA9565-X32 1.8h	X32 V1.8h	
	TDA9365PS/N3/5		AXTV 1.9c	X29 V1.9c	
	TDA9365PS/N3/5		X32 1.6e	X32 V1.6e	
	TDA9365PS/N3/5			x72 v1.6i	
	TDA9381PS/N2/1i1521 TDA9381PS/N3/1/1730	FM 2.0c		P81 V2.0c	

	TDA9381PS/N2/1i1573	FTP2.1F		P51 V2.1f	
	TDA9381PS/N2/2i1373	1001002	TDA9381 048	2003.09.30.P0	
	TDA9381PS/N2/2i1229	1001001		2003.04.22.P0	
	TDA9381PS/N3/1/1956	FM 2.2d		P81 V2.2d	
	TDA9381PS/N3/3		PXF 2.0d	PXF81 V2.0d	
	TDA9381PS/N3/3		PXF 2.0g	PXF81 V2.0g	
	TDA9381PS/N2/3i		9381/PXF 1,1d	PXF81 V1,1d	
	TDA9381PS/N3/3		9381/PXF81 1.1g	PXF81 V1.1g	
	TDA9351PS/N2/1i0855 TDA9351PS/N3/1/1731	RUBIN_txt1_V1.4		Ini51 V1.4cEW	RUBIN xxx(x)10
	TDA9351PS/N3/2/1759	CF V3.1c		CF51 V3.1c	
	TDA9353PS/N2/1i0817	RUBIN_TXT1_v1.3		Ini53 V1.3c	
	TDA9381PS/N2/1i0836	RUBIN_OSD_v1.4		Ini81 V1.4cEW	
	TDA9381PS/N2/1i1156	RUBIN_OSD v1.5f		FM81 V1.5f	
	TDA9381PS/N2/1i1520	RUBIN_CLK v1.7b			
	TDA9381PS/N3/1/1729	RUBIN_CLK v3.0a		CF81 V3.0a	
	TDA9381PS/N3/3		CF V3.1c	CF81 V3.1c	
	TDA9382PS/N2/1i1527	NIC 2.0c			

## SHARP

**Вход в сервис:** Замкнуть перемычки 122 и 124  
**Код МАКа:** МАК 1156

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
UA1, UA2	TDA9351PS/N2/3/0778	IX3412CEN6		V03.04	
	TDA9381PS/N2/1/0542	IX3368CEN5		V01.03	

**Вход в сервис:** замкнуть перемычки 137 и 138

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
UA1, UA2	TDA9381PS/N2/1/0747 = TDA9381PS/N3/1i1146 = TDA9381PS/N3/1/1531	IX3368CEN6 = IX3368CEN7 = IX3368CEN9		V01.05	

## SHIVAKI

**Вход в сервис:** Выключить с пульта - SLEEP - MENU - MUTE – включить.  
**Код МАКа:** (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
	TDA9381PS/N2/3i1300	LPLUS9381-01			Shivaki 10"

# SAMSUNG

Вход в сервис: Power off >> Display > Menu > Mute > Power on

Пульт оригинал: 001xxx

Код МАКа: МАК 1288

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
KS1, KS9	TDA9351PS/N1/3S0294	SPM-802ER3			
	TDA9351PS/N2/3/0457	SPM-802EEN			
	TDA9351PS/N2/3i0754	SPM-802EE2			
	TDA9351PS/N2/3i1308	SPM-802EE5			
	TDA9381PS/N2/3/0458	SPM-802EEN			
	TDA9381PS/N2/3/0565	SPM-802EEN1			
	TDA9381PS/N2/3i0753	SPM-802EEN2			
	TDA9381PS/N2/3i0912	SPM-803EEN3			
	TDA9381PS/N2/3i0974	SPM-802EEN4			
	TDA9381PS/N2/3i1310	SPM-802EEN5			
	TDA9381PS/N3/3/1642	SPM-802EEN6			
	TDA9351PS/N3/3/1616	SPM-802EE6			SPM-802EE6 2004/07/27
	TDA9381PS/N1/3S0250	SPM-802ERN1			
	TDA9381PS/N1/3S0333	SPM-802ERN5			
TDA9351PS/N2/3/0536	SPM-802EW1			SPM-802EW1 2001/08/17	
моноблок (TVCR)	TDA9381PS/N2/3i0749	SPM-744W0T			
	TDA9381PS/N2/3i0845	SPM-744W0T1			
S56A	TDA9594PS/N1/4i1269	SPM-836EE1			SPM-836EE1
	TDA9594PS/N1/4/1641	SPM-836EE2			SPM-836EE2

# ВИТЯЗЬ

Вход в сервис: Power off >> Display > Menu > Mute > Power on

Пульт оригинал:

Код МАКа: МАК 1041 (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
МШ-93 МШ-71 (25"-29") МШ-73	TDA9351PS/N2/1i0981	ver_1.1ru			02.09.2002
	TDA9351PS/N3/1/1764	VITYAZ 2603			2005.02.01.P1
	TDA9353PS/N3/1/1684	VITYAZ			2004.09.30.EW
	TDA9353PS/N3/1/1871	VITYAZ ITS_01			2005.08.08.EW
	TDA9381PS/N2/1i1278	ver_2.1ru			2003.03.31.R0
	TDA9381PS/N3/1/1752	VITYAZ 2602			2004.12.03.P0
	TDA9381PS/N3/3/2001	VITYAZ 150 PR			p0.2006.05.15
МШ-73S МШ-76	TDA9352PS/N3/2/1925	VITYAZ			2006.01.13.ST

МШ-76 (25"-29")	TDA9365PS/N3/5/1991	VITYAZ LUXOR		Vit.QSS.EW.2006.12.14	
-----------------	---------------------	--------------	--	-----------------------	--

## ГОРИЗОНТ

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
ШЦТ-733	TDA9381PS/N2/1/1803	TREL1		TDA9381N3 Tr+ Apr 14 2005	
	TDA9381PS/N2/1i0840	HORIZONT TV		2002.04.08	
	TDA9381PS/N2/1i1277 = TDA9381PS/N3/1/1612	HORIZONT TV v2		MOD.2003.06.18.P0	
	TDA9351PS/N3/1/1608	HORIZONT TV v3		MOD.2003.06.24.P1	
	TDA9353PS/N2/2i1436	HORIZONT TOPOL		TOP.2004.01.29.EW	
	TDA9353PS/N2/2i1476	HORIZONT TOPOL2		TOP.2004.03.23.EW	
	TDA9353PS/N3/2/1910	HORIZONT TOPOL3		TOP.2005.06.09.EW	
	TDA9351PS/N2/1i1284	HORIZONT TV v3		MOD 24.06.2003.P1	
ШЦТ-739M1-4	TDA9352PS/N2/1i1595	HORIZONT TURNIR		TDA9352N2 Jul 12 2004	
	TDA9352PS/N3/2/1760	HORIZONT VOICE		TDA9352N3 Nic Voi Tr+ Jan 28 2005	
	TDA9352PS/N3/2/1989	MULTILANG 52		TDA9352N3 Nic Voi Tr+ Dec 19 2006	
	TDA9365PS/N3/3/1961	MATADOR L		TDA9365PS/N3/3 Nic Voi Tr+ Aug 03 2006	

## ДРУГИЕ

Вход в сервис: MENU 9301

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
E1	TDA9345PS/N3/3/1864	BEKO-ME1641RA06		SE1.641-A06 T01 04/25/05 16:56:27	
	TDA9345PS/N3/3/1913	BEKO-ME1641RA07		SE1.641-A07 T01 11/10/05 12:49:52	

Вход в сервис: Сервисная кнопка на плате

Код МАКа: МАК 1041 (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
	TDA9351PS/N2/1i1157	SOKOL A2020 S02		2003-02-20	
	TDA9381PS/N2/1i1326	SOKOL A2021 S01		2003-08-01	

Вход в сервис: Всегда подходит один из двух вариантов:  
1-й вариант. Меню (где яркость-контрастность), затем 8500, появится красная M на экране, далее кнопки 1...9, 0 подменю, регулировка CH+ CH-VOL+ VOL-

2-й вариант. Меню (где яркость-контрастность), затем 6483 далее то же самое, но 1...4 подменю вызываются как обычно, а 5...9, 0 подменю - так: CALL, когда появится M - нажать LOCK (замок) и сразу очень быстро одну из кнопок 5...0.

При несовпадении диапазонов - изменить опцию BAND - тип тюнера (0...3) Во всех случаях для запоминания - выключить с пульта

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
	TDA9341PS/N3/A/1999		NTDA9341-2NDG	NTDA9341--2NDG-070118	
	TDA9341PS/N3/A		NTDA9341-21AG	NTDA9341--21AG-080710	
	TDA9341PS/N3/A		NTDA9341-3NBG	NTDA9341--3NBG-0601110	
	TDA9341PS/N2/A		TDA9341-EA3M		
	TDA9381PS/N2/2i1318				AKIRA
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C32NG		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C32NE		
	TDA9381PS/N2/3i		NTDA9381-2NC		
	TDA9381PS/N2/3i		NTDA9381-2NE		
	TDA9381PS/N2/3i		NTDA9381-7NA		
	TDA9381PS/N3/2/1830			NTDA9381C32NH	
	TDA9381PS/N3/2/1973			NTDA9381C32NJG	
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C37NB		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C312A		
	TDA9381PS/N2/3i		NTDA9381-9NB		
	TDA9381PS/N3/3i		NTDA9381C39NA		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C39NB		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C39NC 050530		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C323A		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C336AG		МОНОБЛОК (TV/DVD)
	TDA9381PS/N2/3i		NTDA9381-9NB		
	TDA9381PS/N3/2/1831				
	TDA9384PS/N3/3		NTDA9384C31NA		
	TDA9381PS/N3/3		NTDA9381C340AG		DAEWOO TV/DVD
	TDA9381PS/NN3/3	TDA9381C330BG	NTDA9381C330BG - 060703		SHIVAKI LCD 15L2, 20L2
	TDA9381PS/NN3/3	TDA9381C330CG	NTDA9381C330CG - 060803		

**Вход в сервис:** <http://monitor.net.ru/forum/service-polar-54ctv4435-s08t2-info-313145.html>

**Код МАКа:** MAK 1041 (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
S09	TDA9381PS/N2/1i1246	POLAR 1.1		2003.05.27	

<b>S1102</b>	TDA9381PS/N2/1i1522	POLAR 4.1		2004.05.18	
	TDA9381PS/N3/1/1744	POLAR 4.2		2004.12.10.P0	
<b>S08T2</b>	TDA9381PS/N3/2/1775	POLAR 3.1		2005.02.04.P0	

**Вход в сервис:** Установить английский язык, затем нажать на пульте: CLOCK, P.M., TIMER. Запомнить - выкл с пульта.  
Выход из сервисного меню - DISP.)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
<b>3P51 версия1</b>	TDA9381PS/N3/3				Erisson Hyundai 1400
<b>3P51 (с компонентным входом)</b>	TDA9381PS/N3/3/2009				Erisson 21F1
<b>3P52</b>	TDA9384PS/N3/3				Hyundai H- TV2110SPF
<b>3P61</b>	TDA9384PS/N3/3				ERISSON 21UF20
<b>5P60</b>	TDA9384PS/N3/3				Avest Akira Hyundai

**Вход в сервис:** На телевизоре установить значение громкости на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU.

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
<b>EX-1A, EX-1AR</b>	TDA9381PS/N2/2i1091	CH05T0102			
	TDA9351PS/N3/3				BORK модель TVSPR1510
	TDA9381PS/N3/3/1663	CH05T0109			
<b>ETE-2</b>	TDA9381PS/N3/3		ET0205-01	GDET0205	Akai 14CT02
	TDA9384PS/N2/3i		ET0201-02	GDET0201	с EW

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
<b>CH-16 версия 1</b>	TDA9384PS/N3/3i		PF29F15		Akai 25CT23FSR, 29CT23FSR
<b>CH-16 версия 2</b>	TDA9384PS/N2/3i		CH05-1610		Avest-Akai-Sokol 72ТЦ-8739S
<b>CH-16 версия 3</b>	TDA9384PS/N3/2/1615	CH05T1625			--"--
<b>CH-16 версия 4</b>	TDA9384PS/N3/3i			40918 V1.13 84EU3	Akira Sitronics STV2932F

**Вход в сервис:** (быстро) MUTE > CALL > 980

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
<b>UOC-9384</b>	TDA9384PS/N3/3			84 AKIRA N3 V1.1	Akira 29WHP3ANZ



**Вход в сервис:** Из рабочего режима набрать: MUTE, DISPLAY, -/-, DISPLAY, MUTE.  
кнопками 1-7 выбор меню в сервисе.  
выход - EXIT

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
	TDA9384PS/N3/3				Haier 29F8D-P H-TV2999

**Вход в сервис:** Стандартный для филипса: 062596 display (info) или 062596 menu.  
**Код МАКа:** МАК 1264 (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
TE1.1E	TDA9381PS/N2/1i1180	TELRA_P11		ICONTV V2.10	Philips 14PT1347/01
	TDA9351PS/N3/2/1692	TELRA_P14		ICONTV V3.4	--"--

**Вход в сервис:** Синяя кнопка и 4725 , выход кнопка TV.  
**Код МАКа:** (RC-5)

Шасси	Первая строка	Четвертая строка	Этикетка	Служебная информация	Комментарии
11AK32	TDA9351PS\N1\3S			UOC1PM V1.21	