




# Service Manual



## Chassis 22.1

**ARCANCE 82 Flat  
MFW 82-2410/7 Dolby**  
GBB4100

**ARCANCE 72 Flat  
MF 72-2410/7 Top**  
GBB4300

**ARCANCE 70 Flat  
MFW 70-2410/7 Dolby**  
GBB4200

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice  
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service  
Manual**

**Sicherheit  
Safety**

Materialnr./Part No.  
720108000000

Materialnummer/Part Number 720100475000

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration

H-S43 1003 • Printed in Germany

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

(D)

(GB)

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Allgemeiner Teil .....</b>	<b>1-2...1-11</b>
Allgemeine Hinweise .....	1-2
Sicherheits-Hinweise .....	1-3
Service-Hinweise .....	1-3
Technische Daten .....	1-4
Bedienhinweise .....	1-5
Service- und Sonderfunktionen (Softwareversion 11) .....	1-7
<b>Abgleich .....</b>	<b>2-1...2-3</b>
<b>Platinenabbildungen und Schaltpläne .....</b>	<b>3-1...3-15</b>
Blockschaltplan .....	3-1
Variantenliste .....	3-1
Netzteil .....	3-2
Horizontal-Ablenkung .....	3-2
Vertikal-Ablenkung .....	3-2
Chassisplatte .....	3-3
Hauptschaltplan .....	3-7
Tuner .....	3-8
Tuner PIP .....	3-8
Bildrohrplatte .....	3-9
Dyn. Fokusierung .....	3-10
Audiobuchsen-Platte .....	3-10
Tasten-Platte .....	3-10
Feature-Platte .....	3-10
Oszillogramme .....	3-14
<b>Ersatzteillisten .....</b>	<b>4-1...4-4</b>

## Allgemeiner Teil

### Allgemeine Hinweise

**Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!**

#### Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschatzplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenk-einheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

#### Software-Versionsnummer

Die Anzeige der Software-Versionsnummer ist im Kapitel "Service- und Sonderfunktionen" auf Seite 1-11 beschrieben.

#### Austausch der Feature-Platte

Nach Austausch der Feature-Platte müssen alle Einstellungen im Service Mode nach Tabelle „Grundeinstellwerte“ (Punkt 1 im Kapitel "Service- und Sonderfunktionen" auf Seite 1-7) eingestellt werden.

## Table of Contents

	Page
<b>General Section .....</b>	<b>1-2...1-11</b>
General Notes .....	1-2
Safety Advices .....	1-3
Service Notes .....	1-3
Technical Data .....	1-4
Operating Hints .....	1-6
Service and Special Functions (Software version 11) .....	1-7
<b>Alignment.....</b>	<b>2-4...2-6</b>
<b>Layout of the PCBs and Circuit Diagrams .....</b>	<b>3-1...3-15</b>
Block Diagram .....	3-1
Variant List .....	3-1
Mains Section .....	3-2
Horizontal Deflection .....	3-2
Vertical Deflection .....	3-2
Chassis Board .....	3-3
Main Circuit Diagram .....	3-7
Tuner .....	3-8
Tuner PIP .....	3-8
CRT Panel .....	3-9
Dynamic Focus PCB .....	3-10
Audio Socket Board .....	3-10
Keyboard .....	3-10
Feature Module .....	3-10
Oscillograms .....	3-14
<b>Spare Parts List .....</b>	<b>4-1...4-4</b>

## General Section

### General Notes

**Before opening the cabinet disconnect the mains plug!**

#### Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

#### Software Version Number

The indication of the Software version number is described in chapter "Service and Special Functions" on page 1-11.

#### Change of the Feature Board

After changing the feature board all settings in the service mode must be done according to the table „Basic Settings“ (point 1 in chapter "Service and Special Functions" on page 1-7).

## Sicherheits-Hinweise

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzeilspannung +B.

Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und gegebenenfalls einzustellen.

Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschrriebenen Typen verwendet werden.

## Safety Advices

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physiotechnical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +B power supply. After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.

D

## Service-Hinweise

### Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschatzplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen, um eventuell spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

### Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrössel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

GB

## Service Notes

### Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

### Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

F

## Information pour la maintenance

### Démontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du châssis principal, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.

A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

### Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'avec un cable de connexion original de réseau avec bobine antiparasite intégrée dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.

I

## Nota di servizio

### Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamento col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.

Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscono la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabbrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

### Cavo rete

Gli apparechi devono essere messi in funzione solo con il cavo originale il collegamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinare solo il cavo di alimentatore che corrisponde alla lista degli accessori.

E

## Nota de servicio

### Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conexiones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conexiones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflección o altavoces.

Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o perturbaciones posteriores es necesario reponer las conexiones tal como fueron instaladas originalmente en fabrica.

### Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antipárasito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

## Technische Daten / Technical Data

	<b>ARCANCE 82 Flat MFW 82-2410/7 Dolby Chassis 22.1</b>	<b>ARCANCE 72 Flat MF 72-2410/7 Top Chassis 22.1</b>	<b>ARCANCE 70 Flat MFW 70-2410/7 Dolby Chassis 22.1</b>
<b>Bildröhre / Picture Tube</b>			
Sichtbares Bild Visible picture	76cm	68cm	66cm
Bildröhre Picture tube	82cm (32") 16:9 Real Flat Panasonic	72cm (29") 4:3 Real Flat Samsung	70cm (28") 16:9 Real Flat Samsung
<b>Elektronik / Electronic</b>			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 4 AV	99 + 4 AV	99 + 4 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF / PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF		
TV-Normen TV-Standards	BG, DK/K', PAL, SECAM, NTSC 4,43MHz, über/via AV: NTSC 3,58MHz, A2 für/for B/G/D/K, Nicam 5,85MHz (BG, L) +6	BG, DK/K', PAL, SECAM, NTSC 4,43MHz, über/via AV: NTSC 3,58MHz, A2 für/for B/G/D/K, Nicam 5,85MHz	BG, DK/K', PAL, SECAM, NTSC 4,43MHz, über/via AV: NTSC 3,58MHz, A2 für/for B/G/D/K, Nicam 5,85MHz (BG, L) +6
Videotext Teletext	512-Seiten-Speicher 512 pages memory		
Musikleistung Music power	Stereo 30W		
<b>Anschlüsse seitlich / Connections Side</b>			
Kopfhörer Headphones	3,5mm Klinkenbuchse 3.5mm jack		
Cinch-AV/Hosiden	1 x FBAS Video/in (AV 4 Position) / 1 x CCVS Video/in (AV 4 Position) 2 x Audio/in, S-Video/in (AV 4-S Position)		
<b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, Audio Ein-/Ausgang CCVS in-/output, RGB input, audio in-/output		
Euro AV 2 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, Audio Ein-/Ausgang CCVS in-/output, audio in-/output		
Euro AV 3 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, S-Video Eingang, Audio Ein-/Ausgang CCVS in-/output, RGB input, S-Video input, audio in-/output		
Audio Ausgang Cinch Audio Output Cinch	Line out		
Antenne Antenna	Koaxial-Buchse DIN 45325 Coaxial socket acc. DIN 45325		
<b>Netzteil / Mains Stage</b>			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V ±15%		
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz		
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 200W	ca. 185W	ca. 185W
Standby	ca. 5W		

**Bedienhinweise**

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung.

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.


**AUF EINEN BLICK****Die Fernbedienung**

- ⌚ Schaltet das Fernsehgerät ab (Stand-by).
- PIP Taste ohne Funktion.
- ↔ Schaltet das Bildformat um.
- /- Schaltet zwischen ein- und zweistelligen Programmplätzen um; schaltet auf doppelte Zeichengröße im Videotext-Betrieb.
- 0...9 Schaltet das Fernsehgerät aus Stand-by ein; wählt Programme direkt.
- 🔇 Ton ein-/aus (stummschalten).
- ℹ Ruft das »Hauptmenü« auf.
- Ｚ Zapp-Funktion.
- P+, P- Schalten das Fernsehgerät aus Stand-by ein; wählen Programme schriftweise; bewegen Cursor nach oben/unten.
- ◀ ▶ Ändern die Lautstärke; bewegen Cursor nach links/rechts.
- OK Ruft die Programmbelegung auf; aktiviert verschiedene Funktionen.
- TXT Schaltet um zwischen Videotext-Betrieb und TV-Betrieb.
- AV Wählt AV-Programmplätze und das zuletzt gesehene Fernseh-Programm.
- SCAN Wählt die Funktion Programmscan.
- PAP Seitenstop im Videotext-Betrieb.
- SIZE Wählt Unterseiten im Videotext-Betrieb.
- POS Aktualisiert eine Seite im Videotext-Betrieb.

**AUF EINEN BLICK**

- 👁 Wählt verschiedene Bildeinstellungen an; blättert im Videotext-Betrieb eine Seite zurück.
- ⌚ Uhrzeit ein-/aus; blättert im Videotext-Betrieb zur nächsten Seite.
- ☰ Standbild; wählt gewünschtes Kapitel im Videotext-Betrieb.
- ⌚ Wählt verschiedene Toneinstellungen an; wählt gewünschtes Thema im Videotext-Betrieb.
- VCR, SAT DVD Schaltet auf die Bedienung eines GRUNDIG Video-recorders, GRUNDIG Satelliten-Receiver oder GRUNDIG DVD-Players. Entsprechende Taste (»VCR«, »SAT«, »DVD«) gedrückt halten. Anschließend gewünschte Taste drücken.

**Hinweis:**  
Welche Funktionen Sie ausführen können, hängt von der Ausstattung des Gerätes ab.  
Probieren Sie es einfach aus.

**Die Vorderseite des Fernsehgerätes**

- ⌚ Schaltet das Fernsehgerät in Stand-by und wieder aus.
- ⌚ Schaltet das Fernsehgerät aus Stand-by ein und wieder auf Stand-by.
- ◀ VOLUME ▶ Verändern die Lautstärke.
- ▼ PROGRAM ▲ Programmwahl; schalten das Fernsehgerät aus Stand-by ein
- R AUDIO L Tonsignaleingang für Camera-recorder.
- VIDEO Bildsignaleingang für Camera-recorder.
- S-VIDEO Bildsignaleingang für S-Video-Camerarecorder.
- ⌚ Kopfhöreranschluss (3,5 mm ø Klinke).

## Operating Hints

This chapter contains excerpts from the operating instructions.

For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.



### OVERVIEW

#### The remote control


- Power** Switches off the television set (stand-by)
- PIP** Key has no function.
- Format** Switches between picture formats
- 0...9** Switches between single and double-digit preset channels  
Switches to double character size in teletext mode
- 0...9** Switches the television on from standby mode  
Selects channels directly
- Mute** Sound on/off (mute)
- Info** Calls up the »Main menu«
- Zap** Zap function
- P+, P-** Switches the television on from standby  
Selects stations step by step  
Moves the cursor in the menus up and down
- Volume** Adjusts the volume  
Moves the cursor left/right
- OK** Calls up the preset channels  
Activates various functions
- TXT** Switches between teletext and TV modes
- AV** Selects the AV channels and the most recently viewed television channel
- SCAN** Selects the channel scan function
- PAP** Page stop in teletext mode
- SIZE** Selects the sub-pages in teletext mode
- POS** Updates a page in teletext mode



### OVERVIEW

- Eye** Selects various picture settings  
Scrolls back a page in teletext mode
- Timer** Time on/off  
Scrolls to the next page in teletext mode
- II** Freeze-frame  
Selects the desired chapter in teletext mode
- ?** Selects various audio settings  
Selects the desired topic in teletext mode
- VCR, SAT DVD** Switches to operating a GRUNDIG video recorder, a GRUNDIG satellite receiver or a GRUNDIG DVD player  
Keep the relevant buttons (»VCR«, »SAT«, »DVD«) pressed down. Then press the button you require.

**Note:**  
The functions available to you depend on the model of the device you are using.  
Just try it out.



### The front of the television set

- Standby** Switches the television into and out of standby mode
- Standby** Switches the television into and out of standby mode.
- Volume** Adjusts the volume
- Program** Channel selection  
Switches the television on from standby
- R AUDIO L** Audio signal input for camcorder
- VIDEO** Video signal input for camcorder
- S-VIDEO** Video signal input for S-video camcorders
- Headphone** Headphone jack (3.5 mm ø jack plug)

**Service- und Sonderfunktionen (Softwareversion 11)**

**Service Mode aktivieren:** Taste "i" (Hauptmenü) → Service Code "8500".

**Service Mode beenden:** Taste "TXT" drücken.

**1. Grundeinstellwerte**

Nachfolgende Tabelle zeigt alle typenbezogenen Grundeinstellungen im Service Mode. Alle mit \* gekennzeichneten Werte müssen zusätzlich nach Abgleich (Seite 2-1) einstellen werden.

**Service and Special Funktions (Software version 11)**

**Start of the Service Mode:** Via "i" (Main Menu) → Service Code "8500".

**End the Service Mode:** Press button "TXT".

**1. Basic Settings**

The following table shows all type specific basic settings in the service mode. In addition all values marked with \* must be adjusted according to adjustment (page 2-4).

				Gerät / Type of Set		
				ARCANCE 82 Flat MFW 82-24/10/7 Dolby	ARCANCE 72 Flat MF 72-24/10/7 Top	ARCANCE 70 Flat MFW 70-24/10/7 Dolby
Menü Menu ▼ oder/or ▲	Menüpunkt Point of Menu ▼ oder/or ▲	Einstellung Adjustment ◀ oder/or ▶ 3 oder/or 1 6 oder/or 4	Hinweis Hint			
OPTIONS	STANDBY	CUSTOMER MODE		x	x	x
		FACTORY MODE				
	SCART 3	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
	FRONT AV	CVBS & SVHS AVAILABLE		x	x	x
		ONLY CVBS AVAILABLE				
		ONLY SVHS AVAILABLE				
		NOT AVAILABLE				
	TELETEXT	FASTEXT & TOPTEXT	512p level 1.5	x	x	x
		DEFAULT TEXT	1024p level 1.5			
		FASTEXT	2048p level 2.5			
		TOPTEXT				
	TXT TABLE	AUTO		x	x	x
		WEST				
		EAST				
		GREEC				
		CYRILLIC				
		ARABIC				
		FARSI				
		HEBREW				
	LANGUAGE	A	Verschiedene Sprachkombinationen Different language combination	x	x	x
		B				
		C				
		D				
	CRT	16:9		x		x
		4:3			x	
	PIP	AVAILABLE				
		NOT AVAILABLE		x	x	x
	MAIN TUNER	PHILIPS	eingebauten Tuner wählen select used tuner			
		PANASONIC DB2G3				
		TEMIC				
		PANASONIC D44G3				
		SHARP OR ALPS				
	PIP TUNER	PHILIPS	eingebauten Tuner wählen select used tuner			
		PANASONIC DB2G3				
		TEMIC				
		PANASONIC D44G3				
		SHARP OR ALPS				
	SVM	VIA MENU		x	x	x
		OFF				
		ON				
	DEGAUSS	X Second		X=10	X=10	X=10
		NOT AVAILABLE				

\* Mittelwert / Average Value

\*\* bei Philips Bildröhren A66EAK071X44 und A66EAK075X44 / for Philips CRTs A66EAK071X44 und A66EAK075X44

Menü Menu ▼ oder/or ▲	Menüpunkt Point of Menu ▼ oder/or ▲	Einstellung Adjustment ◀ oder/or ▶ 3 oder/or 1 6 oder/or 4	Hinweis Hint	Gerät / Type of Set		
				ARCANCE 82 Flat MFW 82-24107 Dolby	ARCANCE 72 Flat MF 72-24107 Top	ARCANCE 70 Flat MFW 70-24107 Dolby
OPTIONS	BLUE BACK	VIA MENU		x	x	x
		OFF				
		ON				
	TILT	AVAILABLE		x		
		NOT AVAILABLE			x	x
	CURTAIN	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
	LTI (Luminance Transient Improvement)	VIA MENU		x	x	x
		OFF				
		ON				
	CTI (Color Transient Improvement)	VIA MENU		x	x	x
		OFF				
		ON				
	COMB FILTER	VIA MENU		x	x	x
		OFF				
		ON				
	PROTECTION	AVAILABLE	Schutzschaltung /Protection Circuit	x	x	x
		NOT AVAILABLE				
SOUND OPTIONS	PANORAMA	AVAILABLE		x		x
		NOT AVAILABLE			x	
	STOCK TICKER	ENABLE				
		DISABLE		x	x	x
	TXT SWAP	ENABLE	Nur mit PIP / Only with PIP			
		DISABLE		x	x	x
	DEMO MODE	OFF	ATS reset			
		ON				
	BG	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
	DK	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
	I	AVAILABLE				
		NOT AVAILABLE		x	x	x
	L/L'	AVAILABLE				
		NOT AVAILABLE		x	x	x
	NICAM	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
	DOLBY VIRTUAL	AVAILABLE				
		NOT AVAILABLE		x	x	x
	SUBWOOFER	AVAILABLE				
		NOT AVAILABLE		x	x	x
	HEADPHONE	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
	CARRIER MUTE	VIA MSP		x	x	x
		VIA MICRO				
	DYNAMIC BASS	AVAILABLE		x	x	x
		NOT AVAILABLE				
COLORS	BLUEBACK Y	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	BLUEBACK U	Zahlenwert/Value	0-15		3	3
	BLUEBACK V	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	CURTAIN Y	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	CURTAIN U	Zahlenwert/Value	0-15	1	1	1
	CURTAIN V	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	MULTIPICTURE Y	Zahlenwert/Value	0-15	4	4	4
	MULTIPICTURE U	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	MULTIPICTURE V	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0

\* Mittelwert / Average Value

\*\* bei Philips Bildröhren A66EAK071X44 und A66EAK075X44 / for Philips CRTs A66EAK071X44 und A66EAK075X44

Menü Menu ▼ oder/or ▲	Menüpunkt Point of Menu ▼ oder/or ▲	Einstellung Adjustment ◀ oder/or ▶ 3 oder/or 1 6 oder/or 4	Hinweis Hint	Gerät / Type of Set		
				ARCANCE 82 Flat MFW 82-24107 Dolby	ARCANCE 72 Flat MF 72-24107 Top	ARCANCE 70 Flat MFW 70-24107 Dolby
COLORS	PIP FRAME Y	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	PIP FRAME U	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	PIP FRAME V	Zahlenwert/Value	0-15	2	2	2
	FRAME Y	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
	FRAME U	Zahlenwert/Value	0-15	2	2	2
	FRAME V	Zahlenwert/Value	0-15	0	0	0
IF AD- JUST- MENTS	AGC 1 VHFI-III-UHF	Zahlenwert/Value	0-31	15	15	15
	AGC 1 VHFII	Zahlenwert/Value	0-31	20	20	20
	AGC 2 VHFI-III-UHF	Zahlenwert/Value	0-31	15	15	15
	AGC 2 VHFII	Zahlenwert/Value	0-31	20	20	20
100Hz GEOMETRY ADJUSTMENT	VERTICAL AMPLITUDE	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-384*	-314*	-262*
	VERTICAL ZOOM	Zahlenwert/Value		200	255	200
	VERTICAL SHIFT	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-2*	-2*	-2*
	LINEARITY	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-37*	-40*	-37*
	S-CORRECTION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	85*	180*	85*
	VERTICAL ANGLE	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	1*	0*	1*
	VERTICAL BOW	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-16*	-3*	6*
	HORIZONTAL WIDTH	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	252*	255*	225*
	HORIZONTAL SHIFT	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	284*	278*	273*
	TRAPEZE CORRECTION	Zahlenwert/Value		-47	-46	-68
	CUSHION CORRECTION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-184*	-205*	-189*
	UPPER CORNER 1	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-4*	33*	-9*
	LOWER CORNER 1	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	54*	39*	114*
	UPPER CORNER 2	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	74*	4*	51*
	LOWER CORNER 2	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	45*	33*	-85*
	EHT TRESHOLD	Zahlenwert/Value		200	200	200
	EHT TIME CONSTANT	Zahlenwert/Value		60	40	60
	VERTICAL EHT 1	Zahlenwert/Value		-102	-92	-102
	VERTICAL EHT 2	Zahlenwert/Value		15	15	15
	HORIZONTAL EHT 1	Zahlenwert/Value		-90	-80	-90
	HORIZONTAL EHT 2	Zahlenwert/Value		-50	-50	-50
	EHT FTC	Zahlenwert/Value		2	5	2
	EHT P1	Zahlenwert/Value		-20	0	-20
	EHT P2	Zahlenwert/Value		0	10	-20
	TRAPEZE COR. 4:3	Zahlenwert/Value		-29	-68	-34
	CUSHION COR. 4:3	Zahlenwert/Value		-170	-205	-189
	UPPER CORNER 1 4:3	Zahlenwert/Value		20	33	-9
	LOWER CORNER 1 4:3	Zahlenwert/Value		45	39	114
	UPPER CORNER 2 4:3	Zahlenwert/Value		45	4	51
	LOWER CORNER 1 4:3	Zahlenwert/Value		50	33	-85
	TILT	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	136*	136*	136*
	HOR. OSD POSITION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	29*	33*	31*
	VER: OSD POSITION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	4*	5*	4*
120Hz GEOMETRY ADJUSTMENT	VERTICAL AMPLITUDE	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-375*	-275*	-278*
	VERTICAL ZOOM	Zahlenwert/Value		200	255	200
	VERTICAL SHIFT	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-3*	-6*	-5*
	LINEARITY	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-1*	5*	-1*
	S-CORRECTION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	175*	125*	175*
	VERTICAL ANGLE	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	1*	0*	0*
	VERTICAL BOW	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-6*	4*	-6*
	HORIZONTAL WIDTH	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	255*	255*	215*
	HORIZONTAL SHIFT	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	283*	259*	256*
	TRAPEZE CORRECTION	Zahlenwert/Value		-42	-19	-45
	CUSHION CORRECTION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-214*	-210*	-217*
	UPPER CORNER 1	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	92*	20*	32*

\* Mittelwert / Average Value

\*\* bei Philips Bildröhren A66EAK071X44 und A66EAK075X44 / for Philips CRTs A66EAK071X44 und A66EAK075X44

Menü Menu ▼ oder/or ▲	Menüpunkt Point of Menu ▼ oder/or ▲	Einstellung Adjustment ◀ oder/or ▶ 3 oder/or 1 6 oder/or 4	Hinweis Hint	Gerät / Type of Set		
				ARCANCE 82 Flat MFW 82-24107 Dolby	ARCANCE 72 Flat MF 72-24107 Top	ARCANCE 70 Flat MFW 70-24107 Dolby
120HZ GEOMETRY ADJUSTMENT	LOWER CORNER 1	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	114*	20*	104*
	UPPER CORNER 2	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-45*	-6*	63*
	LOWER CORNER 2	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	-13*	-23*	-13*
	EHT TRESHOLD	Zahlenwert/Value		200	200	200
	EHT TIME CONSTANT	Zahlenwert/Value		60	40	60
	VERTICAL EHT 1	Zahlenwert/Value		-102	-92	-102
	VERTICAL EHT 2	Zahlenwert/Value		15	15	15
	HORIZONTAL EHT 1	Zahlenwert/Value		-90	-80	-90
	HORIZONTAL EHT 2	Zahlenwert/Value		-50	-50	-50
	EHT FTC	Zahlenwert/Value		2	2	5
	EHT P1	Zahlenwert/Value		-20	0	-20
	EHT P2	Zahlenwert/Value		0	10	-20
	TRAPEZE COR. 4:3	Zahlenwert/Value		-10	-16	-45
	CUSHION COR. 4:3	Zahlenwert/Value		-160	-201	-217
	UPPER CORNER 1 4:3	Zahlenwert/Value		72	10	32
	LOWER CORNER 1 4:3	Zahlenwert/Value		44	30	104
	UPPER CORNER 2 4:3	Zahlenwert/Value		-45	-6	63
	LOWER CORNER 1 4:3	Zahlenwert/Value		-13	6	-13
	TILT	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	136*	136*	136*
VIDEO ADJUSTMENTS	HOR. OSD POSITION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	28*	32*	30*
	VER: OSD POSITION	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	0*	0*	0*
	R.DRIVE	Zahlenwert/Value		289	264	268
	G.DRIVE	Zahlenwert/Value		225	225	225
	B.DRIVE	Zahlenwert/Value		245	209	221
	R.CUTOFF	Zahlenwert/Value		200	279	210
	G.CUTOFF	Zahlenwert/Value		200	200	200
	B.CUTOFF	Zahlenwert/Value		190	240	223
	BCL GAIN	Zahlenwert/Value		500	500	500
	BCL TRESHOLD	Zahlenwert/Value		315	340	315/ 330**
	BCL TRESHOLD 16:9	Zahlenwert/Value		150	50	150
	BCL TIME CONSTANT1	Zahlenwert/Value		200	200	200
	BCL TIME CONSTANT2	Zahlenwert/Value		0	0	0
	YC DELAY FOR PAL	Zahlenwert/Value		0	0	0
	YC DELAY FOR SECAM	Zahlenwert/Value		0	0	0
	YC DELAY FOR NTSC	Zahlenwert/Value		0	0	0
	OSD BRIGHTNESS	Zahlenwert/Value		128	128	128
	OSD CONTRAST	Zahlenwert/Value		400	400	400
	TXT BRIGHTNESS	Zahlenwert/Value		0	128	0/ -64**
	SCREEN ADJ.	Zahlenwert/Value		0	0	0
	SUBCARRIER ADJ.	Zahlenwert/Value	Siehe Abgleich S.2-1/see adjustment P.2-4	*	*	*
	PWL	Zahlenwert/Value		220	220	220/ 130**
	TXT CONTRAST	Zahlenwert/Value		350	350	350/ 300**
	PAT CONTRAST	Zahlenwert/Value		300	300	300/ 250**

\* Mittelwert / Average Value

\*\* bei Philips Bildröhren A66EAK071X44 und A66EAK075X44 / for Philips CRTs A66EAK071X44 und A66EAK075X44

## 2. Austausch der Feature-Platte

Nach Austausch der Feature-Platte müssen alle Einstellungen im Service Mode nach Tabelle "Grundeinstellwerte" (Punkt 1) eingestellt werden.

## 3. Programmsuchlauf (ATS)

Tasten "**i**" (Hauptmenü) -> **▼/▲** "SETUP" -> "OK" -> **▼/▲** "PROGRAMMSUCHLAUF" -> "OK" -> **▼/▲/◀/▶** Land auswählen und mit "OK" Suchlauf starten.

Das automatische Sendersuchsystem stoppt bei jedem empfangswürdigen Sender (AFC und Koinzidenz) und speichert automatisch die entsprechenden Senderdaten mit dem jeweiligen Standard. Danach wird der Suchlauf fortgesetzt.

Tastendruck "**i**" bricht den ATS-Lauf ab.

## 4. Software-Versionsnummer

Die Software-Versionsnummer wird nach Beenden des Service Modes angezeigt:

SB7.200-11  
T2041.030814

## 5. Testbilder

Service Mode aktivieren (Punkt 1).

Mit der Taste AV können 4 verschiedene Testbilder aufgerufen werden.

## 6. "Stock Ticker"

Schnell horizontal durchlaufende Texteinblendungen können schlecht lesbar sein. Schaltet man die Option "STOCK TICK." auf "enable", ist der Text besser lesbar. Abhängig vom Bildinhalt kann dann das Bild aber vertikal zittern.

Stock Ticker Option: Service Mode aktivieren (Punkt 1) ->**▼/▲** "OPTIONS" -> "OK" -> **▼/▲** "STOCK TICK." -> "OK" -> **◀/▶** "enable" oder "disable".

## 7. Schutzschaltung

Im Fehlerfall wird über die Leitung PROT an Pin 124 des IC401/SDA6000 das Gerät in Standby geschaltet. Im Service Mode kann diese Schutzschaltung zur Fehlersuche abgeschaltet werden: Service Mode aktivieren (Punkt 1) ->**▼/▲** "OPTIONS" -> "OK" -> **▼/▲** "PROTECTION" -> "OK" -> **◀/▶** "NOT AVAILABLE".

**Nach der Reparatur muss die Schutzschaltung wieder eingeschaltet werden (AVAILABLE)!**

## 2. Change of the Feature Board

After changing the feature board all settings in the service mode must be done according to the table "Basic Settings" (point 1).

## 3. Autoprogram (ATS)

Buttons "**i**" (Main menu) -> **▼/▲** "SETUP" -> "OK" -> **▼/▲** "Autoprogram" -> "OK" -> **▼/▲/◀/▶** select Country and start search with "OK".

The autoprogram system stops at every station of acceptable reception quality (AFC and coincidence) and stores the station data and the respective standard automatically. The system then continues searching.

Pressing the "**i**" button stops the ATS function.

## 4. Software Version Number

The software version number is shown after ending the service mode:

SB7.200-11  
T2041.030814

## 5. Test Pattern

Activate the service mode (point 1).

With button AV four different test pattern can be selected.

## 6. "Stock Ticker"

Quick horizontal moving text sometimes may be not readable in good quality. Is the option "STOCK TICK." switched to "enable" the text is more clear. Than dependend on the picture content the whole picture may shake vertically if there is a moving text.

Stock Ticker Option: Activate the service mode (point 1) ->**▼/▲** "OPTIONS" -> "OK" -> **▼/▲** "STOCK TICK." -> "OK" -> **◀/▶** "enable" or "disable".

## 7. Protection Circuit

In case of malfunction the set is switched to standby via line PROT at Pin 124 of IC401/SDA6000. This protection circuit can be switched off in the service mode to find the defect: Activate the service mode (point 1) ->**▼/▲** "OPTIONS" -> "OK" -> **▼/▲** "PROTECTION" -> "OK" -> **◀/▶** "NOT AVAILABLE".

**After finishing the repair the protection circuit must be switched on again (AVAILABLE)!**

## Abgleich

**Service Mode aktivieren:** Über "i" (Dialog Center) → Service Code "8500".

**Service Mode deaktivieren:** Taste "TXT" drücken.

**Messgeräte:** Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator.

**Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:**

- **Netzteil:** Abgleich 1
- **Featureplatte:** Abgleich 2, 4, 6 und 7
- **Bildröhre, Bildrohrplatte:** Abgleich 6 und 7
- **Ablenkung:** Abgleich 6 und 7

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang																																																						
1. +B Spannung	<p>Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.</p> <p>Gerät: ..... AV-Betrieb            Helligkeit: ..... Minimum            Kontrast: ..... Minimum            Digitalvoltmeter: ..... Kathode D607</p>	<p>+B mit P601 auf folgende Werte einstellen:</p> <table> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Bildröhre</th> <th>Spannungswert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>32"PF</td><td>W76ERF042X044</td><td>134V</td></tr> <tr><td>32"SF</td><td>W76EGV023X522</td><td>138V</td></tr> <tr><td>32"SF</td><td>W76ESF031X44</td><td>130V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EAK071X44</td><td>145V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EAK075X44</td><td>145V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EMZ43X51</td><td>145V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EHJ13X12</td><td>132V</td></tr> <tr><td>28"16:9 PF</td><td>W66QDE993X214</td><td>140V</td></tr> <tr><td>28"16:9 PF</td><td>W66ELC011X121</td><td>128V</td></tr> <tr><td>28"16:9 SF</td><td>W66EJU011X121</td><td>128V</td></tr> <tr><td>28"16:9 SF</td><td>W66ECK001X44</td><td>131V</td></tr> <tr><td>29"PF</td><td>A68ELA011X121</td><td>128V</td></tr> <tr><td>29"PF</td><td>A68QCP891X232</td><td>130V</td></tr> <tr><td>29"PF</td><td>A68QCP993X501</td><td>131V</td></tr> <tr><td>29"SF</td><td>A68EGD049X378</td><td>130V</td></tr> <tr><td>33"</td><td>A80AEJ10X522</td><td>147V</td></tr> <tr><td>33"</td><td>A80AEJ15X522</td><td>147V</td></tr> </tbody> </table>	Größe	Bildröhre	Spannungswert	32"PF	W76ERF042X044	134V	32"SF	W76EGV023X522	138V	32"SF	W76ESF031X44	130V	28"	A66EAK071X44	145V	28"	A66EAK075X44	145V	28"	A66EMZ43X51	145V	28"	A66EHJ13X12	132V	28"16:9 PF	W66QDE993X214	140V	28"16:9 PF	W66ELC011X121	128V	28"16:9 SF	W66EJU011X121	128V	28"16:9 SF	W66ECK001X44	131V	29"PF	A68ELA011X121	128V	29"PF	A68QCP891X232	130V	29"PF	A68QCP993X501	131V	29"SF	A68EGD049X378	130V	33"	A80AEJ10X522	147V	33"	A80AEJ15X522	147V
Größe	Bildröhre	Spannungswert																																																						
32"PF	W76ERF042X044	134V																																																						
32"SF	W76EGV023X522	138V																																																						
32"SF	W76ESF031X44	130V																																																						
28"	A66EAK071X44	145V																																																						
28"	A66EAK075X44	145V																																																						
28"	A66EMZ43X51	145V																																																						
28"	A66EHJ13X12	132V																																																						
28"16:9 PF	W66QDE993X214	140V																																																						
28"16:9 PF	W66ELC011X121	128V																																																						
28"16:9 SF	W66EJU011X121	128V																																																						
28"16:9 SF	W66ECK001X44	131V																																																						
29"PF	A68ELA011X121	128V																																																						
29"PF	A68QCP891X232	130V																																																						
29"PF	A68QCP993X501	131V																																																						
29"SF	A68EGD049X378	130V																																																						
33"	A80AEJ10X522	147V																																																						
33"	A80AEJ15X522	147V																																																						
2. Video	<p>Farbbildgenerator: ..... FUBK-Testbild über Antenne einspeisen</p> <p>Service Mode aktivieren.            Mit Taste ▼ oder ▲ "VIDEO ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen.            Mit Taste ▼ oder ▲ folgende Menu-Punkte auswählen:            BCL GAIN            BCL TRESHOLD            BCL TRESHOLD 16:9            BCL TIME CONSTANT1            BCL TIME CONSTANT2            OSD BRIGTNES            OSD CONTRAST            TXT BRIGTNES            YC DELAY FOR PAL            YC DELAY FOR SECAM            YC DELAY FOR NTSC</p>	<p>Mit Taste ◀ oder ▶ auf die typenspezifischen Werte aus der Service-Tabelle (Seite 1-10) einstellen.</p> <p>Service Mode beenden.</p>																																																						
	Mit Taste ▼ oder ▲ SUBCARRIER ADJ auswählen.	<p>Mit Taste ◀ oder ▶ den Wert auf ein reines Testbild und SUBCARRIER-Anzeige "VALID" einstellen.</p> <p>Service Mode beenden.</p>																																																						
3. Background	<p>Service Mode aktivieren.            Mit Taste ▼ oder ▲ "COLOURS" auswählen und mit OK aufrufen.            Mit Taste ▼ oder ▲ folgende Menu-Punkte auswählen:            BLUEBACK Y            BLUEBACK U            BLUEBACK V            CURTAIN Y,            CURTAIN U            CURTAIN V            MULTIPICTURE Y            MULTIPICTURE U            MULTIPICTURE V            PIP FRAME Y            PIP FRAME U            PIP FRAME V            FRAME Y            FRAME U            FRAME V</p>	<p>Mit Taste ◀ oder ▶ auf die typenspezifischen Werte aus der Service-Tabelle (Seite 1-8) einstellen.</p> <p>Service Mode beenden.</p>																																																						

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
4. Screen	Service Mode aktivieren. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> "VIDEO ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> SCREEN ADJ. auswählen.	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> "0" einstellen. Taste OK drücken -> schwarzer Bildschirm mit Linie. SCREEN-Regler so einstellen, dass der Bildschirm schwarz und die Linie gerade noch sichtbar ist. Taste OK drücken, Service Mode beenden.
5. AGC	Service Mode aktivieren. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> "IF ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: AGC 1 VHFIII-UHF AGC 1 VHFI, AGC 2 VHFIII-UHF (nur mit PIP) AGC 2 VHFI (nur mit PIP)	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> auf die typenspezifischen Werte aus der Service-Tabelle (Seite 1-9) einstellen. Service Mode beenden.
6. PAL/SECAM Geometrie 100Hz	Farbbildgenerator: ..... PAL-Geometrie-Testbild über Antenne einspeisen Service Mode aktivieren. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> "100HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: TILT VERTICAL ZOOM EHT TRESHOLD EHT TIME CONSTANT VERTICAL EHT1 VERTICAL EHT2 HORIZONTAL EHT1 HORIZONTAL EHT2	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> auf die typenspezifischen Werte aus der Service-Tabelle (Seite 1-9) einstellen.
Bildhöhe Vertikal-Position Vertikal-Linearität Vertikal-Korrektur Vertikal-Winkel Vertikal-curved line Horizontal-Position Horiz. g.parabola Upper corn.parab Lower corn.parab Horiz. pos.OSD Vert. pos. OSD Horizontal Width	Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: VERTICAL AMPLITUDE VERTICAL SHIFT LINEARITY S_CORRECTION VERTICAL ANGEL VERTICAL BOW HORIZONTAL SHIFT CUSION CORRECTION UPPER CORNER 1 und UPPER CORNER 2 LOWER CORNER 1 und LOWER CORNER 2 HOR.OSD POSITION VER.OSD POSITION HORIZONTAL WIDTH	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> nach Testbild einstellen.  Reicht der Einstellbereich bei HORIZONTAL WIDTH nicht aus, 255 einstellen, danach den Wert von EHT TRESHOLD reduzieren.
TILT (Option)	Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> TILT auswählen  Voltmeter: ..... X743-(2) / Bildrohrplatte Service Mode aktivieren. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> "100HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> TILT auswählen.	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> "0" einstellen und speichern (Service Mode verlassen).  Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> den Wert einstellen, der am Voltmeter abzulesen ist (ca. 0V).
(Format 16:9 bei 4:3 Bildröhren) Trapez Korr.4:3 Horiz para 4:3 U Corner para 4:3  L Corner para 4:3	Gerät auf 16:9 schalten Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: TRAPEZE COR. 4:3 CUSHION COR. 4:3 UPPER CORNER 1 4:3 UPPER CORNER 2 4:3 LOWER CORNER 1 4:3 LOWER CORNER 2 4:3	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> nach Testbild einstellen.  Service Mode beenden.
		->

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
7. NTSC Geometrie 120Hz	Farbbildgenerator: ..... NTSC-Geometrie Testbild ..... über Scart 1 (AV1) einspeisen Service Mode aktivieren. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> "120HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: TILT VERTICAL ZOOM EHT THRESHOLD EHT TIME CONSTANT VERTICAL EHT1 VERTICAL EHT2 HORIZONTAL EHT1 HORIZONTAL EHT2	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> auf die typenspezifischen Werte aus der Service-Tabelle (Seite 1-9) einstellen.
Bildhöhe Vertikal-Position Vertikal-Linearität Vertikal-Korrektur Vertikal-Winkel Vertikal-curved line Horizontal-Position Horiz. g.parabola Upper corn.parab Lower corn.parab Horiz. pos.OSD Vert. pos. OSD Horizontal Width	Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: VERTICAL AMPLITUDE VERTICAL SHIFT LINEARITY S_CORRECTION VERTICAL ANGEL VERTICAL BOW HORIZONTAL SHIFT CUSION CORRECTION UPPER CORNER 1 UPPER CORNER 2 LOWER CORNER 1 LOWER CORNER 2 HOR.OSD POSITION VER.OSD POSITION HORIZONTAL WIDTH	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> nach Testbild einstellen.  Reicht der Einstellbereich bei HORIZONTAL WIDTH nicht aus, 255 einstellen, danach den Wert von EHT THRESHOLD reduzieren.
TILT (Option)	Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> TILT auswählen  Voltmeter: X743-(2) / Bildrohrplatte Service Mode aktivieren. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> "120HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" auswählen und mit OK aufrufen. Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> TILT auswählen.	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> "0" einstellen und speichern (Service Mode verlassen).  Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> den Wert einstellen, der am Voltmeter abzulesen ist (ca. 0V).
(Format 16:9 bei 4:3 Bildröhren) Trapez Korr.4:3 Horiz.para 4:3 U Corner para 4:3 L Corner para 4:3	Gerät auf 16:9 schalten Mit Taste <b>▼</b> oder <b>▲</b> folgende Menu-Punkte auswählen: TRAPEZE COR. 4:3 CUSION COR. 4:3 UPPER CORNER 1 4:3 UPPER CORNER 2 4:3 LOWER CORNER 1 4:3 LOWER CORNER 2 4:3	Mit Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> nach Testbild einstellen.  Service Mode beenden.

## Alignment

**Start of the Service Mode:** Via "i" (Dialog Center) → Service Code "8500".

**End the Service Mode:** Press button "TXT".

**Measuring instruments:** digital voltmeter, colour video generator.

**Service works after replacement or repair of the following modules:**

- **Power supply:** alignment 1
- **Feature Board:** alignment 2, 4, 6 and 7
- **CRT, CRT panel:** alignment 6 and 7
- **Deflection:** alignment 6 and 7


Alignment	Preparations	Alignment Process																																																						
1. +B Voltage	<p>This voltage must be checked and re-adjusted if necessary after every repair and before every alignment.</p> <p>Set: ..... AV operation          Brightness: ..... Minimum          Contrast: ..... Minimum          Digital voltmeter: ..... Cathode D607</p>	<p>Adjust +B to the values below with P601:</p> <table> <thead> <tr> <th>Size</th> <th>CRT</th> <th>Voltage Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>32"PF</td><td>W76ERF042X044</td><td>134V</td></tr> <tr><td>32"SF</td><td>W76EGV023X522</td><td>138V</td></tr> <tr><td>32"SF</td><td>W76ESF031X44</td><td>130V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EAK071X44</td><td>145V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EAK075X44</td><td>145V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EMZ43X51</td><td>145V</td></tr> <tr><td>28"</td><td>A66EHJ13X12</td><td>132V</td></tr> <tr><td>28"16:9 PF</td><td>W66QDE993X214</td><td>140V</td></tr> <tr><td>28"16:9 PF</td><td>W66ELC011X121</td><td>128V</td></tr> <tr><td>28"16:9 SF</td><td>W66EJU011X121</td><td>128V</td></tr> <tr><td>28"16:9 SF</td><td>W66ECK001X44</td><td>131V</td></tr> <tr><td>29"PF</td><td>A68ELA011X121</td><td>128V</td></tr> <tr><td>29"PF</td><td>A68QCP891X232</td><td>130V</td></tr> <tr><td>29"PF</td><td>A68QCP993X501</td><td>131V</td></tr> <tr><td>29"SF</td><td>A68EGD049X378</td><td>130V</td></tr> <tr><td>33"</td><td>A80AEJ10X522</td><td>147V</td></tr> <tr><td>33"</td><td>A80AEJ15X522</td><td>147V</td></tr> </tbody> </table>	Size	CRT	Voltage Value	32"PF	W76ERF042X044	134V	32"SF	W76EGV023X522	138V	32"SF	W76ESF031X44	130V	28"	A66EAK071X44	145V	28"	A66EAK075X44	145V	28"	A66EMZ43X51	145V	28"	A66EHJ13X12	132V	28"16:9 PF	W66QDE993X214	140V	28"16:9 PF	W66ELC011X121	128V	28"16:9 SF	W66EJU011X121	128V	28"16:9 SF	W66ECK001X44	131V	29"PF	A68ELA011X121	128V	29"PF	A68QCP891X232	130V	29"PF	A68QCP993X501	131V	29"SF	A68EGD049X378	130V	33"	A80AEJ10X522	147V	33"	A80AEJ15X522	147V
Size	CRT	Voltage Value																																																						
32"PF	W76ERF042X044	134V																																																						
32"SF	W76EGV023X522	138V																																																						
32"SF	W76ESF031X44	130V																																																						
28"	A66EAK071X44	145V																																																						
28"	A66EAK075X44	145V																																																						
28"	A66EMZ43X51	145V																																																						
28"	A66EHJ13X12	132V																																																						
28"16:9 PF	W66QDE993X214	140V																																																						
28"16:9 PF	W66ELC011X121	128V																																																						
28"16:9 SF	W66EJU011X121	128V																																																						
28"16:9 SF	W66ECK001X44	131V																																																						
29"PF	A68ELA011X121	128V																																																						
29"PF	A68QCP891X232	130V																																																						
29"PF	A68QCP993X501	131V																																																						
29"SF	A68EGD049X378	130V																																																						
33"	A80AEJ10X522	147V																																																						
33"	A80AEJ15X522	147V																																																						
2. Video	<p>Colour video generator: ..... feed in a FUBK test pattern via aerial</p> <p>Start the Service Mode          Call up the Menu "VIDEO ADJUSTMENTS" with buttons ▼ or ▲ and OK.          With button ▼ or ▲ call up the dialog line:          BCL GAIN          BCL TRESHOLD          BCL TRESHOLD 16:9          BCL TIME CONSTANT1          BCL TIME CONSTANT2          OSD BRIGTNES          OSD CONTRAST          TXT BRIGTNES          YC DELAY FOR PAL          YC DELAY FOR SECAM          YC DELAY FOR NTSC</p>	<p>With button ◀ or ▶ set to the type specific values shown in the service table (page 1-10).</p> <p>End the Service Mode.</p>																																																						
	<p>With button ▼ or ▲ call up the dialog line          SUBCARRIER ADJ</p>	<p>With button ◀ or ▶ adjust a pure FUBK picture and SUBCARRIER indication "VALID" (right of the value).          End the Service Mode.</p>																																																						
3. Background	<p>Start the Service Mode          Call up the Menu "COLOURS" with buttons ▼ or ▲ and OK.          With button ▼ or ▲ call up the dialog lines:          BLUEBACK Y          BLUEBACK U          BLUEBACK V          CURTAIN Y,          CURTAIN U          CURTAIN V          MULTIPICTURE Y          MULTIPICTURE U          MULTIPICTURE V          PIP FRAME Y          PIP FRAME U          PIP FRAME V          FRAME Y          FRAME U          FRAME V</p>	<p>With button ◀ or ▶ set to the type specific values shown in the service table (page 1-8).</p> <p>End the Service Mode.</p>																																																						

Alignment	Preparations	Alignment Process
4. Screen	Start the Service Mode Call up the Menu "VIDEO ADJUSTMENTS" with buttons <b>▼</b> or <b>▲</b> and OK. With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog line SCREEN ADJ.	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to "0". Press button OK -> black screen and a line visible in the middle of the screen. Adjust SCREEN control, that screen is black and the line is just visible. Press button OK, end the Service Mode.
5. AGC	Start the Service Mode. Call up the menu "IF ADJUSTMENTS" with buttons <b>▼</b> or <b>▲</b> and OK. With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines: AGC 1 VHFIII-UHF AGC 1 VHF AGC 2 VHFIII-UHF (nur mit PIP) AGC 2 VHF (nur mit PIP)	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to the type specific values shown in the service table (page 1-9).  End the Service Mode.
6. PAL/SECAM Geometry 100Hz	Colour video generator: ..... feed in a PAL geometry test pattern via aerial Start the Service Mode. Call up the menu "100HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" with buttons <b>▼</b> or <b>▲</b> and OK. With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines: TILT VERTICAL ZOOM EHT TRESHOLD EHT TIME CONSTANT VERTICAL EHT1 VERTICAL EHT2 HORIZONTAL EHT1 HORIZONTAL EHT2	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to the type specific values shown in the service table (page 1-9).
V-Amplitude V-Position V-Linearity V-Correction V-Angel V-curved line H-Position H-General Parabola Upper Corner Parabola  Lower Corner Parabola  H-Position OSD V-Position OSD H-Width	With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines: VERTICAL AMPLITUDE VERTICAL SHIFT LINEARITY S_CORRECTION VERTICAL ANGEL VERTICAL BOW HORIZONTAL SHIFT CUSION CORRECTION UPPER CORNER 1 UPPER CORNER 2 LOWER CORNER 1 LOWER CORNER 2 HOR.OSD POSITION VER.OSD POSITION HORIZONTAL WIDTH	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> adjust according to test pattern.  Is the adjustment range insufficient, set Horizontal Width to 255, than decrease EHT TRESHOLD.
TILT	With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog line TILT  Digital voltmeter: ..... X743/CRT PCB Start the Service Mode. Call up the menu "100HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" with buttons <b>▼</b> or <b>▲</b> and OK. With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog line TILT.	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to "0" and store (end Service Mode).  With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to the value which can be read at the voltmeter (ca. 0V).
(Format 16:9 at 4:3 tubes) Trapez Correction 4:3 H-Parabola 4:3 Upper Cor. Parabola 4:3  Lower Cor. Parabola 4:3	Switch set to 16:9 With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines: TRAPEZE COR. 4:3 CUSHION COR. 4:3 UPPER CORNER 1 4:3 UPPER CORNER 2 4:3 LOWER CORNER 1 4:3 LOWER CORNER 2 4:3	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> adjust according to test pattern.  End the Service Mode.
		->

Alignment	Preparations	Alignment Process
7. NTSC Geometry 120Hz	<p>Colour video generator: ..... feed in a NTSC geometrie test pattern via aerial</p> <p>Start the Service Mode.</p> <p>Call up the menu "120HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" with buttons <b>▼</b> or <b>▲</b> and OK.</p> <p>With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines:</p> <p>TILT VERTICAL ZOOM EHT TRESHOLD EHT TIME CONSTANT VERTICAL EHT1 VERTICAL EHT2 HORIZONTAL EHT1 HORIZONTAL EHT2</p>	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to the type specific values shown in the service table (page 1-9).
V-Amplidude V-Position V-Linearity V-Correction V-Angel V-curved line H-Position H-General Parabola Upper Corner Parabola  Lower Corner Parabola  H-Position OSD V-Position OSD H-Width	<p>With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines:</p> <p>VERTICAL AMPLITUDE VERTICAL SHIFT LINEARITY S_CORRECTION VERTICAL ANGEL VERTICAL BOW HORIZONTAL SHIFT CUSION CORRECTION UPPER CORNER 1 UPPER CORNER 2 LOWER CORNER 1 LOWER CORNER 2 HOR.OSD POSITION VER.OSD POSITION HORIZONTAL WIDTH</p>	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> adjust according to test pattern.  Is the adjustment range insufficient, set Horizontal Width to 255, than decrease EHT TRESHOLD.
TILT	<p>With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog line TILT</p> <p>Digital voltmeter: ..... X743-(2) / CRT PCB</p> <p>Start the Service Mode.</p> <p>Call up the menu "120HZ GEOMETRY ADJUSTMENTS" with buttons <b>▼</b> or <b>▲</b> and OK.</p> <p>With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog line TILT.</p>	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to "0" and store (end Service Mode).  With button <b>◀</b> or <b>▶</b> set to the value which can be read at the voltmeter (ca. 0V).
(Format 16:9 at 4:3 tubes) Trapez Correction.4:3 H-Parabola 4:3 Upper Cor.Parabola 4:3  Lower Cor.Parabola 4:3	<p>Switch set to 16:9</p> <p>With button <b>▼</b> or <b>▲</b> call up the dialog lines:</p> <p>TRAPEZE COR. 4:3 CUSION COR. 4:3 UPPER CORNER 1 4:3 UPPER CORNER 2 4:3 LOWER CORNER 1 4:3 LOWER CORNER 2 4:3</p>	With button <b>◀</b> or <b>▶</b> adjust according to test pattern.  End the Service Mode.

## Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

### Blockschaltplan / Block Diagram




### Variantenliste / Variant List

Bauteile in Abhängigkeit von der Bildröhre / Components depending on the CRT



Bildröhre / CPT	+B	R709(CRT)	L504	L605	C517	C516	C518	C521	C522	J602	J511	R526	R515
W76EKW10X71	32"PF	130V	0.47R/1W	8.3UH	4.7UH	11NF	1.5NF	560NF	630NF	27NF	JUMPER	JUMPER	8.2K 1K
W76ERF042X044	32"PF	134V	1.5R/1W	6.1UH	4.7UH	13NF	1NF	360NF	750NF	27NF	JUMPER	JUMPER	8.2K 1K
W76EGV023X522	32"SF	138V	0.68R/1W	8.3UH	3.3UH	12NF	2.2NF	680NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
W76ESF031X44	32"SF	""	0.68R/1W	4.2UH	3.3UH	13NF	1NF	560NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	8.2K -
W76ESF031X44	32"SF	130V	0.68R/1W	4.2UH	3.3UH	13NF	1NF	560NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	8.2K -
A66EAK071X44	28"	145V	2.2R/1W	4.2UH	4.7UH	10NF	1.5NF	560NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K -
A66EAK075X44	28"	145V	2.2R/1W	4.2UH	4.7UH	10NF	1.5NF	560NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K -
A66EMZ43X51	28"	145V	1.5R/1W	8.3UH	4.7UH	10NF	1.5NF	470NF	560NF	18NF	JUMPER	JUMPER	10K -
A66EHJ13X12	28"	132V	0.47R/1W	8.3UH	4.7UH	12NF	1NF	560NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
W66QDE993X214	28"16:9 PF	140V	2.2R/1W	6.1UH	4.7UH	12NF	680PF	390NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K -
W66ELC011X121	28"16:9 PF	128V	0.22R/1W	6.1UH	4.7UH	12NF	1.5NF	470NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K -
W66EJU011X121	28"16:9 SF	128V	0.22R/1W	8.3UH	4.7UH	13NF	1NF	750NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
W66ECK001X44	28"16:9 SF	131V	1.5R/1W	4.2UH	4.7UH	13NF	680PF	750NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K -
A68ELA011X121	29"PF	128V	0.22R/1W	8.3UH	4.7UH	11NF	1.5NF	470NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
A68QCP891X232	29"PF	130V	0.47R/1W	8.3UH	4.7UH	11NF	1.5NF	470NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
A68QCP993X501	29"PF	131V	0.47R/1W	8.3UH	4.7UH	13NF	330PF	470NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
A68EGD049X378	29"SF	130V	0.22R/1W	4.2UH	4.7UH	11NF	2.2NF	680NF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K -
A80AEJ10X522	33"	147V	0.47R/1W	8.3UH	4.7UH	12NF	330PF	1UF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K
A80AEJ15X522	33"	147V	0.47R/1W	8.3UH	4.7UH	12NF	330PF	1UF	680NF	27NF	JUMPER	JUMPER	10K 1K

Bildröhre / CPT	R539	R639	R640	R227	R603	R663	R664	R506	R507	R508	R516	R536	R625	R626	
W76EKW10X71	-	115K	18K	100R	-	PTC18R	PTC18R	390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K	
W76ERF042X044	-	115K	18K	100R	-	PTC18R	PTC18R	390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K	
W76EGV023X522	-	115K	27K	100R	-	PTC18R	PTC18R	390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	120K	33K	
W76ESF031X44	220R	115K	18K	100R	-	PTC18R	PTC18R	390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K	
W76ESF031X44	220R	115K	18K	100R	-	PTC18R	PTC18R	390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K	
A66EAK071X44	220R	150K	0R	100R	PTC27R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	120K	30K
A66EAK075X44	220R	150K	0R	100R	PTC27R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	120K	30K
A66EMZ43X51	220R	150K	0R	100R	PTC27R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	120K	30K
A66EHJ13X12	-	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	120K	30K
W66QDE993X214	220R	115K	27K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	100K	27K
W66ELC011X121	220R	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	100K	30K
W66EJU011X121	-	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K
W66ECK001X44	220R	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K
A68ELA011X121	-	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	100K	30K
A68QCP891X232	-	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	100K	30K
A68QCP993X501	-	115K	18K	100R	PTC18R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	100K	30K
A68EGD049X378	220R	115K	0R	22UH	PTC27R/3P				390R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	6.8R/1W	6.8R/1W	100K	30K
A80AEJ10X522	-	150K	0R	22UH	PTC27R/3P				270R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	120K	30K
A80AEJ15X522	-	150K	0R	22UH	PTC27R/3P				270R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	2.2R/1W	120K	30K

**Netzteil / Mains Section**


Kennzeichen für Chip-Bauteil  
Mark of chip components

\*\*\* siehe Variantenliste S.3-1  
\*\*\* see variant list P. 3-1

**Horizontal-Ablenkung / Horizontal Deflection****Vertikal-Ablenkung / Vertical Deflection**

## **Chassisplatte / Chassis Board**

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View



**Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Ansicht von oben)****Coordinates of the Components on the component side (top view)**


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	X	Y	Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	X	Y	Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	X	Y	Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	X	Y			
C106	14	32		C519	237	132		D510	285	54		P601	147	240		R625	168	117
C110	45	35		C520	214	61		D511	193	137						R626	166	113
C114	14	42		C521	272	120		D601	265	187		PH601	187	229		R627	164	137
C123	43	82		C522	297	127		D602	253	173						R631	168	103
C129	15	118		C523	290	104		D603	264	173		POZA	319	206		R634	156	192
C133	41	104		C524	319	103		D604	264	178		POZA1	5	13				
C134	15	131		C526	311	101		D605	208	175		POZA2	334	261		R635	150	202
C147	39	117		C528	219	13		D606	208	219		POZA3	334	261		R636	111	195
C201	70	84		C529	214	19		D607	150	222		POZA4	334	261		R637	78	187
C206	76	83		C530	293	73		D608	135	202		POZA5	334	261		R639	136	238
C207	80	87		C531	279	17		D609	130	156		Q101	52	67		R643	152	235
C208	85	84		C532	284	92		D610	130	170		Q102	60	132		R649	114	183
C214	89	87		C533	286	13		D611	149	180		Q201	133	89		R652	112	195
C215	95	86		C534	285	24		D612	172	237						R656	112	185
C217	93	80		C536	289	52		D613	166	135		R105	37	29		R660	112	193
C220	101	86		C537	292	61		D614	167	95		R106	40	19		R663	212	234
C222	111	65		C539	282	36		D615	171	90		R108	14	52		R664	216	237
C223	116	65		C540	303	79		D617	96	183		R115	58	80		RL601	190	238
C224	100	65		C601	309	230						R116	50	47				
C227	94	69		C602	259	240		F101	28	68		R128	39	111		SK201	74	13
C228	124	79		C603	238	237		F102	34	47		R132	19	84		SK202	142	13
C231	130	76		C604	262	209		F103	36	134		R133	55	108		SK203	142	25
C232	136	77		C605	277	187		FS601	310	239		R310	98	142		T504	251	139
C233	142	74		C606	298	159		FS602	140	159		R314	86	193		T505	298	103
C236	184	10		C607	316	159		FS603	139	173		R318	87	191		T601	218	192
C237	181	16		C608	263	191		HS101	167	164		R326	51	182		T602	151	135
C249	119	87		C609	268	168		HS301	60	209		R327	37	223		T603	166	238
C253	125	87		C610	260	183		HS501	311	102		R331	21	174				
C259	196	28		C611	275	169		HS502	304	31		R501	263	11		TR501	246	61
C262	176	29		C612	226	178		HS601	246	194		R502	317	40		TR502	214	127
C267	177	22		C613	243	191		HS602	131	202		R503	257	7		TR601	181	193
C268	195	19		C614	208	188		HS605	115	137		R504	321	19		X202	77	76
C274	84	67		C615	217	213		HS607	93	166		R505	324	48		X203	89	46
C307	82	123		C619	231	202						R506	316	63		X204	152	46
C312	100	126		C623	303	160		IC301	107	102		R507	301	68		X205	209	36
C318	107	120		C624	146	226		IC303	88	217		R509	193	123		X207	169	71
C319	81	131		C625	149	212		IC304	32	200		R510	203	43		X301	82	138
C322	93	137		C626	128	221		IC501	310	30		R512	210	139		X302	88	240
C325	100	135		C627	159	121						R513	230	141		X303	29	167
C327	93	228		C630	136	185		IC601	231	214		R514	229	122		X501	317	71
C331	79	199		C631	148	193		IC603	108	175		R515	209	83		X502	275	61
C334	89	197		C632	138	154		IC604	78	175		R516	316	115		X503	211	108
C335	35	188		C633	151	156		IC606	55	175		R517	316	110		X504	293	85
C336	26	188		C634	150	170						R527	220	22		X505	227	22
C337	28	195		C635	137	167		KABLO 3_A	76	127		R529	284	72		X506	197	91
C338	42	218		C639	90	156		KABLO 3_B	96	188		R530	275	38		X601	319	216
C340	59	185		C647	61	165		KABLO_2	164	158		R531	279	46		X602	229	237
C341	23	187		C649	114	165		KABLO1_A	214	7		R532	261	15		X603	118	232
C342	51	192		C653	84	167		KABLO1_B	93	28						X604	19	225
C343	51	218		C656	106	135		L101	14	74		R533	280	66		ZD501	314	97
C344	36	174		C657	149	184		L104	17	94		R536	296	132		ZD502	311	92
C504	313	17		C658	139	202		L106	48	109		R537	206	115		ZD503	248	12
C505	310	24		C661	102	162		L201	106	80		R539	205	79		ZD504	319	39
C506	317	29		C662	222	224						R601	306	219		ZD505	312	49
C507	311	43						L301	135	84		R602	306	225				
C508	311	37		D201	174	81		L302	118	126		R603	215	237				
C509	322	38		D202	167	82		L501	184	135		R604	264	196		ZD601	165	109
C510	319	58		D301	69	198		L502	183	103		R605	231	170				
C511	309	76		D501	290	35		L503	316	133								
C512	181	122		D502	183	128						R607	223	194				
C518	244	123		D503	210	139		L505	202	70		R608	232	222				
				D504	226	120		L601	286	228		R611	240	207				
				C513	202	126		L602	257	224		R613	221	203				
				C514	183	114		L603	302	188		R616	309	157				
				C515	227	136		D505	208	13		R618	162	243				
				C516	268	136		D507	289	76		R622	162	129				
				C517	273	129		D508	274	18		R624	164	126				
				C518	244	123		D509	279	29								

**Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Ansicht von unten)**  
**Coordinates of the Components on the solder side (bottom view)**


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates																
	X   Y		X   Y		X   Y		X   Y		X   Y		X   Y						
C101	18	22	C242	146	9	C629	170	100	R204	89	18	R271	81	66	R642	151	235
C102	15	22	C243	82	59	C636	97	168	R205	82	90	R272	88	52	R644	53	170
C103	48	79	C244	110	53	C637	89	162	R206	86	90	R301	78	116	R645	108	172
C104	48	77	C245	102	53	C638	93	159	R207	85	8	R302	82	116	R646	112	168
C105	50	73	C246	148	20	C640	153	235	R208	93	12	R303	84	116	R647	54	173
C107	27	31	C247	153	24	C641	155	237	R209	59	9	R304	94	116	R648	103	170
C108	28	13	C248	154	20	C642	103	173	R210	62	27	R305	88	117	R650	92	167
C109	49	35	C250	117	95	C643	110	168	R211	66	9	R306	91	116	R651	88	169
C111	39	74	C251	119	99	C644	60	178	R212	68	19	R307	90	120	R653	82	182
C112	39	71	C252	123	86	C645	55	170	R213	76	19	R308	96	116	R654	76	178
C113	42	74	C254	123	96	C646	58	170	R214	78	24	R309	107	123	R655	74	171
C115	28	50	C255	126	96	C648	114	165	R216	80	19	R311	75	131	R657	83	171
C116	33	60	C256	128	96	C650	81	180	R217	68	57	R312	83	135	R658	120	170
C117	52	54	C257	162	21	C651	76	171	R218	73	57	R313	92	224	R659	120	166
C118	52	60	C258	157	24	C652	75	181	R219	84	55	R315	72	203	R662	226	207
C119	47	53	C260	131	96	C654	108	140	R220	86	55	R316	76	203	T101	55	49
C120	44	49	C261	133	96	C655	108	135	R221	89	57	R317	84	203	T102	41	45
C121	41	50	C263	159	33	C659	120	168	R222	85	59	R319	94	201	T103	52	109
C122	38	50	C264	158	31	C660	164	240	R223	89	62	R320	98	192	T201	91	59
C124	41	55	C265	164	27	C663	149	236	R224	95	59	R321	97	195	T202	188	30
C125	20	96	C266	168	24	D101	36	43	R225	126	8	R322	30	192	T203	188	19
C126	22	96	C272	182	32	R226	118	20	R323	69	233	T204	177	75			
C127	53	145	C273	85	67	IC101	42	63	R227	69	74	R324	62	227	T205	170	76
C128	57	145	C301	80	109	IC102	48	130	R228	76	73	R325	61	223	T301	97	200
C130	29	120	C302	77	113	IC201	74	63	R229	86	73	R328	34	207	T302	65	225
C131	29	98	C303	85	109	L102	24	61	R230	80	79	R329	36	194	T303	64	231
C132	37	102	C304	87	115	L105	31	136	R231	152	8	R330	34	209	T501	203	133
C135	43	144	C305	87	109	R101	21	24	R232	141	18	R332	43	203	T502	312	93
C136	43	140	C306	84	119	R102	19	28	R234	158	18	R333	118	119	T503	322	92
C137	51	145	C308	90	127	R103	46	71	R235	172	17	R334	120	119	T506	218	21
C138	48	141	C309	93	109	R104	48	71	R236	161	11	R335	127	115	T604	167	104
C139	46	140	C310	90	109	R107	46	35	R237	164	16	R336	92	222	T605	86	181
C140	41	140	C311	95	128	R109	36	73	R238	168	16	R337	90	200	T606	107	170
C141	55	121	C313	95	109	R110	39	40	R240	127	24	R511	197	133	T607	79	171
C142	59	126	C315	106	116	R111	42	41	R241	106	52	R518	322	97	T608	120	174
C143	51	122	C316	105	109	R112	37	38	R242	104	40	R519	322	100			
C144	50	118	C317	103	116	R113	45	45	R243	134	21	R520	314	96			
C145	46	122	C320	77	134	R114	37	48	R244	136	30	R521	319	93			
C146	45	119	C321	88	134	R117	51	49	R245	140	30	R522	319	88			
C148	38	122	C323	87	138	R118	55	53	R246	143	32	R523	306	104			
C149	43	121	C324	98	130	R119	47	49	R248	151	30	R524	323	86			
C202	95	21	C326	92	129	R120	44	53	R249	152	20	R525	324	82			
C203	94	19	C328	92	226	R121	41	52	R250	162	24	R526	217	25			
C204	87	19	C329	90	206	R122	38	55	R251	126	99	R528	217	16			
C205	84	19	C330	92	203	R123	22	109	R252	189	25	R538	187	131			
C209	88	8	C332	86	211	R124	22	113	R253	190	28	R606	214	193			
C210	85	12	C333	84	208	R125	54	142	R254	185	26	R609	223	208			
C211	76	9	C339	39	196	R126	58	140	R255	184	30	R610	220	209			
C212	89	12	C345	82	109	R127	52	139	R256	153	33	R612	228	214			
C213	96	14	C346	78	109	R129	32	98	R257	155	32	R614	228	221			
C216	91	95	C501	312	40	R130	37	105	R258	162	30	R617	214	210			
C218	68	69	C502	318	22	R131	46	144	R259	165	30	R619	160	241			
C219	77	54	C503	311	21	R134	49	111	R260	184	22	R620	165	235			
C221	96	95	C525	318	108	R135	49	108	R261	188	15	R621	166	115			
C225	103	96	C527	322	82	R136	52	114	R262	191	16	R623	153	132			
C226	105	96	C535	250	15	R137	52	118	R263	187	23	R628	169	138			
C229	155	8	C538	308	104	R138	47	119	R264	68	65	R629	165	111			
C230	153	12	C616	223	216	R140	44	72	R265	77	57	R630	167	108			
C234	162	8	C617	231	216	R141	59	136	R266	175	81	R632	161	105			
C235	157	12	C618	220	211	R142	13	76	R267	177	80	R633	170	102			
C238	172	14	C620	227	214	R201	98	21	R268	169	81	R638	161	229			
C239	169	14	C621	231	213	R202	97	18	R269	172	80	R640	142	243			
C240	164	13	C622	233	213	R203	84	23	R270	84	26	R641	159	229			
C241	167	14	C628	171	107												

## **Chassisplatte / Chassis Board**








Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




## Hauptschaltplan / Main Circuit Diagram




Kennzeichen für Chip-Bauteil  
Mark of chip components


**Tuner****Tuner PIP**

**Bildrohrplatte / CRT Panel**

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View





Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View





## Dyn. Fokusierung / Dynamic Focus PCB

#### **Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View**





# Audiobuchsen-Platte / Audio Socket Board


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View




# Tasten-Platte / Keyboard




## **Feature-Platte / Feature Module**






## Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View



Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates													
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
C402	56	22	C831	109	24	FB802	137	20	mark1	66	45	R830	97	42
C421	41	38	C837	66	72	mark2	50	89	R832	113	56	R836	87	38
C425	72	87	C850	124	27	mark3	14	41	R836	104	27	R858	104	27
C428	25	33	C851	125	19	IC401	29	58	Q401	28	38	R877	134	33
C431	17	38	C851	125	24	IC404	35	82	Q801	129	43			
C432	18	33	C853	122	21	IC406	8	74	Q802	97	62	R878	131	31
C436	8	38	C855	119	21	IC801	115	42				R885	125	22
C437	10	38	C858	116	29	IC803	82	58	R407	37	29	R886	121	24
C439	3	53	C859	116	21	L401	63	26	R425	24	31	R887	119	24
C441	3	57	C860	116	21	L402	40	23	R426	25	27	R889	116	24
C444	3	59	C863	113	25	L403	32	24	R429	13	40			
C445	3	63	C868	107	27	L405	3	10	R436	8	41	R894	107	24
C447	3	66	C869	109	26	L407	7	30	R437	10	41	X401	48	49
C453	58	30	C871	70	22	L408	13	3	R438	8	56	X404	10	49
C455	51	28	C874	132	27	L409	13	7	R450	8	62	X405	13	23
C456	36	22	C877	66	8	L410	15	30	R451	8	64	X406	13	13
C457	28	23	C878	72	12	L801	77	34	R801	98	52	X407	10	83
C801A	97	38	C879	69	8	L802	73	33	R802	101	54	X408	49	59
C807	86	35	C882	134	37	L806	130	83	R804A	135	15	X801	42	10
C809A	97	55	C887	133	50	L811	137	29	R825	101	51	X802	61	44
C810	68	32	C887A	136	56	L812	137	46	R826	97	49	X803	101	88
C812A	135	82	C890	129	36	L813	89	30	R827	101	47	X804	135	69
C827	66	64	C895	98	33	L814	94	26	R828	97	45	X805	105	10
			C896	96	22				R829	101	44			

## Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View




Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Ansicht von unten)


Coordinates of the Components on the solder side (bottom view)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates																
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y			
C401	59	21	C806	87	58	C864	112	28	R409	60	90	R809	120	73	R873	96	86
C403	60	30	C808	67	32	C865	113	25	R410	63	88	R810	120	76	R874	103	82
C404	56	29	C809	77	55	C866	109	28	R411	64	92	R810A	127	77	R875	72	76
C405	53	25	C810A	127	79	C867	114	31	R412	64	90	R811	111	73	R876	101	86
C406	38	29	C811	111	62	C870	103	44	R413	72	82	R811A	127	81	R879	133	36
C407	35	29	C811A	127	83	C872	69	21	R414	66	86	R812	82	65	R880	134	23
C408	33	26	C812	61	67	C873	132	26	R415	68	92	R812A	103	61	R881	130	18
C409	31	26	C813	89	67	C880	134	40	R416	32	43	R813	92	74	R882	128	26
C410	41	57	C813A	136	82	C881	112	34	R417	48	38	R813A	124	62	R883	128	18
C411	36	65	C814	85	67	C883	108	47	R418	41	39	R814	84	75	R884	124	27
C412	18	66	C814A	119	62	C884	119	49	R419	29	40	R814A	90	59	R888	119	24
C413	15	55	C815	86	75	C885	131	49	R420	28	36	R815	81	75	R890	107	30
C414	23	63	C815A	128	53	C885A	134	56	R421	31	35	R815A	121	62	R891	116	23
C415	11	79	C816	104	72	C886	122	44	R422	28	33	R816	87	67	R892	110	22
C416	46	69	C816A	126	62	C888	72	18	R423	25	32	R816A	117	62	R893	109	25
C417	26	66	C817	101	72	C889	90	21	R424	105	47	R817	107	70	R895	125	34
C418	58	66	C817A	91	89	C891	116	37	R427	19	49	R818	116	78	R896	90	82
C419	57	73	C818	117	65	C892	110	34	R428	16	47	R819	97	72	R897	97	82
C420	63	79	C818A	96	89	C893	107	38	R430	22	51	R820	85	72	R898	105	82
C422	43	49	C819	114	45	C894	98	31	R431	20	46	R821	119	82	R899	109	50
C423	43	53	C819A	101	89	C897	120	41	R439	5	39	R822	107	72	T401	67	83
C424	71	87	C820	80	48	C898	97	37	R440	5	36	R823	121	68	T402	68	39
C426	28	44	C820A	106	89	C899	113	39	R441	5	49	R831	144	55	T405	9	39
C427	25	44	C821	68	49	D401	59	70	R442	3	36	R833	111	54	T801	129	72
C429	24	49	C821A	111	89	D402	58	78	R443	3	44	R834	92	43	T802	85	90
C430	25	22	C822	67	46	D403	55	78	R444	3	32	R835	94	43	T803	91	78
C433	14	42	C822A	76	61	D801	75	71	R445	4	30	R837	64	49	T804	97	78
C438	11	37	C823	67	43	D802	116	88	R446	3	49	R838	64	38	T805	104	78
C446	5	11	C823A	73	63	D803	82	87	R447	4	27	R839	59	48	T806	134	31
C448	15	59	C824	67	52	D804	81	80	R448	3	22	R841	74	53	T807	131	33
C449	17	59	C824A	124	89	R449	2	27	R843	64	46	T808	134	18			
C450	5	53	C825	67	55	R452	13	62	R844	59	46	T809	131	22			
C451	14	70	C825A	126	89	R453	17	62	R845y	101	48	T810	131	13			
C452	7	80	C826	67	59	R454	15	62	R846	106	50						
C454	39	25	C828	67	64	R455	20	62	R847	64	40	ZD401	21	18			
C458	54	21	C829	105	32	R456	13	59	R848	59	43	ZD402	18	18			
C459	13	4	C830	107	33	R457	10	57	R849	64	43	ZD403	15	18			
C460	19	10	C832	103	28	R458	13	67	R852	71	52	ZD404	10	18			
C461	45	81	C833	107	28	R459	13	65	R853	71	55	ZD405	13	18			
C462	39	60	C834	105	27	R461	46	61	R854	71	59	ZD406	6	18			
C463	17	52	C835	126	66	R462	26	11	R855	71	57	ZD407	13	9			
C464	31	50	C835A	131	70	R463	58	64	R856	70	64	ZD408	10	9			
C465	33	48	C836	133	76	R464	54	73	R857	104	36	ZD409	14	74			
C466	17	86	C838	73	66	R465	65	79	R858	103	24	ZD410	65	27			
C467	43	81	C839	92	82	R466	44	91	R860	107	24						
C468	44	89	C840	100	82	R467	114	19	R861	129	69	ZD411	37	55			
C469	17	89	C841	121	88	R468	8	43	R862	129	69	ZD412	29	58			
C800	107	43	C842	107	82	R469	11	42	R863	131	80	ZD413	19	42			
C800A	117	46	C843	127	44	R470	115	51	R864	133	82	ZD414	16	42			
C801	99	59	C844	124	42	R471	128	31	R865	135	76	ZD415	19	29			
C802	96	59	C848	123	30	R472	132	86	R866	86	89	ZD416	22	29			
C802A	83	38	C849	128	14	R473	97	55	R867	86	85	ZD401	117	73			
C803	94	8	C854	120	32	R474	108	61	R868	87	82	ZD402	114	73			
C803A	91	8	C856	121	27	R475	111	66	R869	72	70	ZD403	14	74			
C804	69	18	C857	122	21	R476	111	85	R870	91	86	ZD404	65	27			
C804A	106	7	C861	91	28	R477	107	66	R871	95	82	ZD405	22	29			
C805	82	51	C862	116	26	R478	132	68	R872	72	72	ZD406	114	73			


## Oszillogramme / Oscilloscopes

### Chassis




**Bildrohr-Platte / CRT Panel**


(21)




(22)




(23)




(24)



(25)



(26)



(27)

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

9 / 2003

## ARANCE 70 FLAT MFW 70-2410/7 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126001300  
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBB4200 PROCONSILBER/PROCONSILVER

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126001300		ARCANCE 70 FLAT MFW70-2410/7 TOP PROCONSILBER KEIN E-TEIL	ARCANCE 70 FLAT MFW70-2410/7 TOP PROCONSILVER NO SPARE PART
0001.000		759550928000		FRONTBLENDE SILBER	FRONT PANEL SILVER
0002.000		759550929600		GEHÄUSEVORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0003.000		759550928200		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0004.000		759550924500		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0010.000		759550925700		LAUTSPRECHER 8 OHM / 15 W	LOUDSPEAKER 8 OHM / 15 W
0012.000		759550928100		KNOPF PROGRAMM	KNOB PROGRAM
0013.000		759550926400		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0014.000	⚠	759550925100		NETZKABEL	POWER CABLE
0015.000	⚠	759550920200		NETZSCHALTER 4 A 100-250V	POWER SWITCH 4 A 100-250V
0020.000		759550927900		GRUNDIG LOGO	GRUNDIG LOGO
0021.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0025.000		759550926800		BILDROEHRE W66 QDE 993X214	PICT.TUBE W66 QDE 993X214
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160	REMOTE CONTROL TP160
0028.000	⚠	275990116000	X	LP-CHASSISMODUL KEIN E-TEIL	CHASSISBOARD NO SPARE PART
0030.000		275990116100		LP-AUDIO BACK MODUL	AUDIO BACK BOARD
0040.000		275990116400		LP-S-VHS MODUL	S-VHS BOARD
0050.000		275990116300		LP-FEATUREBOXMODUL	FEATUREBOXBOARD
0060.000		275990116200		LP-BILDROHRMODUL	CRT BOARD
0070.000		275990115200	X	LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
720117011000				BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/I/NL/E/P	INSTRUCTION MANUAL D/GB/I/NL/E/P
720117011100				BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S/N/FIN/PL	INSTRUCTION MANUAL DK/S/N/FIN/PL
720100475000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

9 / 2003

## ARCANCE 72 FLAT MF 72-2410/7 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126001400  
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBB4300 PROCONSILBER/PROCONSILVER

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126001400		ARCANCE72 FLAT MF 72-2410/7 TOP PROCONSILBER KEIN E-TEIL	ARCANCE72 FLAT MF 72-2410/7 TOP PROCONSILVER NO SPARE PART
0001.000		759550924600		FRONT BLENDE SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759550929500		GEHÄUSEVORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0003.000		759550924400		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0004.000		759550924500		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0010.000		759550920000		LAUTSPRECHER 8 OHM / 15 W	LOUDSPEAKER 8 OHM / 15 W
0011.000		759550920100		HOCHTONLAUTSPRECHER 10 OHM 5/10W	TWEETER SPEAKER 10 OHM 5/10W
0012.000		759550924300		KNOPF PROGRAMM	KNOB PROGRAM
0013.000		759550926400		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 29"	DEGAUSSING COIL 29"
0014.000	⚠	759550925100		NETZKABEL	POWER CABLE
0015.000	⚠	759550920200		NETZSCHALTER 4 A 100-250V	POWER SWITCH 4 A 100-250V
0020.000		759550927900		GRUNDIG LOGO	GRUNDIG LOGO
0021.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0025.000		759550926800		BILDROEHRE W66 QDE 993X214	PICT.TUBE W66 QDE 993X214
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160	REMOTE CONTROL TP160
0028.000	⚠	275990114800	X	LP CHASSISMODUL KEIN E-TEIL	CHASSISBOARD NO SPARE PART
0030.000		275990114900		LP AUDIOMODUL	LP AUDIOMODUL
0040.000		275990115400		S-VHS MODUL	S-VHS BOARD
0050.000		275990115100		LP-FEATUREBOXMODUL	FEATUREBOXBOARD
0060.000		275990115000		LP-BILDROHRMODUL	CRT BOARD
0070.000		275990115200	X	LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0080.000		275990115300		LP DYN. FOKUSMODUL	DYN. FOCUSBOARD
720117011000				BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/I/NL/E/P	INSTRUCTION MANUAL D/GB/I/NL/E/P
720117011100				BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S/N/FIN/PL	INSTRUCTION MANUAL DK/S/N/FIN/PL
720100475000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List



**9 / 2003 ARCANCE 82 FLAT MFW 82-2410/7 DOLBY**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126001500  
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBB4100 PROCONSILBER/PROCONSILVER

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126001500		ARCANCE 82FLAT MFW 82-2410/7 DOLBY PROCONSILBER KEIN E-TEIL	ARCANCE 82FLAT MFW 82-2410/7 DOLBY PROCONSILVER NO SPARE PART
0001.000		759550925000		FRONT BLENDE SILBER	FRONT PANEL SILVER
0002.000		759550929400		GEHÄUSEVORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0003.000		759550925600		RUECKWAND GRAU	BACK COVER GREY
0004.000		759550925200		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0010.000		759550925700		LAUTSPRECHER 8 OHM/ 15 W	LOUDSPEAKER 8 OHM/15 W
0012.000		759550925400		KNOPF PROGRAMM	KNOB PROGRAM
0013.000		759550928400		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 32"	DEGAUSSING COIL 32"
0014.000	⚠	759550925100		NETZKABEL	POWER CABLE
0015.000	⚠	759550920200		NETZSCHALTER 4 A 100-250V	POWER SWITCH 4 A 100-250V
0020.000		759550927900		GRUNDIG LOGO	GRUNDIG LOGO
0021.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOBPOWER
0025.000		759550925500		BILDROEHRE W76EKW10X71	PICTURE TUBE W76EKW10X71
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160	REMOTE CONTROL TP160
0028.000	⚠	275990115900	X	LP CHASSISMODUL KEIN E-TEIL	CHASSISBOARD NO SPARE PART
0030.000		275990114900		LP AUDIOMODUL	LP AUDIOMODUL
0040.000		275990115800		LP S-VHS MODUL	S-VHS BOARD
0050.000		275990115700		LP-FEATUREBOXMODUL	FEATUREBOXBOARD
0060.000		275990115600		LP-BILDROHRMODUL	CRT BOARD
0070.000		275990115200	X	LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0080.000		275990115300		LP DYN. FOKUSMODUL	DYN. FOCUSBOARD
720117011000				BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/I/NL/E/P	INSTRUCTION MANUAL D/GB/I/NL/E/P
720117011100				BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S/N/FIN/PL	INSTRUCTION MANUAL DK/S/N/FIN/PL
720100475000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List

**9 / 2003**

**LP-BEDIENMODUL  
CONTROLMODUL**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990115200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990115200		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0001.000		759550924100		SCHALTER TAKT MIT LED	TACT SWITCH WITH LED
0002.000		759550924200		IR/LED	IR/LED
0003.000		759550924700		IR/LED	IR/LED

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

IC 901 830546183800 IC TSOP1838 TEMIC

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION


**LP-CHASSISMODUL  
CHASSISBOARD**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990115900

**Ersatzteilliste  
Spare Parts List**
**9 / 2003**

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)

275990115900 LP CHASSISMODUL  
KEIN E-TEIL NO SPARE PART

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)

275990115900 LP CHASSISMODUL  
KEIN E-TEIL NO SPARE PART
**Ersatzteilliste  
Spare Parts List**
**9 / 2003**

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)

275990114800 LP CHASSISMODUL CHASSISBOARD  
KEIN E-TEIL NO SPARE PART

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)

275990114800 LP CHASSISMODUL CHASSISBOARD  
KEIN E-TEIL NO SPARE PART

C 601	▲	759550459000	KONDENS 220NF275V-AC	L 301	814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>
C 602	▲	75955042100	KONDENS 330NF K 275V-AC	L 302	814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>
C 604	▲	75955042100	KONDENS 330NF K 275V-AC	L 501	759550451800	SPULE 50UH
C 623	▲	759880450800	KONDENS 2.2NF/250V	L 502	759550920700	BRUECKENSPULE 1MH
D 101		830920168200	MELF-DIODE BA 682 ITT/SIE/R	L 503	759550920800	SPULE 6MH
D 201		830921504000	DIODE 1 N 4148	L 505	759550920900	SPULE 150MH
D 202		830921504400	DIODE 1 N 4148	L 603	759550922500	SPULE 40MH DTH30403H57
D 301		830921504400	DIODE 1 N 4148	L 604	759550922600	SPULE 50UH
D 501		759550922200	DIODE RGP15D	L 605	759550924000	SPULE 4.7UH
D 502		830921504400	DIODE 1 N 4148	PH 601	759550922100	OPTOKOPPLER SFH617
D 503		759550920400	DIODE RGP10G	O 101	759550921200	QUARZ 4 MHZ
D 504		830920100500	DIODE BA157 AV619 -AMMO	O 102	759550921200	QUARZ 4 MHZ
D 506		830921504400	DIODE 1 N 4148	Q 201	759550923000	QUARZ 18.432MHz
D 507		830920100500	DIODE BA157 AV619 -AMMO	R 515	759550930100	WIDERST 1 K OHM 1.5 W
D 508		759550921400	DIODE RGP15G	R 516	759550930200	WIDERST 6.8 OHM 1 W
D 509		830921005000	DIODE BA157 AV619 -AMMO	R 529	759550930300	WIDERST 3.9 OHM 0.5 W
D 510		759550921400	DIODE RGP15G	D 504	830920100500	DIODE BA157 AV619 -AMMO
D 511		830921504400	DIODE 1 N 4148	D 505	759550924800	DIODE FFPF60B150DS
D 601		725511823600	DIODE RF2007	D 507	830920100500	DIODE BA157 AV619 -AMMO
D 602		725511823600	DIODE RF2007	R 531	759550924800	MEFL DIODE 1N4148
D 603		725511823600	DIODE RF2007	R 537	759550452800	WIDERST 2.0OHM1W
D 605		759550921900	DIODE UF4006	R 538	759550929900	WIDERST 1 MOHM 5 W
D 605		759550921900	DIODE UF4006	R 601	759550930600	ESTRA_5006V0001A
D 606		830921504400	DIODE 1 N 4148	R 604	759550453200	NTC WIDERST 5.1OHM
D 606		830921504400	DIODE 1 N 4148	R 605	759550921300	WIDERST 1 K OHM 1.5 W
D 607		830951190700	DIODE BYT 56 M RA TFK	R 616	759550453500	WIDERST 4.7MOHM1/2W
D 608		759550454500	IC AN5539LF	R 634	759550922700	WIDERST 0.1 OHM 1/4 W
D 611		725511823600	DIODE RF2007	R 635	759550922700	WIDERST 0.1 OHM 1/4 W
D 612		830921502000	DIODE 1N4004 AV619-GA	SK 201	759550922900	EURO AV BUCHSE
D 613		830921504400	DIODE 1 N 4148	T 101	720086586300	TRANS.BC 858 B
D 614		830921504400	DIODE 1 N 4148	T 102	759550921100	TRANS.BC 848 B
D 615		830921504400	DIODE 1 N 4148	T 103	759550921500	TRANSISTOR OFW K962M
D 617		830921500600	DIODE 1 N 4001 -GA	T 201	759550921800	SICHERUNGSHALTER
F 101		759550458000	FILTER OFW K3958	FS 601	759550921800	SICHERUNGSHALTER
F 102		759550921100	FILTER OFW K9656M	FS 601	759550922700	SICHERUNG 3.15AT
F 103		759550921500	FILTER OFW K2962M	FS 602	759550922800	SICHERUNG T 6.3A
FS 601	▲	759550921800	SICHERUNGSHALTER	FS 603	759550922800	SICHERUNG T 6.3A
FS 601	▲	759550922700	SICHERUNG 3.15AT	IC 101	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
FS 602	▲	759550922800	SICHERUNG T 6.3A	IC 102	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
FS 603	▲	759550922800	SICHERUNG T 6.3A	IC 201	830520145300	IC 4053B/14053BCP
IC 101		830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>	IC 301	830543341500	IC MSP3411G-PO-BB-V3
IC 102		830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>	IC 302	759550921300	IC TDA2822M
IC 201		830520145300	IC 4053B/14053BCP	IC 303	830536729700	IC TDA7297
IC 301		830543341500	IC MSP3411G-PO-BB-V3	IC 501	759550206000	IC STV9379FA
IC 302		759550921300	IC TDA2822M	IC 601	830533464600	IC TDA16846 SIE
IC 501		759550920600	IC STV9379FA	IC 602	759880589400	IC TDA16846 SIE
IC 601		830533464600	IC TDA16846 SIE	IC 603	759550924900	IC TDA16846 SIE
IC 602		759880589400	IC TDA16846 SIE	IC 604	759550922300	IC LD1086V
IC 605		759550922200	IC TDA16846	IC 605	759550922200	IC LD1086V
IC 607		759550922300	IC LD1086V	IC 606	759550924900	IC KA317 TU
L 101		814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>	IC 607	759550923200	IC LD1086V
L 102		814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>	L 201	814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>
L 103		814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>	L 202	833021514800	MEFL DIODE 1N4148
L 104		814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>	L 301	814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>
L 104		814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>	L 302	814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>
L 106		814052641200	DR AX 0411 10UH 10% <<>	L 501	759550451800	SPULE 50UH
L 201		830921504400	DIODE 1 N 4148	L 502	759550920700	BRUECKENSPULE 1MH
ZD 501		759550923500	DIODE ZPD5.1	L 503	759550920800	SPULE 6MH
ZD 502		759550923400	DIODE BZX55C9V1	L 504	759550925800	SPULE 8.3 UH
ZD 503		759550923600	DIODE BZX55C33	L 505	759550920900	SPULE 150MH
ZD 504		759550453600	Z- DIODE MTZJ39B	L 601	759550923100	FILTER 27MH
ZD 505		759550453600	Z- DIODE MTZJ39B	L 602	759550923100	FILTER 27MH
ZD 601		759550453400	Z- DIODE UZT33V	L 603	759550922500	SPULE 40MH DTH30403H57
ZD 601		830921504400	DIODE 1 N 4148	L 604	759550922600	SPULE 50UH
ZD 601		759550925900	PTC 18R/2	L 605	759550453400	Z- DIODE MTZJ39B
ZD 601		759550926000	PTC 18R/2	L 606	759550921600	Z- DIODE UZT33V
ZD 601		759550921600	PTC 18R/2	L 663	759550925900	PTC 18R/2

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

**Ersatzteilliste**  
**Spare Parts List**
**9 / 2003**
**LP-CHASSISMODUL**  
**CHASSISBOARD**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990116000

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)

275990116000 LP-CHASSISMODUL  
KEINE E-TEILCHASSISBOARD  
NO SPARE PART

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 601	△ 759550459000	KONDENS 220NF275V-AC	FS 603	△ 759550922800	SICHERUNG T 6.3A
C 602	△ 759550542100	KONDENS 330NF K 275V-AC	IC 301	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI
C 604	△ 759550542100	KONDENS 330NF K 275V-AC	IC 102	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI
C 623	△ 759880450800	KONDENS 2.2NF/250V	IC 201	830520145300	IC 4053B/ 1405BCP
D 101	759880116200	DIODE BA 682	IC 300	830536729700	IC TDA7297
D 201	833021514800	MELF DIODE 1N4148	IC 302	759550921300	IC TDA2822M
D 202	833021514800	MELF DIODE 1N4148	IC 303	830536729700	IC TDA7297
D 301	833021514800	MELF DIODE 1N4148	IC 501	759550920600	IC STV9379FA
D 501	759550920200	DIODE RGP15D	IC 601	830533464600	IC TDA16846 SIE
D 502	833021514800	MELF DIODE 1N4148	IC 602	759880006200	IC TL 431 CLPRP
D 502	833021514800	MELF DIODE 1N4148	IC 603	759880752800	IC LM317T
D 503	759550920400	DIODE RGP10G	IC 604	759550922300	IC LD1086V
D 504	830920103300	DIODE BA 157 ITT >>	IC 605	759550922200	IC TDA16846
D 504	830920103300	DIODE BA 157 ITT >>	IC 606	759880752800	IC LM317T
D 505	759550924800	DIODE FFPF60B150DS	IC 607	759550922300	IC LD1086V
D 506	833021514800	MELF DIODE 1N4148	L 201	814052641200	DR AX 0411 10UH 10%
D 507	830920103300	DIODE BA 157 ITT >>	L 501	759550927000	SPULE 50 UH
D 508	759550921400	DIODE RGP15G	L 502	759550920700	BRUECKENSPULE 1MH
D 509	830920103300	DIODE BA 157 ITT >>	L 503	759550920800	SPULE 6MH
D 510	759550921400	DIODE RGP15G	L 505	759550926900	SPULE 150UH
D 511	833021514800	MELF DIODE 1N4148	L 601	759550927400	FILTER 27 MH
D 511	833021514800	MELF DIODE 1N4148	L 602	759550927400	FILTER 27 MH
D 601	725511823600	DIODE RF2007	L 603	759550922500	SPULE 40MH DTH3040H57
D 602	725511823600	DIODE RF2007	L 604	759550927300	SPULE 50 UH
D 603	725511823600	DIODE RF2007	L 605	759550924000	SPULE 4.7UH
D 605	759550921900	DIODE UF4006	P 601	759550927600	ESTR 10K
D 606	833021514800	MELF DIODE 1N4148	PH 601	759550922100	OPTOKOPPLER SFH617
D 607	759550927200	DIODE BYT56M	Q 101	759550921200	QUARZ 4 MHZ
D 608	830951702000	DIODE BYW 29-150 F VAL	Q 102	830915202000	DIODE 1N4004 AV619-GA
D 609	830951702000	DIODE BYW 29-150 F VAL	R 515	△ 759550930100	WIDERST 1 K OHM 1.5 W
D 611	759550922000	DIODE RGP15D	R 516	△ 759550930200	WIDERST 6.8 OHM 1 W
D 612	759550921200	QUARZ 4 MHZ	R 529	△ 759550930200	WIDERST 6.8 OHM 1 W
D 613	833021514800	MELF DIODE 1N4148	R 530	△ 759550920300	WIDERST 3.9 OHM 0.5 W
D 614	833021514800	MELF DIODE 1N4148	R 531	△ 759550929800	WIDERST 0.22 OHM 0.75 W
D 615	833021514800	MELF DIODE 1N4148	R 537	△ 759550452800	WIDERST 2.2OHM1W
D 617	759540420500	DIODE 1N4004	R 538	△ 759550929900	WIDERST 1 MOHM 5 W
F 101	759550458000	FILTER OFW K3958M	R 601	759550930600	ESTR. 5006V00001A
F 102	759550921100	FILTER OFW K9656M	R 603	△ 759550930500	PTC 18 OHM
F 103	759550921500	FILTER OFW K2962M	R 604	759550453200	NTC WIDERST 5.1OHM
FS 601	759550921800	SICHERUNGSHALTER	R 616	△ 759550452600	WIDERST 4.7MOHM1/2W
FS 601	△ 759550922700	SICHERUNG 3.15AT	R 634	△ 759550929700	WIDERST 0.1 OHM 1/4 W
FS 602	△ 759550922800	SICHERUNG T 6.3A			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

R 635 △ 759550929700 WID. 0.1 OHM 1/4 W  
 RL 601 △ 759550930400 RT 424-012  
 SK 201 759550922900 EURO AV BUCHSE  
 T 101 830100685700 SMD-TRANS.BC 857 C  
 T 102 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 103 830100685700 SMD-TRANS.BC 857 C  
 T 201 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 202 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 203 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 204 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 205 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 501 759550453800 SMD TRANS 2SK3065  
 T 502 830100085800 SMD TRANS BC858 <<  
 T 503 830100085800 SMD TRANS BC858 <<  
 T 504 759550927700 TRANS TRN 2SC5331  
 T 505 759550920500 TRANS TRN BDX53C  
 T 506 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 601 759550922400 IC FQP12N60  
 T 602 759550923700 TRANS TRN BF423  
 T 603 759550927500 TRANS TRN BC546B  
 T 604 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 605 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 606 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 607 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P  
 T 608 830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B P

TR 501 △ 759550930900 TRAFO DST 20.2  
 TR 502 759550921000 TREIBERTRAFO  
 TR 601 △ 759550931100 TRAFO SMPS28  
 TU 102 759550921600 TUNER PH PLL UV1316/AIG-3  
 TU 103 759550921700 TUNER PH UV1316 T  
 X 201 759550926200 QUARZ 18.432 MHZ  
 ZD 501 759550923500 DIODE ZPD5.1  
 ZD 501 759550923500 DIODE ZPD5.1  
 ZD 502 759550923400 DIODE BX55C9V1  
 ZD 502 759550923400 DIODE BX55C9V1  
 ZD 503 759550923600 DIODE BX55C33  
 ZD 504 759550453600 Z- DIODE MTZJ39B  
 ZD 505 759550453600 Z- DIODE MTZJ39B  
 ZD 601 759550453400 Z- DIODE UZT33V

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer  
720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION