

# XM-SD51X/SD61X

## SERVICE MANUAL

Ver. 1.0 2004. 12

US Model  
Canadian Model  
AEP Model  
UK Model  
E Model



Photo: XM-SD61X

### SPECIFICATIONS

#### AUDIO POWER SPECIFICATIONS (US MODEL)

##### POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION

###### XM-SD61X

300 watts minimum continuous average power into 4 ohms,  
20 Hz to 200 Hz with no more than 1.0% total harmonic  
distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

###### XM-SD51X

250 watts minimum continuous average power into 4 ohms,  
20 Hz to 200 Hz with no more than 1.0% total harmonic  
distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

#### Other Specifications

Circuit system	Class D Technology	Sub-sonic filter	15 Hz, -12 dB/oct
	Pulse power supply	Low-pass filter	50 – 300 Hz, -12 dB/oct
Inputs	RCA pin jacks	Low boost	0 – 10 dB (40 Hz)
	High level input connector	Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Outputs	Speaker terminals	Power supply voltage	10.5 – 16 V
	Through out pin jacks	Current drain	XM-SD61X at rated output: 75 A (at 2 Ω) Remote input: 2 mA
Suitable speaker impedance	2 – 8 Ω		XM-SD51X at rated output: 55 A (at 2 Ω) Remote input: 2 mA
Maximum outputs	XM-SD61X 800 W (at 4 Ω), 1,400 W (at 2 Ω) XM-SD51X 600 W (at 4 Ω), 1,100 W (at 2 Ω)	Dimensions	Approx. 403 × 55 × 277 mm (15 7/8 × 2 1/4 × 11 in.) (w/h/d) not incl. projecting parts and controls
Rated outputs (supply voltage at 14.4 V)	XM-SD61X 300 W RMS (20 – 200 Hz, 1.0% THD+N, at 4 Ω) 600 W RMS (20 – 200 Hz, 1.0% THD+N, at 2 Ω) XM-SD51X 250 W RMS (20 – 200 Hz, 1.0% THD+N, at 4 Ω) 500 W RMS (20 – 200 Hz, 1.0% THD+N, at 2 Ω)	Mass	XM-SD61X Approx. 4.6 kg (10 lb. 3 oz.) not incl. accessories
SN Ratio	76 dBA (Reference 1 W into 4 Ω)	Supplied accessories	XM-SD51X Approx. 4.5 kg (9 lb. 15 oz.) not incl. accessories
Frequency response	5 – 300 Hz ( $\pm 0.5$ dB)		Mounting screws (4) High level input cord (1) Protection cap (1) 4P modular cable (1) Remote level controller (1)
Harmonic distortion	0.06% or less (at 100 Hz, 4 Ω)		Screws (2)
Input level adjustment range	0.3 – 6.0 V (RCA pin jacks) 6.5 – 16.0 V (High level input)		

*Design and specifications are subject to change without notice.*

### MONAURAL POWER AMPLIFIER

9-879-369-01

2004L04-1

© 2004. 12

Sony Corporation

e Vehicle Company

Published by Sony Engineering Corporation

# SONY®

**Notes on Chip Component Replacement**

- Never reuse a disconnected chip component.
- Notice that the minus side of a tantalum capacitor may be damaged by heat.

**TABLE OF CONTENTS****1. GENERAL**

Location and Function of Controls .....	3
Connections .....	4

**2. DISASSEMBLY**

2-1. Bottom Plate .....	6
2-2. Main Board Section .....	7
2-3. Main Board .....	7
2-4. LED2 Board .....	8

**3. DIAGRAMS**

3-1. Printed Wiring Boards –Main Section (1/2)– .....	10
3-2. Printed Wiring Boards –Main Section (2/2)– .....	11
3-3. Schematic Diagram –Main Section (1/2)– .....	12
3-4. Schematic Diagram –Main Section (2/2)– .....	13

**4. EXPLODED VIEWS**

4-1. Heat Sink (Main) Section .....	15
4-2. Main Board Section .....	16

**5. ELECTRICAL PARTS LIST .....** 17**SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING!!**

COMPONENTS IDENTIFIED BY MARK  $\triangle$  OR DOTTED LINE WITH MARK  $\triangle$  ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS AND IN THE PARTS LIST ARE CRITICAL TO SAFE OPERATION. REPLACE THESE COMPONENTS WITH SONY PARTS WHOSE PART NUMBERS APPEAR AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN SUPPLEMENTS PUBLISHED BY SONY.

**ATTENTION AU COMPOSANT AYANT RAPPORT  
À LA SÉCURITÉ!!**

LES COMPOSANTS IDENTIFIÉS PAR UNE MARQUE  $\triangle$  SUR LES DIAGRAMMES SCHÉMATIQUES ET LA LISTE DES PIÈCES SONT CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT. NE REMPLACER CES COMPOSANTS QUE PAR DES PIÈCES SONY DONT LES NUMÉROS SONT DONNÉS DANS CE MANUEL OU DANS LES SUPPLÉMENTS PUBLIÉS PAR SONY.

# SECTION 1

## GENERAL

This section is extracted from instruction manual.

### Features

- Maximum power output of 1,400 (1,100)<sup>\*1</sup> W (at 2 Ω).
- Class D Technology<sup>\*2</sup>
- This Power Amplifier is designed to be used with subwoofers only.
- Remote Level Controller.
- Direct connection can be made with the speaker output of your car audio unit if it is not equipped with a line output (High level input connection).
- Built in variable LPF (Low-pass filter), subsonicfilter (OFF/ON, 15 Hz), and low boost circuit.
- Protection circuit and indicator provided.
- Two speakers terminals for parallel subwoofer connections.

<sup>\*1</sup> XM-SD51X

<sup>\*2</sup> Class D Technology

The Class D Technology is a method to convert and amplify music signals with MOSFETs to high speed pulse signals.  
Furthermore, it features high efficiency and low heat generation.

### Caractéristiques

- Puissance de sortie maximale de 1 400 (1 100)<sup>\*1</sup> W (à 2 Ω).
- Technologie de classe D<sup>\*2</sup>
- Cet amplificateur de puissance est conçu uniquement pour un caisson de graves.
- Commande à distance.
- Une connexion directe est possible avec la sortie haut-parleur de votre auto-radio si celle-ci n'est pas équipée d'une sortie de ligne (connexion d'entrée haut niveau).
- Filtre passe-bas intégré (LPF), filtre subsonique (OFF/ON, 15 Hz) et circuit à faible amplification.
- Avec circuit et indicateur de protection.
- Deux bornes de haut-parleurs ajoutées pour des raccordements en parallèle.

<sup>\*1</sup> XM-SD51X

<sup>\*2</sup> Technologie de classe D

La technologie de classe D est une méthode permettant de convertir et d'amplifier des signaux musicaux grâce à des MOSFET pour obtenir des signaux par impulsion à grande vitesse.  
De plus, cette génération d'appareils offre l'efficacité de haut niveau et un faible dégagement de chaleur.

### Location and Function of Controls

#### ① PROTECTOR indicator

When the PROTECTOR is activated, the indicator lights up in red.  
When the PROTECTOR is activated refer to the Troubleshooting Guide.

#### ② LEVEL adjustment control

The input level can be adjusted with this control. Turn it in the clockwise direction when the output level of the car audio unit seems low.

#### ③ Cut-off frequency adjustment control

Sets the cut-off frequency (50 – 300 Hz) for the low-pass filters.

#### ④ SUBSONIC FILTER switch

When the SUBSONIC FILTER switch is set to ON, the subsonicfilter (15 Hz) is effective.

#### ⑤ LOW BOOST level control

Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz to a maximum of 10 dB.

### Emplacement et fonction des commandes

#### ① Indicateur PROTECTOR

Lorsque PROTECTOR est activé, l'indicateur s'allume en rouge.  
Lorsque PROTECTOR est activé, reportez-vous au guide de dépannage.

#### ② Commande de réglage LEVEL

Le niveau d'entrée peut se régler avec cette commande. Tournez cette commande dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le niveau de sortie de l'auto-radio semble faible.

#### ③ Commande de réglage de la fréquence de coupe (LPF)

Régle la fréquence de coupure (50 – 300 Hz) pour les filtres passe-bas.



#### ④ Commutateur SUBSONIC FILTER

Lorsque le commutateur SUBSONIC FILTER est réglé sur ON, le filtre subsonique (15 Hz) est activé.


#### ⑤ Commande de niveau LOW BOOST

Tournez cette commande pour amplifier les fréquences autour de 40 Hz à un maximum de 10 dB.


### Block Diagram Schéma fonctionnel




### Low boost/ Amplification des basses fréquences



### Subsonic Filter/Filtre subsonique



### Low Pass Filter/Filtre passe-bas




### Installation

#### Before Installation

- Mount the unit either inside the trunk or under a seat.
- Choose the mounting location carefully so the unit will not interfere with the normal movements of the driver and it will not be exposed to direct sunlight or hot air from the heater.
- Do not install the unit under the floor carpet, where the heat dissipation from the unit will be considerably impaired.

First, place the unit where you plan to install it, and mark the positions of the four screw holes on the surface of the mounting board (not supplied). Then drill the holes approximately 3 mm (1/8 in) in diameter and mount the unit onto the board with the supplied mounting screws. The supplied mounting screws are 15 mm (9/16 in) long. Therefore, make sure that the mounting board is thicker than 15 mm (9/16 in) d'épaisseur.

#### Power Amplifier/Amplificateur de puissance




### Installation

#### Avant l'installation

- Installez l'appareil dans le coffre ou sous un siège.
- Choisissez un endroit de montage judicieux pour que l'appareil ne gêne pas les mouvements naturels du conducteur et pour qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une bouchée d'air chaud.
- N'installez pas l'appareil sous le tapis de sol, car cela empêcherait la dissipation de chaleur de l'appareil.

Tout d'abord, mettez l'appareil où vous prévoyez de l'installer et tracez les quatre trous de vis sur la surface de la plaque de montage (non fournie). Percez ensuite les trous selon un diamètre d'environ 3 mm (1/8 po) et installez l'appareil sur la plaque avec les vis de montage fournies. Les vis de montage fournies font 15 mm (9/16 po) de long. Par conséquent, assurez-vous que la plaque de montage fait plus de 15 mm (9/16 po) d'épaisseur.

#### Remote Level Controller/Commande à distance




# Connections

## Caution

- Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid short circuits.
- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If you use small speakers, they may be damaged.
- Do not connect the  $\ominus$  terminal of the speaker system to the car chassis.
- Install the input and output cords away from the power supply wire as running them close together can generate some interference noise.
- This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not perform to its full potential if used with the speaker cords supplied with the car.
- If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply wire until all the other wires have been connected.

### Make the terminal connections as illustrated below.

Effectuez les connexions des bornes comme illustré ci-dessous.



Pass the wires through the cap, connect the wires, then cover the terminals with the cap.

**Note**

When you tighten the screw, be careful not to apply too much torque \* as doing so may damage the screw.

\* The torque value should be less than 1 N·m.


# Connexions

## Attention

- Avant d'effectuer les connexions, débranchez la borne de masse de la batterie de voiture pour éviter tout court-circuit.
- Veuillez à utiliser des haut-parleurs de puissance adéquate. Si vous utilisez des haut-parleurs de faible capacité, ils risquent d'être endommagés.
- Ne raccordez pas la borne  $\ominus$  du système de haut-parleurs à la carrosserie de la voiture.
- Éloignez les câbles d'entrée et de sortie du câble d'alimentation pour éviter les interférences.
- Cet appareil est un amplificateur de haute puissance. Il ne peut donc déployer sa pleine puissance que si les câbles de haut-parleurs de la voiture lui sont raccordés.
- Si votre voiture est équipée d'un système de navigation ou de tout autre type d'ordinateur de bord, ne retirez pas le câble de masse de la batterie de la voiture. Pour éviter un court-circuit lorsque vous effectuez les branchements, branchez le câble d'alimentation +12 V après avoir branché tous les autres câbles.

### Make the terminal connections as illustrated below.

Effectuez les connexions des bornes comme illustré ci-dessous.




Faites passer les câbles par le cache, raccordez les câbles, puis recouvrez les bornes avec le cache.

**Remarque**

Lorsque vous vissez la vis, faites attention à ne pas appliquer une trop grande force \*, car cela pourrait endommager la vis.

\* Le couple de torsion doit être inférieur à 1 N·m.

## Power Connection Wires Câbles d'alimentation



\*1 If you have the factory original or some other car audio without a remote output for the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.

\*2 Si vous disposez du modèle d'origine ou d'un autre auto-radio sans aucune sortie de la commande à distance pour l'amplificateur, raccordez la borne d'entrée de la commande à distance (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.

**Notes on the power supply**

- Connect the +12 V power supply wire only after all the other wires have been connected.
- Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a metal point of the car. A loose connection may cause a malfunction of the amplifier.**
- Be sure to connect the remote control wire of the car audio to the remote terminal.
- When using a car audio without a remote output on the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.
- Use the power supply wire with a fuse attached (100 A).
- All power wires connected to the positive battery post should be fused within 450 mm (18 in) of the battery post, and before they pass through any metal.
- Make sure that the vehicle's battery wires connected to the vehicle (ground to chassis)\*2 are of a wire gauge at least equal to that of the main power wire connected from the battery to the amplifier.
- Make sure that the wires to be connected to the +12 V and GND terminals of this unit are at least 4-Gauge (AWG-4) or have a sectional area of more than 22.0 mm<sup>2</sup> (7/8 in<sup>2</sup>).


**Remarques sur l'alimentation électrique**

- Raccordez le câble d'alimentation +12 V uniquement après avoir réalisé toutes les autres connexions.
- Raccordez correctement le câble de masse de la voiture. Une connexion lâche peut provoquer un dysfonctionnement de l'amplificateur.**
- Veillez à raccorder le fil de la commande à distance de l'auto-radio à la borne de la commande à distance.
- Si vous utilisez un auto-radio dont l'amplificateur ne comporte pas de sortie de la commande à distance, raccordez la borne d'entrée de la commande à distance (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.
- Utilisez un câble d'alimentation muni d'un fusible (100 A).
- Tous les fils électriques raccordés au support de batterie positif doivent être protégés par un fusible à une distance maximum de 450 mm (18 po) du support de batterie et avant de passer dans une partie métallique quelconque.
- Assurez-vous que les fils de la batterie du véhicule raccordés à ce dernier (sol au châssis)\*2 sont d'un calibre au moins égal à celui du fil électrique principal reliant la batterie et l'amplificateur.
- Assurez-vous que les câbles à raccorder aux bornes +12V et GND de cet appareil sont d'un calibre d'au moins 4 (AWG-4) ou d'une section supérieure à 22.0 mm<sup>2</sup> (7/8 po<sup>2</sup>).

## Installing the remote level controller

### Installation de la commande à distance

Avant de raccorder la commande à distance, réglez-la en position centrale. Réglez le volume de l'autoradio au 3/4 environ, puis réglez la commande à distance par rapport à cet appareil, au-dessous du point de distorsion harmonique.




When connecting 4P modular cable (5) to the power amplifier and the remote level controller (4), be sure to insert them fully until they click and are locked.

Lors de la connexion du câble modulaire 4P (5) entre l'amplificateur de puissance et la commande à distance (4), assurez-vous que les connecteurs sont parfaitement enfichés et verrouillés.

**Notes**

- Disconnecting the remote level controller while the audio system is playing may result in an increase of volume from the subwoofer.
- When installing the cable, be sure it does not interfere with driving operations.
- Make sure the cord is not pinched between any moving parts such as the seat railing.

## Mounting location/Emplacement de fixation



Fix the remote level controller (4) using the supplied screws (6) to the dashboard or a centre console, etc.


**Note**

Install the remote level controller in places where it will not hinder the operations of the steering wheel, shift lever, brake pedal, or the air bag.

\* The torque value should be less than 1 N·m.

## Remarques

- Si vous déconnectez la commande à distance alors que le système audio est en marche, le volume du caisson de graves risque de monter.
- À l'instar de l'installation du câble, assurez-vous qu'il ne gêne pas la conduite.
- Assurez-vous que le câble n'est pas coincé entre des pièces mobiles, telles que les rails du siège.



Fix the remote level controller (4) to the dashboard or centre console using the supplied screws (6).

**Remarque**

Installez la commande à distance à un emplacement où elle ne gênera pas la manipulation du volant, du levier de vitesse, de la pédale de frein ou des coussins de sécurité gonflables.

## Precautions

This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only.

Use speakers with suitable impedance.

2 – 8 Ω.

Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers.

Avoid installing the unit in areas subject to:

- high temperatures such as from direct sunlight or hot air from the heater
- rain or moisture
- dust or dirt

If you install the unit in direct sunlight and there is a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool down before use.

When installing the unit horizontally, be sure not to cover the fins with the floor carpet, etc.

If this unit is placed too close to the car audio unit or antenna, interference may occur. In this case, relocate the amplifier away from the car audio unit or antenna.

If no power is being supplied to the car audio unit, check the connections.

The protection circuit employs a protection circuit \* to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuit by covering the heat sink or connecting improper loads.

Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power supply.

For safety reasons, keep your car audio volume moderate so that you can still hear sounds outside your car.

## Fuse Replacement

If the fuse blows, check the power connection and replace all fuses. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

**Warning**

When replacing the fuse, be sure to use one matching the rating.

Always use the fuse holder.

Use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

**\* Protection circuit**

This amplifier is provided with a protection circuit that activates in the following cases:

— when the unit is overheated

— when a DC current is generated

The PROTECTOR indicator lights up in red and the unit will stop operating.

If this happens, turn off the connected equipment, take out the cassette tape or disc, and determine the cause of the malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before use.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.



## Précautions

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur le courant continu de 12 V à masse négative.

Utilisez des haut-parleurs avec une impédance appropriée.  
2 – 8 Ω.

Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes de haut-parleurs de cet appareil. Cette opération pourrait endommager les haut-parleurs actifs.

N'installez pas l'appareil à un endroit exposé à :

- des températures élevées comme sous le rayonnement direct du soleil ou près d'un conduit de chauffage,
- la pluie ou à l'humidité;
- des poussières ou des déchets.

Si votre voiture est garée en plein soleil et que la température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.

Lorsque vous installez l'appareil à l'horizontale, veillez à ne pas recouvrir la grille d'aération avec le tapis de sol, etc.

Si cet appareil est placé trop près de l'auto-radio ou de l'antenne, il se peut que des interférences se produisent. Dans ce cas, éloignez l'amplificateur de l'auto-radio ou de l'antenne.

Si l'auto-radio n'est pas alimenté, vérifiez les branchements.

Cet amplificateur d'puissance utilise un circuit de protection\* visant à protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur. Ne tentez pas de tester les circuits de protection en couvrant l'accumulateur de chaleur ou en branchant des charges inadéquates.

N'utilisez pas cet appareil avec une batterie faible car les performances optimales de l'appareil dépendent d'une bonne alimentation électrique.

Pour des raisons de sécurité, gardez le volume de votre auto-radio à un niveau permettant encore la perception des bruits extérieurs.

## Remplacement du fusible

Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez tous les fusibles. Si le fusible grille encore après ce remplacement, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement interne. Dans ce cas, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

**Avertissement**

Lors du remplacement du fusible, veillez à respecter l'amperage indiqué au-dessus du logement du fusible.

N'utilisez jamais un fusible d'amperage supérieur à celui fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil.

**\* Circuit de protection**

Cet amplificateur est équipé d'un circuit de protection qui s'active dans les cas suivants :

— en cas de surchauffe de l'appareil.

— en cas de génération d'un courant continu.

— lorsque les bornes de haut-parleurs sont court-circuitées.

L'indicateur PROTECTOR s'allume en rouge et l'appareil s'arrête.

Dans ce cas, éteignez tout équipement raccordé, retirez la cassette ou le disque et déterminez la cause du dysfonctionnement. Si l'amplificateur a surchauffé, attendez que l'appareil refroidisse avant de le redémarrer.


Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

## Input Connections


For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."

**A**

**Line Input Connection (with Speaker Connection 1 or 2)**  
**Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur 1 ou 2)**

**C**

**Line Input Connection (with Speaker Connection 4)**  
**Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur 4)**



When you connect amplifiers using the THROUGH OUT pin jacks, it allows to connect up to a maximum of three. Otherwise the necessary output levels can not be obtained, and your car audio unit may be damaged.

Use the THROUGH OUT terminal when you install more amplifiers. Audio signals pass through the THROUGH OUT pin jacks unaffected by any signal processing.

Lorsque vous raccordez des amplificateurs à l'aide des prises à broches THROUGH OUT, vous pouvez raccorder jusqu'à trois amplificateurs. Sinon les niveaux de sortie requis ne peuvent pas être obtenus et votre auto-radio risque d'être endommagé.


Utilisez la borne THROUGH OUT lorsque vous installez plusieurs amplificateurs. Les signaux audio transittent par les prises à broches THROUGH OUT sans subir aucun traitement.

## Connexions d'entrée


Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

**B**

**Line Input Connection (with Speaker Connection 3)**  
**Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur 3)**

**D**

**High Level Input Connection (with Speaker Connection 1 or 2)**  
**Connexion à d'entrée de haut niveau (avec connexion de haut-parleur 1 ou 2)**



The amplifier will automatically turn on when signal is received. (High powered car audio unit only.)


L'amplificateur se met automatiquement sous tension lorsqu'un signal est reçu. (auto-radios de forte puissance uniquement).

## Speaker Connections

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."

**1**

**1-Speaker System (with Input Connection A or D)**  
**Système à 1 haut-parleur (avec connexion d'entrée A ou D)**




Subwoofer\* (min. TOTAL 2 Ω)  
Caisson de graves\* (min. TOTAL 2 Ω)

\* • You can connect either output terminal.  
• The minimum impedance must be 2 Ω in total.

\* • Peu importe la borne de sortie que vous raccordez.  
• L'impédance minimale doit être égale à 2 Ω au total.

**2**

**2-Speaker System (with Input Connection A or D)**  
**Système à 2 haut-parleurs (avec connexion d'entrée A ou D)**




Subwoofer\* (min. TOTAL 4 Ω)  
Caisson de graves\* (min. TOTAL 4 Ω)

\* The speaker output terminals are wired in parallel internally. When using both speaker terminals, the minimum impedance of each speaker must be 4 Ω.

\* Les bornes de sortie des haut-parleurs sont câblées parallèlement en interne. Lorsque les deux bornes sont utilisées, l'impédance minimale de chaque haut-parleur doit être égale à 4 Ω.

**3**

**1-Speaker System (with Input Connection B)**  
**Système à 1 haut-parleur (avec connexion d'entrée B)**



Left subwoofer\* (min. TOTAL 2 Ω)  
Caisson de graves gauche\* (min. TOTAL 2 Ω)


Right subwoofer\* (min. TOTAL 2 Ω)  
Caisson de graves droit\* (min. TOTAL 2 Ω)

\* • You can connect either output terminal.  
• The minimum impedance must be 2 Ω in total.

\* • Peu importe la borne de sortie que vous raccordez.  
• L'impédance minimale doit être égale à 2 Ω au total.

**4**

**2-Way System (with Input Connection C)**  
**Système à 2 voies (avec connexion d'entrée C)**




Subwoofer\* (min. TOTAL 2 Ω)  
Caisson de graves\* (min. TOTAL 2 Ω)

\* • You can connect either output terminal.  
• The minimum impedance must be 2 Ω in total.

\* • Peu importe la borne de sortie que vous raccordez.  
• L'impédance minimale doit être égale à 2 Ω au total.


## SECTION 2 DISASSEMBLY

**Note :** This set can be disassemble according to the following sequence.




**Note :** Follow the disassembly procedure in the numerical order given.


### 2-1. BOTTOM PLATE




## 2-2. MAIN BOARD SECTION



## 2-3. MAIN BOARD



**2-4. LED2 BOARD**



## SECTION 3 DIAGRAMS

**THIS NOTE IS COMMON FOR PRINTED WIRING BOARDS AND SCHEMATIC DIAGRAMS.**  
(In addition to this, the necessary note is printed in each block.)

### for schematic diagram:

- Note:  
 • All capacitors are in  $\mu\text{F}$  unless otherwise noted. (p:  $\text{pF}$ )  
 50  $\text{WV}$  or less are not indicated except for electrolytics and tantalums.  
 • All resistors are in  $\Omega$  and  $1/4 \text{W}$  or less unless otherwise specified.  
 • % : indicates tolerance.  
 • : nonflammable resistor.

**Note:**  
 The components identified by mark  $\triangle$  or dotted line with mark  $\triangle$  are critical for safety.  
 Replace only with part number specified.

- Note:**  
 Les composants identifiés par une marque  $\triangle$  sont critiques pour la sécurité.  
 Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
- — : B+ Line.
  - - - - : B- Line.
  - Total current is measured with no-signal condition.
  - Power voltage is dc 14.4V and fed with regulated dc power supply from +12V and REM terminals.
  - Voltage is dc with respect to ground under no-signal condition.
  - Voltages are taken with a VOM (Input impedance  $10 \text{ M}\Omega$ ). Voltage variations may be noted due to normal production tolerances.
  - Waveforms are taken with a oscilloscope. Voltage variations may be noted due to normal production tolerances.
  - Circled numbers refer to waveforms.
  - Signal path.
  - : AUDIO


### for printed wiring boards:

- Note:**  
 • — : parts extracted from the component side.  
 • : Pattern from the side which enables seeing.  
 (The other layer's patterns are not indicated.)


**Caution:**  
 Pattern face side: Parts on the pattern face side seen from the (Side B) pattern face are indicated.  
 Parts face side: Parts on the parts face side seen from the (Side A) parts face are indicated.

### • IC Block Diagrams

**IC1 SSM2018TP**




**IC6 TL494CN**



### • Waveform


**① IC6 ⑤ (CT)**



1 V/DIV, 10  $\mu\text{sec}/\text{DIV}$

## 3-1. PRINTED WIRING BOARDS — MAIN SECTION (1/2) —

14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1




## • Semiconductor Location (Side A)


Ref. No.	Location						
D3	E-7	IC4	G-4	Q9	F-9	Q34	C-8
D5	F-8	IC5	F-4	Q10	E-6	Q35	C-7
D9	E-6	IC7	F-9	Q11	E-7	Q36	C-7
D10	G-5	IC8	B-7	Q13	G-9	Q39	E-8
D11	F-4			Q14	E-9	Q40	D-8
D18	G-8	Q5	E-8	Q15	E-6	Q41	F-9
IC2	G-6	Q6	E-8	Q16	E-8	Q42	E-7
IC3	G-5	Q7	F-9	Q17	C-7	Q44	E-8
		Q8	F-9	Q32	F-9	Q46	G-4

## 3-2. PRINTED WIRING BOARDS — MAIN SECTION (2/2) —


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15



## 3-3. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN SECTION (1/2) — • Refer to page 9 for IC Block Diagrams.



## 3-4. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN SECTION (2/2) • Refer to page 9 for IC Block Diagram and Waveform.



**MEMO**

## SECTION 4 EXPLODED VIEWS


**NOTE:**

- The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.
- Items marked “ $\triangle$ ” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.

- Color Indication of Appearance Parts  
Example :  
KNOB, BALANCE (WHITE) ... (RED)  
↑                                   ↑  
Parts Color Cabinet's Color
- Accessories are given in the last of this parts list.


The components identified by mark  $\triangle$  or dotted line with mark  $\triangle$  are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque  $\triangle$  sont critiques pour la sécurité.  
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

**4-1. HEAT SINK (MAIN) SECTION**

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
1	X-2048-572-1	PLATE ASSY, ORNAMENTAL (SD61X)		$\triangle$ FUS3	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)
1	X-2048-580-1	PLATE ASSY, ORNAMENTAL (SD51X)		#1	7-685-645-79	SCREW +BTP 3X6 TYPE2 N-S	
2	3-225-183-12	SCREW (+PSW.TT.3XL)		#2	7-685-646-79	SCREW +P 3X8 TYPE2 NON-SLIT	
3	2-589-409-01	SHEET, ADHESIVE, DOUBLE-FACE		#3	7-685-546-19	SCREW +BTP 3X8 TYPE2 N-S	
$\triangle$ FUS1	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)	#4	7-685-548-19	SCREW +BTP 3X12 TYPE2 N-S	
$\triangle$ FUS1	1-533-743-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (40A)	(SD51X)				
$\triangle$ FUS2	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)				
$\triangle$ FUS2	1-533-743-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (40A)	(SD51X)				

## 4-2. MAIN BOARD SECTION



<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Remark</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Remark</u>
51	2-560-593-11	PANEL (FRONT) (SD61X)		54	3-225-183-22	SCREW (+PSW.TT.3XL)	
51	2-560-593-21	PANEL (FRONT) (SD51X)		55	3-912-431-01	SCREW (+P)	
52	A-1089-748-A	MAIN BOARD, COMPLETE (SD61X)		56	3-253-537-01	SCREW (M5X11)	
52	A-1106-624-A	MAIN BOARD, COMPLETE (SD51X)		#2	7-685-646-79	SCREW +P 3X8 TYPE2 NON-SLIT	
53	3-253-062-02	PLATE, RETAINER					

## **SECTION 5**

# **ELECTRICAL PARTS LIST**

**LED2** **MAIN**

**NOTE:**

- Due to standardization, replacements in the parts list may be different from the parts specified in the diagrams or the components used on the set.

- RESISTORS

All resistors are in ohms.

METAL: Metal-film resistor.

METAL OXIDE: Metal oxide-film resistor.

#### F:nonflammable

- Items marked “\*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.

- SEMICONDUCTORS

In each case,  $u : \mu$ , for example:

$\mu A_{..} : \mu A_{..} \quad \mu PA_{..} : \mu PA_{..}$

$\mu\text{PB}_{..} : \mu\text{PB}_{..}$     $\mu\text{PC}_{..} : \mu\text{PC}_{..}$     $\mu\text{PD}_{..} : \mu\text{PD}_{..}$

## • CAPACITORS

uF ; uF

• COII

uH ; uH

The components identified by mark  $\triangle$  or dotted line with mark  $\triangle$  are critical for safety.  
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque  $\Delta$  sont critiques pour la sécurité.  
Ne les remplacer que par une pièce

When indicating parts by reference number, please include the board.

# XM-SD51X/SD61X

## MAIN

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark				
<b>&lt; JACK &gt;</b>											
CNT3A	1-818-341-11	JACK, MODULAR 4P (LEVEL CONTROL)		EC35	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)				
<b>&lt; DIODE &gt;</b>											
D2	8-719-110-72	DIODE RD30ESB2		EC35	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)				
D3	8-719-801-78	DIODE 1SS184		EC38	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)				
D5	8-719-801-78	DIODE 1SS184		EC38	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)				
D8	8-719-160-29	DIODE RD6.2FB2		EC39	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)				
D9	8-719-800-76	DIODE 1SS226		EC39	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)				
D10	8-719-800-76	DIODE 1SS226		EC40	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)				
D11	8-719-800-76	DIODE 1SS226		EC40	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)				
D12	8-719-109-86	DIODE RD5.1ESB3		EC41	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)				
D13	8-719-987-67	DIODE 11EFS2		EC41	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)				
D14	8-719-987-67	DIODE 11EFS2		EC50	1-126-923-11	ELECT	220uF 20% 10V				
D15	8-719-987-67	DIODE 11EFS2		EC51	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V				
D16	8-719-987-67	DIODE 11EFS2		EC52	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V				
D18	8-719-801-78	DIODE 1SS184		EC58	1-126-947-11	ELECT	47uF 20% 35V				
D19	8-719-076-61	DIODE FRH20A15		EC59	1-126-947-11	ELECT	47uF 20% 35V				
D20	8-719-076-60	DIODE FCH20A15		EC61	1-126-923-11	ELECT	220uF 20% 10V				
<b>&lt; CAPACITOR &gt;</b>											
EC1	1-126-947-11	ELECT	47uF 20% 35V	<b>&lt; TRANSISTOR &gt;</b>							
EC3	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET1	8-729-056-77	FET	RFP70N06				
EC4	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET2	8-729-056-77	FET	RFP70N06				
EC5	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET3	8-729-056-77	FET	RFP70N06 (SD61X)				
EC6	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET4	8-729-056-77	FET	RFP70N06				
EC7	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET5	8-729-056-77	FET	RFP70N06				
EC8	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET6	8-729-056-77	FET	RFP70N06 (SD61X)				
EC9	1-165-593-11	ELECT	220uF 20% 25V	FET7	8-729-056-77	FET	RFP70N06				
EC10	1-165-593-11	ELECT	220uF 20% 25V	FET8	8-729-056-77	FET	RFP70N06				
EC11	1-128-582-11	ELECT	10uF 20% 100V	FET9	8-729-056-78	FET	SSP45N20A (SD61X)				
EC12	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET10	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
EC13	1-126-965-11	ELECT	22uF 20% 50V	FET11	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
EC14	1-107-933-11	ELECT	100uF 20% 100V	FET12	8-729-056-78	FET	SSP45N20A (SD61X)				
EC15	1-128-582-11	ELECT	10uF 20% 100V	FET13	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
EC17	1-126-963-11	ELECT	4.7uF 20% 50V	FET14	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
<b>&lt; FUSE &gt;</b>											
EC19	1-112-497-11	ELECT	100uF 20% 160V	FET11	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
EC21	1-112-497-11	ELECT	100uF 20% 160V	FET12	8-729-056-78	FET	SSP45N20A (SD61X)				
EC22	1-115-789-11	ELECT	0.001F 20% 25V	FET13	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
EC23	1-115-789-11	ELECT	0.001F 20% 25V	FET14	8-729-056-78	FET	SSP45N20A				
EC24	1-115-789-11	ELECT	0.001F 20% 25V	<b>&lt; IC &gt;</b>							
EC25	1-115-789-11	ELECT	0.001F 20% 25V	△FUS1	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)				
EC26	1-115-789-11	ELECT	0.001F 20% 25V	△FUS1	1-533-743-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (40A)	(SD51X)				
EC27	1-115-789-11	ELECT	0.001F 20% 25V	△FUS2	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)				
EC28	1-126-951-11	ELECT	470uF 20% 35V	△FUS2	1-533-743-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (40A)	(SD51X)				
EC29	1-126-951-11	ELECT	470uF 20% 35V	△FUS3	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)				
EC32	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)	△FUS3	1-532-947-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) (30A)	(SD61X)				
EC32	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)	IC1	6-705-814-01	IC SSM2018TP					
EC33	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)	IC2	8-759-394-81	IC NJM4559M-TE2					
EC33	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)	IC3	8-759-394-81	IC NJM4559M-TE2					
EC34	1-112-496-11	ELECT	1000uF 20% 80V (SD61X)	IC4	8-759-394-81	IC NJM4559M-TE2					
EC34	1-128-556-11	ELECT	1000uF 20% 63V (SD51X)	IC5	8-759-700-94	IC NJM5532M					

The components identified by mark ▲ or dotted line with mark ▲ are critical for safety.  
Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une marque ▲ sont critiques pour la sécurité.  
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
IC6	8-759-904-94	IC TL494CN		Q16	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
IC7	8-759-085-67	IC LM339NS		Q17	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
IC8	8-759-980-04	IC LM311PS		Q18	8-729-045-01	TRANSISTOR KTC3200GR	
		< JACK >		Q19	8-729-045-01	TRANSISTOR KTC3200GR	
JK1	1-779-078-41	JACK, PIN 4P (INPUT,OUTPUT (THROUGH))		Q20	8-729-056-82	TRANSISTOR MPSA92	
		< COIL >		Q21	6-550-613-01	TRANSISTOR KTA1275Y	
LF1	1-456-769-11	INDUCTOR	11.3uH	Q22	8-729-056-79	TRANSISTOR 2N5401	
LF2	1-424-885-11	INDUCTOR	230uH	Q23	8-729-931-36	TRANSISTOR MPSA42	
		< CAPACITOR >		Q24	8-729-931-36	TRANSISTOR MPSA42	
MC1	1-162-923-11	CERAMIC CHIP	47PF	Q25	8-729-056-80	TRANSISTOR MPSA56	
MC4	1-136-169-00	FILM	0.22uF	Q26	8-729-056-80	TRANSISTOR MPSA56	
MC5	1-136-165-00	FILM	0.1uF	Q27	8-729-931-36	TRANSISTOR MPSA42	
MC6	1-136-169-00	FILM	0.22uF	Q28	8-729-931-36	TRANSISTOR MPSA42	
MC7	1-136-165-00	FILM	0.1uF	Q29	8-729-056-80	TRANSISTOR MPSA56	
MC8	1-136-169-00	FILM	0.22uF	Q30	8-729-056-80	TRANSISTOR MPSA56	
MC9	1-136-169-00	FILM	0.22uF	Q31	8-729-056-79	TRANSISTOR 2N5401	
MC10	1-136-165-00	FILM	0.1uF	Q32	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
MC11	1-137-401-11	MYLAR	0.22uF	Q33	6-550-660-01	TRANSISTOR KTC3206-O	
MC12	1-136-287-11	FILM	0.0047uF	Q34	8-729-038-53	TRANSISTOR KRA101S	
MC13	1-137-410-11	MYLAR	0.001uF	Q35	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504	
MC14	1-137-410-11	MYLAR	0.001uF	Q36	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
MC15	1-136-155-00	FILM	0.015uF	Q37	6-550-660-01	TRANSISTOR KTC3206-O	
MC16	1-136-175-00	FILM	0.68uF	Q38	6-550-660-01	TRANSISTOR KTC3206-O	
MC20	1-136-165-00	FILM	0.1uF	Q39	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504	
MC23	1-137-401-11	MYLAR	0.22uF	Q40	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
MC24	1-137-401-11	MYLAR	0.22uF	Q41	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
MC25	1-136-162-00	FILM	0.056uF	Q42	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
MC26	1-137-194-11	FILM	0.47uF	Q44	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504	
MC27	1-136-165-00	FILM	0.1uF	Q46	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875	
		< TRANSFORMER >				< RESISTOR >	
PT1	1-439-760-11	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER (SD51X)		R1	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
PT1	1-443-666-11	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER (SD61X)		R2	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
		< PHOTO TRANSISTOR >		R3	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
PTC1	6-600-354-01	PHOTO TRANSISTOR PC-17K1		R4	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
PTC2	6-600-354-01	PHOTO TRANSISTOR PC-17K1		R5	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
PTC3	6-600-354-01	PHOTO TRANSISTOR PC-17K1		R6	1-216-853-11	METAL CHIP	470K 5% 1/10W
		< TRANSISTOR >		R7	1-216-853-11	METAL CHIP	470K 5% 1/10W
Q1	8-729-931-36	TRANSISTOR MPSA42		R9	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
Q2	8-729-056-80	TRANSISTOR MPSA56		R10	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K 5% 1/8W
Q3	8-729-931-36	TRANSISTOR MPSA42		R11	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K 5% 1/8W
Q4	8-729-056-80	TRANSISTOR MPSA56		R12	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q5	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504		R13	1-218-859-11	METAL CHIP	3.3K 0.5% 1/10W
Q6	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504		R14	1-218-851-11	METAL CHIP	1.5K 0.5% 1/10W
Q7	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875		R15	1-218-843-11	METAL CHIP	680 0.5% 1/10W
Q8	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875		R16	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
Q9	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875		R17	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
Q10	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875		R18	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
Q11	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875		R19	1-216-849-11	METAL CHIP	220K 5% 1/10W
Q12	8-729-040-76	TRANSISTOR KTA1273-Y-AT		R20	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
Q13	8-729-034-51	TRANSISTOR KTC3875		R23	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
Q14	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504		R24	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
Q15	8-729-034-50	TRANSISTOR KTA1504		R25	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
				R27	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
				R28	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
				R29	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
				R35	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
				R43	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W

# XM-SD51X/SD61X

## MAIN

Ref. No.	Part No.	Description		Remark	Ref. No.	Part No.	Description		Remark		
R50	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R112	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W
R51	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R113	1-216-178-00	RES-CHIP	150	5%	1/8W
R52	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R114	1-216-190-00	RES-CHIP	470	5%	1/8W
R53	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R115	1-216-190-00	RES-CHIP	470	5%	1/8W
R55	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R116	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R56	1-216-805-11	METAL CHIP	47	5%	1/10W	R117	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R57	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	R118	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R58	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W	R119	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R59	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/10W	R121	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R60	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R122	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R61	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R123	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W
R62	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R124	1-215-921-11	METAL OXIDE	4.7K	5%	3W F
R63	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R125	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R64	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R126	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R65	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	R127	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R66	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R128	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R67	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R129	1-218-889-11	METAL CHIP	56K	0.5%	1/10W
R68	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R130	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R69	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/10W	R131	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/10W
R70	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	R132	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R71	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R134	1-216-230-00	RES-CHIP	22K	5%	1/8W
R72	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R135	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R73	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R136	1-218-867-11	METAL CHIP	6.8K	0.5%	1/10W
R74	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	(SD51X)					
R75	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R136	1-218-868-11	METAL CHIP	7.5K	0.5%	1/10W
(SD61X)											
R76	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R137	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R77	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R138	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W
R78	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R139	1-216-222-00	RES-CHIP	10K	5%	1/8W
R79	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R140	1-216-190-00	RES-CHIP	470	5%	1/8W
R80	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R141	1-216-222-00	RES-CHIP	10K	5%	1/8W
R81	1-218-851-11	METAL CHIP	1.5K	0.5%	1/10W	R142	1-216-190-00	RES-CHIP	470	5%	1/8W
R82	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R143	1-216-178-00	RES-CHIP	150	5%	1/8W
R83	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R144	1-242-961-11	METAL OXIDE	0.1	5%	2W F
R84	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R145	1-242-961-11	METAL OXIDE	0.1	5%	2W F
R85	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/10W	R146	1-242-961-11	METAL OXIDE	0.1	5%	2W F
R86	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R147	1-242-961-11	METAL OXIDE	0.1	5%	2W F
R87	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R148	1-242-961-11	METAL OXIDE	0.1	5%	2W F
R88	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	R149	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R89	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R150	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R90	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/10W	R152	1-215-923-00	METAL OXIDE	10K	5%	3W F
R91	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R153	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R92	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R154	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R93	1-218-861-11	METAL CHIP	3.9K	0.5%	1/10W	R155	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W
R94	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/10W	R156	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R95	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/10W	R157	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R97	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R158	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R99	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W	R159	1-216-864-11	SHORT CHIP	0		
R100	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W	R163	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/10W
R101	1-215-905-11	METAL OXIDE	10	5%	3W F	R164	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/10W
R102	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W	R165	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R103	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/10W	R166	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R104	1-218-833-11	METAL CHIP	270	0.5%	1/10W	R167	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R105	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R168	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R106	1-218-843-11	METAL CHIP	680	0.5%	1/10W	R169	1-218-827-11	METAL CHIP	150	0.5%	1/10W
R108	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R170	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R109	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R171	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R110	1-216-158-00	RES-CHIP	22	5%	1/8W	R172	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/10W
R111	1-216-158-00	RES-CHIP	22	5%	1/8W						



## **REVISION HISTORY**

Clicking the version allows you to jump to the revised page.

Also, clicking the version at the upper on the revised page allows you to jump to the next revised page.