

#### Настройка маршрутизатора DSL-2500U/BRU/D для работы в сети провайдера Уралсвязьинформ \*





\* Перед покупкой устройства вы должны быть подключены или иметь техническую возможность подключения к провайдеру Уралсвязьинформ

#### Применение маршрутизатора





#### Необходимость маршрутизатора:

- 1. Разделяет один общий IP-адрес, выданный провайдером, на несколько компьютеров.
- 2. Несколько пользователей получают доступ к интернет одновременно.
- 3. Контроль за сетевыми подключениями пользователей.
- 4. Защита от вторжений извне.

#### Достоинства маршрутизатора:

- 1. Аппаратное решение.
- 2. Простота настройки и управления.
- 3. Эффективное экономичное решение

### Подключение маршрутизатора к компьютеру



- 1. Подключите сплиттер, который входит в комплект поставки. Для этого в порт сплиттера LINE подключите телефонную линию. А кабелями с разъемами RJ-11 (телефонный кабель, входят в комплект устройства) соедините порт PHONE сплиттера с телефоном, а порт MODEM с портом DSL на маршрутизаторе.
  - Подключите один конец кабеля Ethernet (данный кабель входит в комплект устройства) к порту LAN на задней панели маршрутизатора, а другой конец к порту сетевого адаптера компьютера.
- 3. Подключите блок питания модема и нажмите кнопку включения на задней панели.

#### Настройка сетевой карты в Windows XP



Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Панель Управления», «Сетевые подключения», «Подключение по локальной сети». В свойствах сетевого подключения выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства», в новом окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить DNS-сервера автоматически» и нажмите кнопку «OK».



#### Настройка сетевой карты в Windows Vista



Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Панель Управления», «Управления сетевыми подключениями», «Подключение по локальной сети». В свойствах сетевого подключения выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите «Свойства», в новом окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить DNS-сервера автоматически» и нажмите кнопку «OK».



#### Настройка маршрутизатора через WEB-интерфейс



Для доступа к интерфейсу управления запускаем WEB браузер, в адресной строке введите адрес http://192.168.0.1 и нажмите Enter.

Наберите **«admin»** в поле **«User Name»,** а поле **«Password»** введите **«admin»** 



# Создание нового интерфейса на маршрутизаторе



После выполнения авторизации появится окно WEB-интерфейса устройства через которое вы можете настраивать маршрутизатор. Для настройки подключения к Интернету создайте новый интерфейс (соединения для доступа в Интернет) на маршрутизаторе. Для создания интерфейса открываем в разделе «Advanced Setup» страницу «WAN» и нажимаем кнопку «Add»



#### Настройка АТМ РVС



Далее на следующей странице введите значение параметров VPI и VCI равным «8» и «35» соответственно, а нажмите кнопку «Next».



#### Выбор типа соединения



На следующей странице выберите режим работы соединения «PPP over Ethernet (PPPoE)». В поле Encapsulation Mode выберите «LLC/SNAP-BRIDGING» и нажмите кнопку «Next».

Device Info Quick Setup Advanced Setup	Connection Type Select the type of network protocol for IP over Ethernet as WAN interface
WAN	O PPP over ATM (PPPoA)
Quality of Service	• PPP over Ethernet (PPPoE)
Routing	C MAC Encapsulation Routing (MER)
Port Mapping PPTP	C IP over ATM (IPOA)
Diagnostics Management	
	Encapsulation Mode    LLC/SNAP-BRIDGING   Back   Next

# Ввод имени пользователя и пароля РРР



Далее на следующей странице в полях «РРР Username» и «PPP Pasword» укажите имя пользователя и пароль, которые были получены при заключении договора с провайдером . В поле «Authentication Method» установите значение «AUTO. Так же необходимо установить галочки в пунктах «Enable NAT», «Enable Firewall», «Enable WAN Service». Затем установите галочку в поле «Obtain default gateway automatic» и нажмите кнопку «Next»

Device Info Quick Setup Advanced Setup WAN LAN Quality of Service Routing DSL Port Mapping PPTP Diagnostics Management

PPP Username: 7766xxxxxxx
PPP Password: *******
PPPoE Service Name:
Authentication Method AUTO
Enable NAT
Enable Firewall
Obtain default gateway automatically
O Use the following default gateway:
Use IP Address:
Use WAN Interface: <a href="https://oppoe.org/action.org/line">oppoe.org/action.org/a</a>
PPP IP extension
Advanced DMZ
Non DMZ IP Address:
Non DMZ Net Mask:
□ Dial on demand (with idle timeout timer)
Use Static IP Address
Enable PPP Debug Mode
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)
Back

### **IGMP Multicast и WAN Service**



На следующей странице убедитесь, что у вас установлена галочка в поле «Enable WAN Service», в поле «Enable IGMP Multicast» нет галочки, а в поле «MTU» установлено значение 1492. После этого нажмите кнопку «Next»



# Проверка настройки параметров соединения



На следующей странице поверьте правильность установленных параметров созданного PPPoE соединения и нажмите кнопку «Save».

Device Info	WAN Setup - Summary							
Quick Setup Advanced Setup	Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.							
Advanced Setup WAN LAN Quality of Service Routing DSL Port Mapping PPTP Diagnostics Management	PORT / VPI / VCI: 0 / 8 / 35   Connection Type: PPPoE   Service Name: pppoe_0_8_35_1   Service Category: UBR   IP Address: Automatically Assigned   Service State: Enabled   NAT: Enabled   Firewall: Enabled   IGMP Multicast: Disabled   MTU: 1492							
	Click "Save" to save these settings. Click "Back" to make any modifications. NOTE: You need to reboot to activate this WAN interface and further configure services over this interface. Back Save							

#### Завершение настройки соединения



Для сохранения настроек созданного РРРоЕ соединения и их активации, на следующей странице нажмите кнопку «Finish».

Device Info
Advanced Setup
WAN
LAN
NAT
Security
Quality of Service
Routing
DNS
DSL
Port Mapping
PPTP
Diagnostics
Management

D

#### Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces. Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system

Port/Vpi/Vci	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/8/35	1	UBR	pppoe_0_8_35_1	ppp_0_8_35_1	PPPoE	Disabled	Disabled	Enabled		Edit
						5		<u></u> 1		

Подождите 2 минуты, пока маршрутизатор перезагрузится.

evice Info dvanced Setup	DSL Router Reboot
WAN LAN	The DSL Router has been configured and is rebooting.
NAT	Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your
Security Quality of Service	configuration.
Routing	
DNS	
DSL	
Port Mapping	
PPTP iagnostics	
anaciement	

## Проверка РРРоЕ соединения на маршрутизаторе



Для проверки соединения PPPoE нажмите кнопку «Device Info» и выберите «WAN».

Cummary	Port/VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Iamn	Oos	State	Status	IP Address
Statistics LAN	0/8/35	1	UBR	pppoe_0_8_35_1	ppp_0_8_35_1	PPPoE	Enabled	Enabled	Enable	Up	212.220.101.212
				Если РРР то в колон значение должен би показан п	оЕ соедине нке Status д Up, а в кол ыть IP-адре римерный	ение ус олжно онке IP ес (на р IP Addr	ганови быть Addre исунк ress, y	илось, ess e вас			

### Поиск и устранение неисправностей D-Link Building Networks for People



Симптомы	Причины	Устранение
Нет доступа на WEB- интерфейс	Не подключен адаптер питания	Подключите адаптер питания к разъему на задней панели маршрутизатор и включите адаптер в электрическую розетку
	Не подключен Ethernet кабель	Подключите один конец кабеля Ethernet (данный кабель входит в комплект устройства) к любому порту LAN на задней панели маршрутизатора, а другой конец к порту сетевого адаптера компьютера. При этом индикатор на сетевой карте и индикатор на маршрутизаторе должны светиться или мигать.
	В WEB-браузере используется прокси- сервер	В настройках WEB-браузера временно отключите использование прокси-сервера
	Блокирование доступа к WEB-интерфейсу программными межсетевыми экранами и антивирусами.	Временно отключите использование программных межсетевых экранов и антивирусов

### Поиск и устранение неисправностей D-Link Building Networks for People



Симптомы	Причины неисправности	Устранение неисправности
Не устанавли- вается РРРоЕ соединение	Неверно введены параметры для создания соединения по протоколу РРРоЕ	Проверьте введенные параметры для установления соединения по протоколу PPPoE (имя пользователя, пароль)
	Неверно введены параметра ADSL соединения	Проверьте параметры VPI и VCI для созданного соединения.
	Недоступен РРРоЕ сервер у провайдера.	Обратитесь в техподдержку провайдера.



#### По вопросам, связанных с услугами связи обращаться в техподдержка компании Уралсвязьинформ тел.: 069, 8-800-3000-069. время работы: пн-вс круглосуточно

По вопросам, связанных с настройкой маршрутизаторов обращаться в Техподдержку компании D-Link тел.: (343) 212-99-94, 234-66-27, 234-63-40 время работы: пн - пт с 10:00 до 18:30