Ref No.	IC6701																			
MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CD PLAY	0	0	-22.9	-21.2	-20.1	-15.2	-29.0	-20.6	-18.3	-20.6	-16.0	-13.7	0	0	-20.6	-20.6	-20.5	-13.6	-18.3	-13.8
STOP	0	0	-22.9	-23.0	-18.1	-13.7	-18.2	-20.6	-18.3	-20.6	-16.0	-13.6	0	0	-20.6	-20.6	-20.6	-13.6	-18.3	-13.8

Ref No.	IC6701																			
MODE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
CD PLAY	-25,7	-25.7	-25.6	-25.6	0	0	-25.7	-25.7	-25.7	-25.7	-25.7	-25.7	-25.7	-25.7	-25.6	-25.6	0	0	-27,9	0
STOP	-25.7	-25.7	-25.6	**-25.6**	0	0	-25.6	-25.6	-25.6	-25.6	-25.6	-25.7	-25.7	-25.7	-25.6	-25.6	0	0	-27.9	0

Ref No.	IC6701																			
MODE	41	42	43	44	45	46	47	48												
CD PLAY	4,7	1.8	3.2	0.8	0	1.9	1.9	4.3												
STOP	4.6	1.8	3.2	0.8	0	1.9	1.9	4.3												

Ref No.	IC6702																			
MODE	1	2	3																	
CD PLAY	0	5.5	5.0																	
STOP	0	5.5	5.1																	

Ref No.	IC9001																			
MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CD PLAY	4.9	2.0	2.0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	4.9	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0.1
STOP	4.9	2.0	2.0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	4.9	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0.1

Ref No.	IC9001																			
MODE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
CD PLAY	2.5	2.5	2.5	0	2.5	4.9	0	4.9	2.5	0.1										
STOP	2.5	2.5	2.5	0	2.5	4.9	0	4.9	2.5	0.1										