Техно-Меню

Витязь 63CTV710-1TS
Витязь 70CTV710-1TS
Vityaz 29CTV720-1TS

Tech-Menu
Geometry Adjustment Options Tuner Reset
2004.09.22.EW 2004.04.30.EW

Вход в Техно-Меню: STBY-M-OK-MUTE-STBY (Пульт Витязь)
STBY-i- SEL-MUTE-STBY (Пульт HORIZONT)
Замкнуть XN1 на моноплате

Options	
DFL	1
EVG	0
XDT	0
BCF	0
IVG	0
OSO	1
AGN	0
IE2	0
ACL	1
FSL	0
BKS	1
DL	0
HCO	1
IF	38.9
AGCs	3.0
FFI	3.0
PF	2
RPO	3
AV 2	1
FHV	0

Geometry		
HS	35	34
VHS	47	34
VA	35	32
VS	31	34
SC	27	25
HD	39	30
HB	28	30
EW	63	63
PW	18	20
UCP	12	12
LCP	14	17
TC	32	28
VX	25	25
	63/70см	

Adjustment	
CL	80
Y	7
Vg 2	24
BLOR	32
BLOG	33
R	14
G	26
B	32
AGC	28
VOL	32

Tuner		
TSL	45	45
TSM	160	150
TSH	446	430
THE	863	860
TBL	A1	
TBM	92	
TBH	34	
STEP	0	
DELAY	70	

* Шасси МШ-71
* Инициализация памяти (общий сброс): удерживать кнопку пульта «▶» на строке RESET. После сброса в опциях EVG, BCF, IE2 выставить - 0, затем установить опции ПЧ, тюнера и геометрии.
* Выход из Техно-Меню - «ESC» или «TV» (пульт Горизонт)
* При выходе из Техно-Меню – «МЕНЮ» на английском языке временно.

TDA9353PS/N2/3/1684 - TDA9353PS/N3/1/187- TDA9353PS/N2/3T (FM-1p)
24C08, TEA2114, TEA1507P, ТПИ-71-1
TDA9860, TDA7050
TDA8351, TDA6107JF, BSC-25N0525 / BSC-25N0550 / PET40-03B
KS-H-148EA/CK-B-564, КР1180ЕН8А (7808), КР1235ЕН3, 7805

* +B = 135V (45V=STDBY) – установка R642-10 Ком * SMD элементы!

MASTER+ 2008