Сервисные Меню

CT-14GX37

1 Порядок входа в Сервисное Меню для процессоров SAA5290, PS/092; /131; /133/

1.1. Выключить телевизор и замкнуть 20-й вывод процессора и корпус.

1.2. Включить телевизор. На экране появится таблица Сервисного Меню. Кнопками "P+", "P-" выбрать нужную строку в меню, а кнопками "+", " - ", установить требуемое значение байта-

- для платы TV-83: op byte 1 0x0B
op byte 2 0x80
- для платы TV-91: op byte 1 0x1B
op byte 2 0x80

После этого выбрать строку зайти в память и три раза записать данные в память нажатием кнопки "+", "-" на пульте ДУ. В меню появляется и гаснет запись DONE.

1.3. Выключить телевизор, снять перемычку с 20-го вывода процессора.

==========

Последовательно нажать кнопки "1", "2", "3", "TXT"

==========

CT-1465, CT- 2120, CT –21F2 , CT -2520

1. **Нажать кнопку "MENU» дважды, затем нажать кнопку « Q VIEM » и кнопку « MUTE ».**
2. **TV войдет в заводской режим « MENU-1»**
3. **Для перехода в следующее меню нажать кнопку « TIMER »**
4. **Выход из режима – кнопка « MENU »**
5. **Управление курсором –кнопка « - PROG + »**
6. **Регулировка режима – кнопка « -VOL + »**

==========

CT –2910, CT – 29F2

1. **Вход на панели управления TV**
2. **Выключить телевизор**
3. **Одновременно нажать кнопки « AV/TV» , « MENU» и Вкл. Сетевой кнопки.**

==========

CT –2150

4. **1. Одновременно нажать кнопки « - » , « SKIP» , « » ,**