ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ШЦТ-732 (ШЦТ-732-1)
A1
A2 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУ-730-20
A5 ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА
КАДРОВЫЕ КАТУШКИ
СТРОЧНЫЕ КАТУШКИ
A1.1 МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ
A11 КАТУШКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КИНЕСКОПА КРК-37-2
DA100 TDA9381PS/N2 (TDA9363PS/N2)
DA101 M24C08-WBN6 (M24C16-WBN6)
DA300 TDA7056B
DA600 TDA8356
DA901 TDA6107Q
DA800 UC3842AN
DA801 LM317T
DA802 К1235ЕН3БП
DA803 КР142ЕН5А
T701 ТДКС-32-04
T700 ТМС-670
T800 ТПИ-670У
A100 KS-H-1320
ВХОД МВ/ДМВ